



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Ağaoglu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA,PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## ASA Hydraulik

Enapart は常に、顧客に最高の価格と供給のタイミングを提供するよう努めています。弊社は、必ずしも公式の販売代理店または製造業者ではありませんが、OEMとスペアパーツのみを販売しています。表示されているすべての商標および部品番号は、それぞれの所有者に帰属します。

### ブランド商品

商品名	説明
<a href="#">AWU 2000K16S032</a>	補償器
<a href="#">AWU910000000000</a>	機械式リミットスイッチ
<a href="#">Metri Pack 280</a>	嵌合プラグ
<a href="#">Connector for Metri Pack 280</a>	コネクタ/交配プラグ
<a href="#">AWU 2000K16S063</a>	コンペンセーター
<a href="#">SDAK0125T</a>	サクションユニット
<a href="#">AWU 2000K16S125 / SDKSS126</a>	
<a href="#">ASA0177AH22BP</a>	ラジエーター、COMPL
<a href="#">ASA 0929SA6FB</a>	空気冷却器
<a href="#">ABM20220VIR</a>	ギアモーター
<a href="#">AWK 10300114066</a>	
<a href="#">ASA 0176 - 0257 (AWKL85000405022)</a>	
<a href="#">SDKSS032 (AWU 2000K16S032)</a>	SAE フランジ付きコンペンセーター、NG 32
<a href="#">Nr.: AWU 2000K16S040 Type: SDKSS040</a>	SAEフランジ付き伸縮継手
<a href="#">ASA0177AA25</a>	オイルエアプラスチックオイルクーラー
<a href="#">ASA0075GA47CCS</a>	冷却ユニット
<a href="#">VA73-BP71/VLL/M/I-65A</a>	ファン
<a href="#">ILWPL53060EK</a>	
<a href="#">NG80 SDK0080</a>	
<a href="#">AWU 2000K16S050</a>	コンペンセーター
<a href="#">SDKSS080</a>	補償器
<a href="#">ASATT06GD04</a>	クーラー
<a href="#">ASA0257AD02E</a>	オイルエアクーラー
<a href="#">Ursprungszeugnis // Certificate of Origin</a>	証明書
<a href="#">ASA0176AD01 (ASA 0176 - 12 V-DC)</a>	軸方向にオイル空気冷却器
<a href="#">SDAK0100T</a>	サクションユニット
<a href="#">ASA0256AD02KT</a>	オイル空気冷却器
<a href="#">SDAK0050T (AWU 11040205014)</a>	サクションユニット
<a href="#">Nr.: AWU 2000K16S063 Type: SDKSS063</a>	SAEフランジ付きコンペンセーター
<a href="#">ASA0256AD02U00</a>	ホールクーラー
<a href="#">F45-12L8201-03S WPC</a>	ファン
<a href="#">F45-24L8201/FP-03S (ILLELE0295A6)</a>	人工呼吸器
<a href="#">AWKL66062245015</a>	ファンユニット
<a href="#">ASATT11RDO1</a>	ラジエーター
<a href="#">10(1)/250 IP67 90°C</a>	
<a href="#">AWK 25300114224</a>	オイル空気冷却器、アキシャル

商品名	説明
<a href="#">AWKU12010000032</a>	ASA接続ブロックセット - 1 1/4 "
<a href="#">ILLZTH4765K</a>	温度スイッチ
<a href="#">ILLZTT5069K - R 1/2"</a>	温度センサー
<a href="#">SDA00100</a>	
<a href="#">ILLELE0295O6</a>	X-PARTS F RADIATOR
<a href="#">ILLELE0295A2</a>	オイルクーラー用ファンユニット
<a href="#">ASA0176AD02</a>	24Vファン付きクーラーパッケージ
<a href="#">ILLEA0176K</a>	オイルクーラー
<a href="#">ASATT07GD02</a>	オイルクーラー
<a href="#">AWK 15150100026</a>	オイルエアクーラー
<a href="#">AWKU12010000003</a>	ASA 接続ブロックセット 1"
<a href="#">ILLEVA0385A4</a>	熱交換器
<a href="#">ASA0115AD02GT</a>	ファンモータ
<a href="#">ASA 0176 - 0257</a>	オイルエアクーラー用ファンユニット-12 V
<a href="#">LL 01 - 24 V-DC</a>	オイルクーラー
<a href="#">AWE 5024934001K</a>	ファンコントローラー
<a href="#">SDAK0063T (AWU 11040206314)</a>	
<a href="#">SDAK0040T (AWU 11040204014)</a>	
<a href="#">ASA0467AA49CC</a>	オイルエアクーラー
<a href="#">AWKL65016324075</a>	オイルクーラー用ファンユニット
<a href="#">SDA00080W</a>	
<a href="#">ASA LL06 - AC - Compact</a>	オイルエアクーラー、アクシ
<a href="#">ASA0115AD02KT</a>	オイルエアクーラー
<a href="#">SDAK0080TU00</a>	サクションユニット
<a href="#">SDKSS050U00</a>	補償器
<a href="#">Fan motor for ILLELE0385A1</a>	ファンモータ
<a href="#">0115AD02BP</a>	ファンとハウジング付きオイルクーラー)
<a href="#">ASA0257AD02 (AWK 16300212071)</a>	軸式オイルエアクーラー
<a href="#">ASATT11RD02</a>	
<a href="#">ILLZSET5G25</a>	
<a href="#">SDAK0050TU00</a>	
<a href="#">NG100 K16S-100 - SAE 4"</a>	SAEフランジ付き補償器
<a href="#">SDKSS100</a>	フレキシブルカップリング
<a href="#">SDA0050</a>	遮断フランジバルブ
<a href="#">ASA0176-0257 OKO40-5/OKO50-5/ECO16</a>	
<a href="#">ILLELE0385S2(4)</a>	オイルエアクーラー用ファンユニット-24 V
<a href="#">ILWPL70060EPU00</a>	
<a href="#">ILLZTH6069K</a>	
<a href="#">SDKSS090</a>	
<a href="#">ASATT06GD03</a>	オイルエアクーラー
<a href="#">ILWPL20020EK</a>	プレート式熱交換器
<a href="#">ASA connection block set - 1" for TT 5-11 (-25)</a>	ASA ターミナルブロックセット-1インチ
<a href="#">ILLELE0385A2</a>	ファンユニット
<a href="#">ASA0023UD01</a>	
<a href="#">ASA 0023 / TT02 - 12 V-DC (AWK 25030034026)</a>	オイルエアクーラー、アクシ

商品名	説明
<a href="#">Metri Pack 280 ESMP</a>	嵌合プラグ
<a href="#">ILLEA0115BPV</a>	
<a href="#">ASA-TT 07 (ASATT07RC2E)</a>	オイルエアクーラー-コンパクト
<a href="#">ASA0367AD01</a>	オイルエアクーラー
<a href="#">ASATT11RC2E</a>	オイルエアクーラー
<a href="#">WO-1036234</a>	温度制御
<a href="#">NG 50K16S-50-SAE 2"</a>	
<a href="#">AWU 2000K16S080</a>	補償器
<a href="#">ILLELE0295A6</a>	ハウジング付きファン
<a href="#">ASATT16RA27U00</a>	
<a href="#">AWE 5012931001K / ILLZTC12-2K</a>	ファンコントローラ
<a href="#">ILLELE0295A6 (ILLEVA0295A6)</a>	扇風機
<a href="#">AWKL85000405022</a>	ファン
<a href="#">ASA0177AD02BP</a>	
<a href="#">ILZTT5067K</a>	
<a href="#">ILLELE0385A2 (ASA 0176)</a>	
<a href="#">ASA0367AA48U00</a>	
<a href="#">ASA0567AA66</a>	ラジエーター
<a href="#">ASA0567AA4A</a>	ラジエーター
<a href="#">ASA0727AA4A</a>	ラジエーター
<a href="#">ASATT07GD03BPGT</a>	ラジエーター
<a href="#">WO-1048568 OEM</a>	
<a href="#">ILLEVA0295A4</a>	オイルクーラー用ファンユニット
<a href="#">AWU 2000K16S100</a>	SAEフランジ付きコンペンセーター、NG100
<a href="#">ASA0043GD02</a>	オイルエアクーラー
<a href="#">SDAK0100T 4" , ESAF-100</a>	
<a href="#">ILLZTC24K</a>	ファンコントロール
<a href="#">ILLZTT5067K</a>	温度センサー
<a href="#">ILLEA0075</a>	交換機
<a href="#">AWU 11040205014</a>	吸引ユニット
<a href="#">P/N: AWU 100SDAET050, Type: SDAET063K</a>	アダプタフランジ
<a href="#">SDA0080</a>	パタフライフランジバルブ NG80、3"
<a href="#">SDA0040</a>	
<a href="#">AWU911000000000</a>	誘導リミットスイッチ
<a href="#">P/N: AWK 25300114012 , Type: ASA TT-16-12 V-DC-0.21 kW</a>	アキシシャルオイルエアクーラー
<a href="#">ASA0115AD01U00</a>	オイル/エアクーラー
<a href="#">ILLELE0295A5</a>	人工呼吸器
<a href="#">P/N: AWK 25300114212, Type: ASA TT 16 - 12 V-DC - Ra</a>	アキシシャルオイルエアクーラー
<a href="#">ILLELE1434A2</a>	
<a href="#">SDA0063</a>	
<a href="#">ASA0567AH11</a>	
<a href="#">ILLZASA32G32</a>	
<a href="#">ILLELE1434A2U00</a>	ファンキット
<a href="#">ILLZTC24-2KU00</a>	コントロールユニット

商品名	説明
<a href="#">ILLZTT5069KU00</a>	温度センサ
<a href="#">ASATT06GC2E</a>	
<a href="#">SDA0125</a>	
<a href="#">EAFSMK</a>	
<a href="#">SDKSS080U00</a>	コンペンセーターベローズ
<a href="#">AWU 1000000100A</a>	バタフライバルブ
<a href="#">ASA0043GE02</a>	
<a href="#">ASA0257AD04BP</a>	
<a href="#">ASA0367AD02BP</a>	
<a href="#">IB-017980</a>	ファン
<a href="#">EAFSM</a>	リミットスイッチ
<a href="#">ILLET16K</a>	ラジエーター
<a href="#">ILLELE0295A1 (WO-1043007)</a>	ファン
<a href="#">AWKL65016312075</a>	
<a href="#">AWKL66062125015</a>	
<a href="#">ASATT16GD01 / AWK 25300114012</a>	オイルエアクーラー
<a href="#">K16S SDKSS050</a>	コンペンセーター
<a href="#">ILLELE0385A1U00</a>	
<a href="#">Type: ASA-PL 53-20</a>	プレートヒート灰皿
<a href="#">ILWPL53020EP</a>	
<a href="#">WO-1042215</a>	人工呼吸器
<a href="#">ASATT16RA25 / AWK 24300114212</a>	オイルエアクーラー、アキシャル
<a href="#">ILLZTH6065KU00</a>	
<a href="#">ILLZSET5G32</a>	ターミナルブロックセット
<a href="#">AWU 2000K16S040</a>	補償器
<a href="#">ILLELE0295A6U00</a>	扇風機
<a href="#">WO-1085794</a>	
<a href="#">ILLELE1434A2 / AWKL65016328005</a>	オイルクーラー用ファンユニット
<a href="#">ASATT25GD02D</a>	ファン付きオイルクーラー
<a href="#">ILLEVA0385S4 (ILLELE0385S2)</a>	
<a href="#">Metri Pack 280 / AWE 50999310010</a>	カウンタープラグ
<a href="#">EAFSIK</a>	
<a href="#">ASATT11RA25</a>	オイルエアクーラー
<a href="#">ILLEGAK0176GT</a>	
<a href="#">AWK 81000540050</a>	温度センサー
<a href="#">ILLZTC12-2KU00 / WO-1151537 / ILLZTC12-2K</a>	
<a href="#">SDAK0040TU00</a>	
<a href="#">EAFSMKU00</a>	
<a href="#">AWE 5024934001K / ILLZTC24-2K</a>	ファンコントローラー
<a href="#">K16S-50-SAE 2" / SDKSS050 / AWU 2000K16S050</a>	補償器
<a href="#">K16S-80 - SAE 3" / SDKSS080 / AWU 2000K16S080</a>	補償器
<a href="#">Nr. SDA0080 Type NG80</a>	バタフライフランジバルブ
<a href="#">Nr. SDA0040 Type NG40</a>	バタフライフランジバルブ
<a href="#">ASATT10UD01X</a>	
<a href="#">ILWPL70070</a>	

商品名	説明
<a href="#">AWK 16150100023</a>	オイルエアクーラー、アキシャル
<a href="#">ILWPL70060EK (ASA-PL 70-60 E Kit)</a>	
<a href="#">ILWPL70120EK (ASA-PL 70-120 E Kit)</a>	
<a href="#">AWK 14100034093</a>	オイルエアクーラー
<a href="#">WO-1136649</a>	
<a href="#">ILLEVA0240A1</a>	ファンユニット
<a href="#">AWKU12321140003</a>	コネクタ
<a href="#">ASATT07RD01U00</a>	
<a href="#">ASATT07RD02U00</a>	
<a href="#">ASATT16RD01U00</a>	
<a href="#">ASATT16RD02U00</a>	鉄道用熱交換器
<a href="#">ASA0367AD01U00</a>	
<a href="#">ILLZASA32U20U00</a>	
<a href="#">ILLZSET5U16U00</a>	
<a href="#">ILLZSET5U16</a>	ラジエーター
<a href="#">ASATT16RD02</a>	オイルエアクーラー
<a href="#">ASATT16RD01</a>	オイルエアクーラー
<a href="#">ASATT07RD02</a>	オイルエアクーラー
<a href="#">ASATT07RD01</a>	オイルエアクーラー
<a href="#">ILLZASA32U20</a>	ASA コネクタ
<a href="#">AWK 80100050608</a>	プレート式熱交換器
<a href="#">AWK980150034100</a>	取り付けプレート
<a href="#">ILLELE0385A2U00</a>	ファンユニット
<a href="#">ILLELE0385A2</a>	
<a href="#">ILLELE0385S2</a>	ファン
<a href="#">ABP W 090 S 20 H P 02 B00</a>	ポンプ
<a href="#">ESDU6P2.8K</a>	嵌合プラグ
<a href="#">ASA0115AD02</a>	オイルエアクーラー
<a href="#">ILLZTC24-2K / AWE 5024934001K</a>	
<a href="#">ASA0257AD02</a>	オイルエアクーラーアキシャル
<a href="#">ILLZTH5069K</a>	オイルクーラー用温度制御スイッチ
<a href="#">ILLZASA40G40</a>	コネクタ
<a href="#">ILLEFTFDK</a>	
<a href="#">0295</a>	ASA0257AD04BP (WO-1074761) 油圧式ラジエーターモーター
<a href="#">ILLZTH5069KU00</a>	
<a href="#">SDKSS040</a>	
<a href="#">ILLEVA0385S3 (ILLELE0385S1)</a>	ファン
<a href="#">AWK 25300114012</a>	
<a href="#">ILLZTH4765KU00</a>	
<a href="#">MW03693</a>	
<a href="#">ASA0075GA25</a>	
<a href="#">ASA0075UA25</a>	
<a href="#">WO-1094176</a>	
<a href="#">WO-1093341</a>	

商品名	説明
<a href="#">AWK 10300124067</a>	軸流式オイルエアークーラー
<a href="#">ASA0043UD02</a>	
<a href="#">SDKSS063</a>	油圧フランジ
<a href="#">ABM20080VIR</a>	
<a href="#">SDAK0040T</a>	サクションユニット
<a href="#">ASATT11RD02U00</a>	
<a href="#">MDGQ403008IIK</a>	振動ダンパー
<a href="#">ASATT06GD03BP - 12V</a>	X-オイルエアークーラー
<a href="#">ILLELE0385A2B02</a>	ファンユニット-24V
<a href="#">ILLZTC12-2K - 12V DC</a>	ファンコントローラー
<a href="#">SM 10 T26R Z (8032 1292)</a>	サブミニチュアランプ/スペシャル
<a href="#">ILLZTH9067K / sensor for ASA0043GD01TB0</a>	温度スイッチ/センサー
<a href="#">ILLELE0385A2 / 4 (ILLEVA0385A4)</a>	
<a href="#">ILLZTC12-2KU00</a>	温度コントロール
<a href="#">IB-010622</a>	
<a href="#">ILLCO0701D</a>	エアークーラー
<a href="#">ASATT07R A44U00</a>	TT レールシリーズオイル/エアークーラー
<a href="#">ASATT07RA44</a>	
<a href="#">IB-024157</a>	
<a href="#">ASATT20RD04</a>	
<a href="#">WO-1059018</a>	
<a href="#">SDA0125 / AWU 1000000125A</a>	
<a href="#">ASA 0115 AA25</a>	
<a href="#">WO-1109319 / ASA0467AA47</a>	
<a href="#">SDA0063U00</a>	リミットスイッチリッドバタフライバルブ
<a href="#">ASA0467AA48U00</a>	
<a href="#">ASA0115AD02BP</a>	オイルクーラー
<a href="#">ILLZTT5069K</a>	温度センサー
<a href="#">SDKSS050- EU Version</a>	
<a href="#">SDA0100</a>	
<a href="#">AWU 10000000100</a>	
<a href="#">F29P-24E8001-12S WPC (ILLELE1434A2)</a>	
<a href="#">WO-1123920</a>	
<a href="#">ASATT07RD04 / AWK 15150100216</a>	
<a href="#">ASA0176AH11</a>	交換機
<a href="#">ASATT07RD02/24V</a>	
<a href="#">SDKSS100U00</a>	SAEフランジと補償
<a href="#">AWU 2000K16S090</a>	
<a href="#">SDKSS063U00</a>	
<a href="#">AWU 2000K16S025</a>	
<a href="#">SDKSS090U00</a>	
<a href="#">SDKSS025U00</a>	
<a href="#">ILLOK2512KTPB00</a>	
<a href="#">SDKSS063SS</a>	
<a href="#">AWKL69099225057</a>	

商品名	説明
<a href="#">ILLZTH9069K</a>	温度スイッチ
<a href="#">SDAET063KU00</a>	アダプターフランジ
<a href="#">SDA00063</a>	バタフライフランジ
<a href="#">AWK 16300124057</a>	
<a href="#">WO-1063758</a>	人工呼吸器
<a href="#">ILLZSET5G32U00</a>	レールコネクタ
<a href="#">ASA0176AD02U00</a>	オイル/エアクーラー
<a href="#">SDKSS050SSU00</a>	
<a href="#">SDKSS050SS</a>	
<a href="#">ILLELE0295A6B02 / AWKL66062245015</a>	
<a href="#">SDAK0063TU00</a>	
<a href="#">SDAK0050T</a>	
<a href="#">SDAK0063T</a>	
<a href="#">SDAK0080T</a>	
<a href="#">ASATT16GD02</a>	
<a href="#">SDA0125U00</a>	バタフライフランジ
<a href="#">SDKSD080</a>	補償器