



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Barksdale

Enapart は常に、顧客に最高の価格と供給のタイミングを提供するよう努めています。弊社は、必ずしも公式の販売代理店または製造業者ではありませんが、OEMとスペアパーツのみを販売しています。表示されているすべての商標および部品番号は、それぞれの所有者に帰属します。

### ブランド商品

商品名	説明
<a href="#">p/n: 0111-507; Type: UNS-PA16-PA18-G3/4</a>	
<a href="#">0113-182 / UNS2000</a>	電気ボックス付きのセンサー一式。
<a href="#">0303-029</a>	リミットスイッチ GK03 (3 m シリコンケーブルを含む)
<a href="#">0402-056 D2T-M150SS</a>	圧力または真空で作動するスイッチ
<a href="#">P/N: 0401-432 Type: D2T-M80SS-ST3</a>	圧力スイッチ
<a href="#">0403-076 / E1H-H15-P7</a>	圧力スイッチ
<a href="#">0417-015 / 8151-PL1-B</a>	圧力スイッチ
<a href="#">9221-PL1-V (0419-002)</a>	圧力スイッチ
<a href="#">0419-020</a>	特殊圧力スイッチ
<a href="#">205R6WC3</a>	パルプ
<a href="#">316030</a>	ドライブレーカー
<a href="#">96101-BB1</a>	圧力スイッチ
<a href="#">0405-280 / B2T-H32SS</a>	圧力スイッチ
<a href="#">BFS-10-N-G1/4-MS-NO-ST 0.4 - 2 l (0711-256.5)</a>	
<a href="#">BFS-10-N-G1/2-SS-WE-ST</a>	流速2-7 ml /分350バルブ1~230 V - 1.5 A - 50 VA
<a href="#">BNA-S22-3/4"150-RF VA30/02-MA-LM 1.0-1.50m (0332=1037)</a>	
<a href="#">0401-136 / D1T-H18SS</a>	圧力スイッチ
<a href="#">0401-215</a>	圧力スイッチ
<a href="#">0401-224 / D1T-M80SS</a>	圧力スイッチ
<a href="#">DPD1T-M150SS (p/n 0402-056)</a>	ダイヤフラム差動スイッチ
<a href="#">E1H-H250-P7</a>	圧力スイッチ
<a href="#">E1H-H500</a>	
<a href="#">E1H-H90-P4 (0403-126)</a>	圧力スイッチ
<a href="#">KLM-025-M4-ST0-1</a>	圧力スイッチ
<a href="#">p/n: 0601-048; Type: ML1H-H202S</a>	温度スイッチ
<a href="#">0402-082, DPD2T-GH18SS-EXI</a>	
<a href="#">0602-061 / L2H-H354S</a>	温度スイッチ
<a href="#">P/N: 0711-259.5, Type: BFS-10-N-G1/4-SS-NO-ST</a>	オプティカルフローコントローラー
<a href="#">0402U101 / CD2H-M150SS</a>	圧力スイッチ
<a href="#">0711-347.4</a>	フロースイッチ
<a href="#">D2X-H18SS-UL-S0084</a>	防爆ダイヤフラム圧力スイッチ
<a href="#">0401-432</a>	圧力スイッチ
<a href="#">B1T-H12SS</a>	圧力スイッチ
<a href="#">UPA2/11bA/420/G1/4E/M12/ F (0431-409)</a>	電子式圧力トランスデューサー UPA2
<a href="#">0406-021 / C9622-2</a>	圧力スイッチ

商品名	説明
<a href="#">96211-BB4-T2 (0406U081)</a>	
<a href="#">ML1H-H354-WS (0601-096)</a>	温度スイッチ
<a href="#">D2T-M80SS (0401-416)</a>	圧力スイッチ
<a href="#">0405-318 / B2T-M48SS</a>	圧力スイッチ
<a href="#">DPD1T-M3SS</a>	圧力スイッチ
<a href="#">HDIXHH80SSUL</a>	圧力スイッチ
<a href="#">0801-142</a>	バルブ
<a href="#">9045ROAC3</a>	バルブ
<a href="#">96101-BB2</a>	密封ピストン圧力スイッチ
<a href="#">9653-2-WA</a>	圧力スイッチ
<a href="#">0423-125 / UDS3V3/400bar/4-20 mA</a>	電気式圧力スイッチ
<a href="#">E1H-H15-P7-GL</a>	膜ピストン圧力スイッチ
<a href="#">0221-357</a>	
<a href="#">pn 0113-776 / UNS2000-ABS/VA/FLS-PG-PE33-L2/3.3-Dual Lo268</a>	
<a href="#">BPS312VM0050BP</a>	プレッシャースイッチ
<a href="#">0112-729</a>	フロートスイッチ
<a href="#">PN: 0711-260.7, Type: BFS-10-N-G1/2-SS-NO-ST</a>	
<a href="#">905-0211</a>	
<a href="#">P1H-M340</a>	圧力スイッチ
<a href="#">DPD2T-M80SS-EXI</a>	圧力スイッチ
<a href="#">BFS-10-N-G1/2-MS-NO-M12 2.0 ... 7.0 l/min/Sonder</a>	
<a href="#">D2T-GH18SS-P2-Exi</a>	
<a href="#">0401-216</a>	圧力スイッチ
<a href="#">D1T-H2SS-EXI</a>	圧力スイッチ
<a href="#">D1T-H3SS-Exia</a>	圧力スイッチ
<a href="#">0401-168 D1T-H3SS-EXI</a>	圧力スイッチ/圧力スイッチ
<a href="#">D1T-H2SS-EX1 (0401-155)</a>	圧力スイッチ/圧力スイッチ
<a href="#">0405U001</a>	
<a href="#">KLM-025-M4-ST0-1 - OEM</a>	圧力センサ
<a href="#">0407U036 / 9048-4</a>	圧力スイッチ
<a href="#">96201-BB4-T2</a>	コンパクト圧力スイッチ
<a href="#">96211-BB6-T2</a>	圧力スイッチ
<a href="#">96211-BB1-T2-Z17</a>	小型圧力スイッチ
<a href="#">96221-BB1</a>	小型圧力スイッチ
<a href="#">0406-050 / 9675-4</a>	圧力スイッチ
<a href="#">0406U096 / A9675-4-AA</a>	圧力スイッチ
<a href="#">0406U006</a>	密閉型ピストン圧力スイッチ
<a href="#">0406-010 / C9612-3</a>	圧力スイッチスペシャル
<a href="#">0401-331 / D2T-A80SS</a>	ダイヤフラム圧力スイッチ
<a href="#">E1H-H15-P6-PLS</a>	
<a href="#">0403U082</a>	圧力スイッチUL + CSA
<a href="#">E1H-H90-BR</a>	圧力スイッチ
<a href="#">0412-018 / MSPS-JJ100SS</a>	産業用圧力スイッチ
<a href="#">CSK12-11-41B</a>	機械式圧力スイッチ
<a href="#">CSK16-12-33B</a>	コンパクトな圧力スイッチ

商品名	説明
<a href="#">0404-128 / P1H-K85</a>	圧カスイッチ
<a href="#">P1H-B340SS</a>	ダイヤシールピストン
<a href="#">0404-110 / P1H-K30SS-T</a>	圧カスイッチ
<a href="#">(0412-019) MSPS-JJ15SS</a>	リトル・ジェネラル
<a href="#">MSPS-FF100SS</a>	産業用圧カスイッチ
<a href="#">MSPS-FF15SS-E</a>	圧カスイッチ
<a href="#">CSP13-31-12B</a>	
<a href="#">0406U085 / 96201-BB3</a>	コンパクトスイッチ
<a href="#">0406-038 / 96201-BB3-T2</a>	コンパクトスイッチ
<a href="#">96201-BB3-T4</a>	圧カスイッチ
<a href="#">96211-BB1-T2</a>	機械式圧カスイッチ
<a href="#">96211-BB3-T1</a>	機械式圧カスイッチ
<a href="#">96211-BB3-T2</a>	圧カスイッチ
<a href="#">96211-BB4-T2</a>	コンパクト圧カスイッチ
<a href="#">96221-BB1-T4</a>	
<a href="#">0403-028 / E1H-GH250-P4</a>	イーコン-O-TROLスイッチ
<a href="#">0403-035 / E1H-GH90-P4</a>	圧カスイッチ
<a href="#">0403-059 / E1H-H15-P4</a>	Econ-O-Trol 圧カスイッチ
<a href="#">E1H-H15-F2</a>	圧カスイッチ
<a href="#">E1H-H15-P4-V</a>	圧カスイッチ
<a href="#">0403-069 / E1H-H15-P6</a>	圧カスイッチ
<a href="#">0403-075 / E1H-H15-P6-V</a>	圧カスイッチ
<a href="#">0403-520 / E1H-H250-F2</a>	エコノ・O・トル・スイッチ
<a href="#">0403-080 / E1H-H250-P4</a>	圧カスイッチ
<a href="#">E1H-H250-P6</a>	圧カスイッチ
<a href="#">0403U084 / E1H-H500-F2</a>	UL規格の圧カスイッチ
<a href="#">P/N: 0403-105, Type: E1H-H500-P4</a>	圧カスイッチ
<a href="#">0403-138 / E1H-H90-P6</a>	圧カスイッチ
<a href="#">E1H-M15-P4-V</a>	圧カスイッチ
<a href="#">E1H-M90-V</a>	イーコン-O-TROLスイッチ
<a href="#">0403-184 / E1H-R250-P4</a>	イーコン-O-TROLスイッチ
<a href="#">E1S-H15-P4 (p/n 0403-216)</a>	圧カスイッチ
<a href="#">E1S-H90</a>	圧カスイッチ
<a href="#">E1S-H90-P4</a>	圧カスイッチ
<a href="#">E1S-M250-V</a>	圧カスイッチ
<a href="#">E1S-M90-V</a>	圧カスイッチ
<a href="#">EPD1H-BB40</a>	差圧スイッチ
<a href="#">724S-43-2B</a>	
<a href="#">VCD1H-A18SS</a>	
<a href="#">0402U192 / CD2H-M80SS</a>	圧カスイッチ
<a href="#">D2T-H2SS</a>	圧カスイッチ
<a href="#">D2T-M2SS</a>	圧カスイッチ
<a href="#">0401U697 / D1T-A3SS</a>	圧カスイッチ
<a href="#">0401-870 / D2T-A3SS</a>	圧カスイッチ
<a href="#">D2T-H18SS (0401-373)</a>	ターミナルブロックダイヤフラムスイッチ

商品名	説明
<a href="#">0401-209 / D1T-M18SS</a>	圧力スイッチ
<a href="#">D2T-M18SS</a>	圧力スイッチ
<a href="#">P/N: 0401-224, Type: D1T-M80SS</a>	端子ブロックダイヤフラムスイッチ
<a href="#">0401-416 / D2T-M80SS</a>	ダイヤフラム圧力スイッチ
<a href="#">D2T-A150SS</a>	プレッシャースイッチ
<a href="#">D2T-M150SS</a>	スイッチャー
<a href="#">0401-074 / D1T-GH150SS</a>	圧力スイッチ
<a href="#">D2T-M2SS-P2</a>	ターミナルブロックダイヤフラムスイッチ
<a href="#">D2H-H18SS</a>	ダイヤフラム圧力スイッチ
<a href="#">D2S-H18SS</a>	ダイヤフラムスイッチ
<a href="#">D1H-A80SS</a>	ダイヤフラムスイッチ
<a href="#">D2H-M80SS</a>	機械式圧力スイッチ
<a href="#">D2H-GH80SS</a>	ダイヤフラムスイッチ
<a href="#">0401U680 / D1H-A150SS</a>	圧力スイッチ
<a href="#">0401U718 / D2H-A150SS</a>	ダイヤフラムスイッチ
<a href="#">D2H-M150SS</a>	ダイヤフラムスイッチ
<a href="#">D1H-H3SS-P2</a>	
<a href="#">0406U111 / 9681X-2CC-2</a>	防爆コンパクトスイッチ
<a href="#">P/N: 0406u102, Type: 9692X-1CC-3</a>	防爆圧力スイッチ
<a href="#">9AC1TB</a>	コンパクトな圧力スイッチ
<a href="#">9EB1TV</a>	圧力スイッチ
<a href="#">96211-BB5-T2-P1</a>	コンパクトスイッチ
<a href="#">P/N: 0431-341 Type: UPA2-LMP307</a>	調査
<a href="#">P/N: 0111-203 Type: UNS-PA1/2 NPT-PA18</a>	側面のPVCケーブル
<a href="#">0499-025</a>	エアホース内蔵 PVC ケーブル
<a href="#">P/N: 0405-215, Type: B2S-H48SS</a>	圧力スイッチ
<a href="#">0406U097 / 9675-2</a>	圧力スイッチ
<a href="#">0404-114 / P1H-K340</a>	圧力スイッチ
<a href="#">(316030) OEM</a>	乾式回路遮断器
<a href="#">X1T-4100-40-GE140/166</a>	圧力スイッチ
<a href="#">D1T-GM 3SS</a>	圧力スイッチ
<a href="#">96201-BB2-T2</a>	圧力スイッチ
<a href="#">8131-PL1-B</a>	圧力スイッチ
<a href="#">D1X-GM150SS-EX</a>	圧力スイッチ
<a href="#">UAS3/420/NA</a>	エル。ディスプレイ
<a href="#">BPS32GVM0400B</a>	圧力スイッチ
<a href="#">0601-218 / ML1H-H351</a>	温度スイッチ
<a href="#">0417-283 / 8001-PL1-B-EA1-GE261</a>	圧力スイッチ
<a href="#">0111-201</a>	フロートスイッチ
<a href="#">0111-203</a>	
<a href="#">BPS342EM0400BP</a>	
<a href="#">MSPS-XX100-Q96 / 0412U008</a>	圧力スイッチ
<a href="#">UNS2000-VA/T2NPT-KLS BN30-L1/3-VV Lo300 - OEM product</a>	レベルトランスミッタ
<a href="#">0113-182 (OEM)</a>	レベルスイッチ
<a href="#">0414-081</a>	

商品名	説明
<a href="#">0113-152</a>	レベルスイッチ
<a href="#">0431-093</a>	
<a href="#">BPS32GVM0010B</a>	
<a href="#">T2H-M154S-A</a>	
<a href="#">50-ML1H-SB1</a>	温度スイッチ
<a href="#">0111-396</a>	液体レベルセンサー
<a href="#">0402-056</a>	
<a href="#">0401-388 / D2T-M150SS</a>	圧力スイッチ
<a href="#">0111-542, Type: UNS-VA1/8-K2/2-PP19/2(1) -Exi</a>	
<a href="#">BPS31GVM0100B</a>	EL. 圧力スイッチ
<a href="#">BPS32NVM6000PP</a>	
<a href="#">BPS32GVM0200B</a>	プレッシャースイッチ
<a href="#">E1H-M250-P6-PLS</a>	圧力スイッチUL
<a href="#">0405-109</a>	圧力スイッチ
<a href="#">0401U882 / D1X-J80SS-P2-UL</a>	圧力スイッチ
<a href="#">0111-751</a>	スイッチ
<a href="#">0423-119 UDS3V3/50bar/4-20mA EI.</a>	4ウェイ圧力スイッチ
<a href="#">BPS342EM0010BP</a>	
<a href="#">0401-154</a>	圧力スイッチタイプD1T-H2SS
<a href="#">9692X-1CC-2</a>	圧力スイッチ
<a href="#">KLM-025-M4-ST0-1-V/ 0416-144</a>	圧力スイッチ
<a href="#">0401-853 D2T-A150SS</a>	
<a href="#">0402U103</a>	圧力スイッチ
<a href="#">Nr.: 0403-126, Type: E1H-H90-P4</a>	圧力スイッチ
<a href="#">0401-215 / D1T-M3SS</a>	圧力スイッチ
<a href="#">UPA1-040-Z21 (0437-036)</a>	
<a href="#">E1H-H250-P7-Exi</a>	圧力スイッチ
<a href="#">0409-123 / X1T-4000-25-GE262</a>	圧力スイッチ
<a href="#">0407U007 / 9048-2-Z11</a>	圧力スイッチ
<a href="#">D1X-J150SS-UL</a>	圧力スイッチ
<a href="#">UNS-VA1/8-K3-VA27/1(2) 3m PVC-K. 105°C NO/NC</a>	調査
<a href="#">UNS-VA1/8-K3-VA27/1(2)HT 3m Silikonk. 150°C NO/NC</a>	
<a href="#">BFS-10-N-G1/4-MS-NO-ST (0711-256.1)</a>	スイッチ
<a href="#">071-348.5</a>	
<a href="#">E1H-H90-P7-ST1</a>	リレー
<a href="#">0303-033 / GK03</a>	リミット値スイッチ
<a href="#">P/N: 0416-035, Type: KLM-025-M1-K4-2</a>	圧力スイッチ
<a href="#">P/N: 0401-189, Type: D1T-M150SS</a>	圧力スイッチ
<a href="#">p/n: 0401-216; Type: D1T-M3SS-EXI</a>	マイクロスイッチ
<a href="#">0431-844</a>	圧力トランスデューサー
<a href="#">0602-130, T2H-H251S-25-A</a>	温度トランスミッター
<a href="#">0112-824</a>	
<a href="#">0112-764</a>	
<a href="#">0221-361</a>	
<a href="#">0221-358</a>	

商品名	説明
<a href="#">0221-359</a>	
<a href="#">P/N: 0416-157, Type: KLM-025-M4-ST0-1</a>	圧カスイッチ
<a href="#">9211-PL1-V (0419-001)</a>	圧カスイッチ
<a href="#">9231-PL1-V (0419-003)</a>	圧カスイッチ
<a href="#">BPS34GVM0200B</a>	圧カスイッチ
<a href="#">907-0344</a>	
<a href="#">0403-115 / E1H-H500-P7</a>	圧カスイッチ
<a href="#">E1H-H500-P4 0403-105</a>	圧カスイッチ
<a href="#">0501.328.133</a>	圧カスイッチ
<a href="#">E1H-H15-P7</a>	Pressureスイッチ
<a href="#">Part No. 0713-349.10</a>	
<a href="#">0801-503</a>	バルブ
<a href="#">921R3WQ3-Q2</a>	分流バルブ
<a href="#">Part No. 0113-882</a>	
<a href="#">UDS3V3/50bar/0-10V</a>	圧カスイッチ
<a href="#">0402-097 / DPD2T-M150SS</a>	圧カスイッチ
<a href="#">BPS34GVM0100B</a>	100b/420-2/G1/4e/F エルDruckschalter
<a href="#">998-2999</a>	圧カプリセット圧力の再設定
<a href="#">0402-066</a>	差圧スイッチ
<a href="#">0111-210</a>	レベルスイッチ
<a href="#">P1H-K30SS-T-GE148</a>	圧カスイッチ
<a href="#">0713-354.4</a>	
<a href="#">D1H -AB0SS 50-80 PSI</a>	
<a href="#">P/N: 0401-274, Type: D1X-H18SS-EX</a>	圧カスイッチ
<a href="#">BPS32GVM0600BP</a>	EL. プレッシャースイッチ
<a href="#">BPS32GVM9000PP</a>	
<a href="#">96100-BB2</a>	
<a href="#">316030 (Trockenschutzschalter)</a>	ドライヤー回路ブレーカー
<a href="#">T1X-H601S-A-EX</a>	温度スイッチ
<a href="#">0405-111</a>	圧力接点
<a href="#">0423-127</a>	圧カスイッチ
<a href="#">PN: 0404-291 Type: P1H-M340SS-GE6/86</a>	圧カスイッチ
<a href="#">190060</a>	
<a href="#">0416-160 / KLM-025-M4-ST0-1-V 13 bar increasing (s)</a>	
<a href="#">PN:0601-328 Type: MT1H-M251S-A</a>	温度スイッチ
<a href="#">PN:0423-127 Type:UDS3</a>	4ウェイ圧カスイッチ
<a href="#">9048-2</a>	密閉型ピストン圧カスイッチ
<a href="#">82C1TB</a>	小型圧カスイッチ
<a href="#">0417-013 8131-PL1-B</a>	圧カスイッチ
<a href="#">906-0954</a>	ポートアダプター
<a href="#">625H4-13</a>	圧カトランスデューサ
<a href="#">013-182</a>	完全なセンサー
<a href="#">0407U049 / 9048-5</a>	圧カスイッチ
<a href="#">BPS34EVM3000P</a>	
<a href="#">9022-M-B-CD</a>	制御製品バルブ

商品名	説明
<a href="#">0409-041 Typ X1T-4100-40</a>	圧カスイッチ
<a href="#">D1T-GH80SS</a>	ターミナルブロックダイヤフラムスイッチ
<a href="#">625H3-16</a>	圧カトランスデューサ
<a href="#">0428-115</a>	選挙人。圧カスイッチ
<a href="#">6141R3HC3-MC (Valve)</a>	バルブ
<a href="#">BPS34GEM0010BRPQ1 (0427-180)</a>	
<a href="#">0499-002</a>	
<a href="#">907-0185</a>	
<a href="#">T2H-H251</a>	リモートマウント温度スイッチ
<a href="#">425H3-06</a>	圧カトランスデューサ
<a href="#">MT1H-H351S-A-EXI</a>	温度スイッチ
<a href="#">9617-4</a>	機械式圧カスイッチ
<a href="#">T8014-2-12</a>	
<a href="#">0417-014 / 8141-PL1-B</a>	圧カスイッチ
<a href="#">BPS34NVM6000PP</a>	
<a href="#">0221-356</a>	
<a href="#">0405-132</a>	圧カスイッチ
<a href="#">p/n: 0221-473; Type: USE3000-VA/T2-KLS-VA44 R12-350-MU3L Lo442</a>	
<a href="#">E1H-H-VAC-P4 (0403-052)</a>	圧カスイッチ
<a href="#">D1T-M150SS-EXI</a>	圧カスイッチ
<a href="#">D1T-M3SS</a>	圧カスイッチ
<a href="#">0631-017</a>	温度感触
<a href="#">P/N: 0405-095, Type: B1T-H32SS</a>	圧カスイッチ
<a href="#">0403U094 / E1H-H250</a>	スイッチ
<a href="#">BPS312VM0020BP</a>	圧カスイッチ
<a href="#">BTS31GVM0300M1</a>	EL. 温度スイッチ
<a href="#">425T2-04</a>	センサートランスデューサ
<a href="#">p/n: 0402-099; Type: DPD2T-M18SS</a>	圧カスイッチ
<a href="#">P/N: 0403U085, Type: E1H-H90-Z27</a>	圧カスイッチ
<a href="#">0401-130 (D1T-H150SS)</a>	圧カスイッチ
<a href="#">6901R3HC3</a>	制御製品バルブ
<a href="#">p/n: 0701-035; Type: BFS-10-O</a>	フローズスイッチ
<a href="#">BTS34GVM0017M2</a>	
<a href="#">E1H-H90</a>	
<a href="#">425X-15 / 0400U155</a>	圧カトランスデューサ Ex d
<a href="#">9692X-1CC-3 pn 0406u102</a>	耐圧式圧カスイッチ
<a href="#">BTS32NXM2.00Z4</a>	
<a href="#">0419-004 / 9211-PL1-V-GL</a>	圧カスイッチ
<a href="#">0419-032</a>	
<a href="#">p/n: 0112-765; Type: UNS1000-MS/M20x1.5-ST1- PP18-L1/1 Lo250</a>	
<a href="#">BPS342EM0050BP (50b/420-2/G1/2F/E)</a>	
<a href="#">HB1T-CC32SS</a>	スイッチ
<a href="#">423H3-03-A</a>	
<a href="#">DMP333</a>	



商品名	説明
<a href="#">B2T-A48SS-P5</a>	圧カスイッチ
<a href="#">B2S-H32SS</a>	圧カスイッチ
<a href="#">0423-164</a>	圧カトランスキューター
<a href="#">9675-1</a>	
<a href="#">TC9622-0-V</a>	スイッチ
<a href="#">9675-3-V</a>	
<a href="#">0406-049 / 9675-3</a>	圧カスイッチ
<a href="#">0423-129 / UDS3V3</a>	
<a href="#">0111-531 / UNS-VA/SB5</a>	ビルジガード&テストオプションNO (NC)
<a href="#">9023-M</a>	方向制御バルブ
<a href="#">0007-017</a>	スイッチを押す
<a href="#">0401-189 / D1T-M150SS</a>	圧カスイッチ
<a href="#">CD1H-H2SS</a>	ダイヤフラムスイッチ
<a href="#">0417-469 / 8001-PL1-B-EA1-GE261</a>	圧カスイッチ
<a href="#">T2H-H251S-A</a>	リモートマウント温度スイッチ
<a href="#">0111-457</a>	
<a href="#">0400U052 / 425N1-14</a>	
<a href="#">0631-053</a>	
<a href="#">0406U261 / C9612-3-CS</a>	圧カスイッチ
<a href="#">BPS323VM0150PP</a>	電子式二重圧カスイッチ
<a href="#">p/n: 0412-039; Type: MSPS-EE05-Q11</a>	圧カスイッチ
<a href="#">0303-030 / GK03</a>	磁気式レベルスイッチ
<a href="#">0801-136 / 6144R3HO3</a>	
<a href="#">BPS3000 / 1670196</a>	圧カスイッチ
<a href="#">BTLS24DV1220075</a>	
<a href="#">6142R3HO3</a>	コントロール製品、バルブ、614シリーズ
<a href="#">0113=1433</a>	
<a href="#">DPD2T-H18SS</a>	ダイヤフラム差圧スイッチ
<a href="#">8111-PL1-B / 0417-011</a>	圧カスイッチ
<a href="#">1330-4100</a>	バルブ
<a href="#">0416-105 / KLM-025-M1-S1-2-V-EXI 6.0 bar fallend</a>	
<a href="#">0416-156 / KLM-025-M1-S1-1-V 5.0 bar (s)</a>	
<a href="#">0401U408 / D1T-A3SS-FX</a>	
<a href="#">BPS31GVM0200B</a>	圧カスイッチ
<a href="#">0111-327 / UNS-PP1/2NPT-PP18 1m PVC-Kabel</a>	レベルスイッチ
<a href="#">0601-063 / ML1H-H204</a>	温度スイッチ
<a href="#">0406U145 (T96201-BB3SS-S0123)</a>	圧カスイッチ
<a href="#">0406U387 (T96201-BB3SS-S0171)</a>	圧カスイッチ
<a href="#">0406U386 (T96201-BB3SS-S0123)</a>	圧カスイッチ
<a href="#">0711-260.3</a>	
<a href="#">0711-259.2</a>	
<a href="#">0711-259.3</a>	
<a href="#">8261-PL1-B</a>	プレススタットコンパクト
<a href="#">HL1X-AA351S-WS-EX</a>	
<a href="#">0405-673 / B1X-S48SS-UL</a>	

商品名	説明
<a href="#">96201-BB1-T2</a>	圧力スイッチ
<a href="#">p/n: 0601-049, Type: ML1H-H202S-EXI</a>	温度スイッチ
<a href="#">MT1H-H251S-12-A</a>	温度スイッチ
<a href="#">BNA-S22</a>	レベルインジケータ
<a href="#">UNS1000-S-VA/T1.5-KLS1-VA27-L3/1-DR Lo293</a>	
<a href="#">KLM-025-M4-ST0-1-V / 0416-116</a>	
<a href="#">0406U394 / 9681X-1CC-3</a>	
<a href="#">0406U176 / 9692X-1CC-3</a>	
<a href="#">0232-016 BLP2/P/Xbar/PVXm/F level probe</a>	
<a href="#">0601U485 / THR-L2S-10X-Q10</a>	温度スイッチ
<a href="#">9022-M-A-B</a>	方向制御バルブ
<a href="#">P/N: 0111-199, Type: UNS-PA16/PA18</a>	1 m ポリ塩化ビニルケーブル
<a href="#">0417-062 / 8221-PL1-B-EXI</a>	圧力スイッチ
<a href="#">CSM17-31-12B</a>	
<a href="#">CSM18-31-12B</a>	
<a href="#">81E2MB</a>	
<a href="#">8AE2MB</a>	
<a href="#">0405U001/B2T-A48SS-P5</a>	圧力スイッチ
<a href="#">0401U395 / HD1T-AA80SS-P2-U</a>	ダイヤフラム圧力スイッチ
<a href="#">C9612-3-W60-CS</a>	制御製品機械式圧力スイッチ
<a href="#">0416-159 / KLM-025-M4-ST0-1-V</a>	
<a href="#">0417-020 / 8241-PL1-B</a>	圧力スイッチ
<a href="#">0407U033 / 9048-1</a>	圧力スイッチ
<a href="#">BPS31GVM0400B</a>	圧力スイッチ
<a href="#">P/N: 0112=1283 Type: UNS1000-VA/T1-STDB-BN25 L3/1.1.1 Lo200</a>	フロートスイッチ
<a href="#">0111-510</a>	
<a href="#">BPS31EVM0150PAP</a>	電気式2ウェイ圧力スイッチ
<a href="#">0417-011 / 8111-PL1-B</a>	圧力スイッチ
<a href="#">0417-012 / 8121-PL1-B</a>	圧力スイッチ
<a href="#">0417-694 / 8141-PL1-B-D-LH-ES-PC- GE354</a>	コンパクト圧力スイッチ
<a href="#">0401-470 / D2X-M80SS-P2-EX</a>	圧力スイッチ
<a href="#">0801U546 / 5963SOAQ3-H</a>	バルブ
<a href="#">BPS312VM0400BP</a>	圧力スイッチ
<a href="#">P/N: 0711-347.5, Type: BFS-10-O-G1/2-MS-NO-ST</a>	フロースイッチ
<a href="#">P/N: 0431-343, Type: UPA2-LMK358</a>	センサー
<a href="#">0601-052 / ML1H-H203</a>	温度スイッチ
<a href="#">0400U082 / 423T4-13</a>	圧力トランスデューサ
<a href="#">P/N: 0406-063, Type: T96201-BB3SS-T5-J36</a>	圧力スイッチ
<a href="#">0713-349.8 / BFS-30-N-G1-MS-WE-ST</a>	
<a href="#">0403-097 / E1H-H250-P7</a>	圧力スイッチ
<a href="#">TC9622-3-Z27</a>	
<a href="#">0437-081 / 625T4-13-P3</a>	圧力トランスデューサ
<a href="#">BPS32PVM6000PP</a>	圧力センサー
<a href="#">DPD2T-A80SS-CS-L6</a>	差圧スイッチ
<a href="#">9675-0</a>	機械式圧力スイッチ

商品名	説明
<a href="#">0122-032</a>	
<a href="#">C9622-1-H-A</a>	
<a href="#">9048-4</a>	圧力スイッチ
<a href="#">T8014-3-33</a>	バルブ
<a href="#">T96201-BB3SS-T4W48</a>	圧力スイッチ
<a href="#">ML1H-S203S</a>	温度スイッチ
<a href="#">9010206MB</a>	
<a href="#">9671X-1CC</a>	スイッチ
<a href="#">P/N: 0406U139, Type: L96211-BB1-S0062</a>	圧力スイッチ
<a href="#">T96201-BB2-T2P1</a>	機械式圧力スイッチ
<a href="#">TXR-L2S-10-Q10</a>	温度スイッチ
<a href="#">0431-630</a>	電子式圧力トランスデューサ
<a href="#">0431-631</a>	電子式圧力トランスデューサ
<a href="#">diaphragm for D2T-M18 (071114)</a>	横隔膜
<a href="#">6181S3HC3</a>	バルブ
<a href="#">0417-421 / 8151-PL1-B-LH-ES</a>	圧力スイッチ
<a href="#">P/N: 0431-897, Type: UPA2-DMP343-100-2500-1-3 TR0-100-000</a>	
<a href="#">CSM2-33-32B-100R</a>	圧力スイッチ
<a href="#">E1H-H15-P4</a>	圧力スイッチ
<a href="#">E1H-H250-P4</a>	圧力スイッチ
<a href="#">9022-M-A-C</a>	バルブ
<a href="#">P/N: 0711-347.5, Type: BFS-10-N-G1/2-MS-NO-ST</a>	フローズスイッチ
<a href="#">0801-435 / 9021-M</a>	バルブ
<a href="#">0111-636</a>	
<a href="#">0711-257.1 / BFS-10-N-G1/2-MS-NO-ST</a>	
<a href="#">0601-387 / MT1H-H251-12</a>	温度スイッチ
<a href="#">0401U695 / D1T-B 3SS-U</a>	端子台ダイヤフラムスイッチ
<a href="#">0401-852 / D1T-A150SS</a>	圧力スイッチ
<a href="#">425X-14-P6</a>	
<a href="#">0721-015 / BFS-10-N-G1/2-SS-WE-ST- Exi 3-13 l/min</a>	フローズスイッチ
<a href="#">0111-652</a>	ワイヤ
<a href="#">0111-534</a>	ワイヤ
<a href="#">0417-701 / 8141-PL1-B-D-LH-ES-PC-GE 354</a>	コンパクト圧力スイッチ
<a href="#">0712-348.4</a>	
<a href="#">0401-277 / D1X-H18SS-UL</a>	圧力スイッチ
<a href="#">0713-267.6 / BFS-30-N-G1-MS-NO-ST</a>	圧力センサー
<a href="#">0713-267.8 / BFS-30-N-G1-MS-NO-ST</a>	
<a href="#">E1H-H500-P4-BR</a>	圧力スイッチ
<a href="#">0407U042 / 9048-3</a>	圧力スイッチ
<a href="#">0402-061 / DPD1T-M3SS</a>	圧力スイッチ
<a href="#">0402-049 / DPD1T-H3SS-EXI</a>	圧力スイッチ
<a href="#">DPD1T-M3SS-EXI / 0402-062</a>	圧力スイッチ
<a href="#">0434-182 / UPA53-100-XXXX-1-3/5-XXX -XXX 000</a>	圧力制御
<a href="#">P/N: 0401-302, Type: D1X-M80SS-EX</a>	圧力スイッチ
<a href="#">D1T-H2SS</a>	ターミナルブロックダイヤフラム圧力スイッチ

商品名	説明
<a href="#">MT1H-H154-A</a>	温度スイッチ
<a href="#">Nr. 0713-352.10 Type BFS-30-N-G1-SS-WE-ST</a>	
<a href="#">BPS34GEM0010BP</a>	圧力送信機
<a href="#">E1H-H-VAC-P6 / 0403-054</a>	圧力スイッチ
<a href="#">BPS342VM0010BP</a>	圧力スイッチ
<a href="#">0721-089.6 / BFS-10-N-G1/4-MS-NO-ST- EX1 0.5-3 l/min</a>	
<a href="#">0431-041 / UPA2/1.6b/020/G1/4E/DIN/ E</a>	
<a href="#">0400U139 / 423X-18-Z10</a>	圧力トランスデューサ
<a href="#">423X-12-Z10</a>	圧力トランスデューサ
<a href="#">0332-624 / BNA-S22</a>	レベルゲージ
<a href="#">P/N: 0419-017, Type: 9311-PL1-V-VA-GL-PC</a>	圧力スイッチスペシャル
<a href="#">P/N: 0711-334.2, Type: BFS-10-O-G1-MS-WE-ST</a>	
<a href="#">0405U728 / B1T-H12SS-CS</a>	圧力スイッチ
<a href="#">96211-BB5-S0444</a>	圧力スイッチ
<a href="#">BPS32GEM0010B</a>	
<a href="#">BPS34GVM0400B</a>	圧力スイッチ
<a href="#">0405-316 / B2T-M32SS</a>	圧力スイッチ
<a href="#">E1H-H250-BR</a>	
<a href="#">0332=1419 / BNA-S21-G1/2" VA30/02-MA-PO LM0,5&lt;1,0m</a>	
<a href="#">0112=1959</a>	
<a href="#">UNS1000-MS/T1/2-M12x1 BN18-L1-TS70/2 Lo401-600</a>	
<a href="#">E1H-G250-P4-RD</a>	圧力スイッチ
<a href="#">UAS3-5-5</a>	
<a href="#">0431-844 / UPA2V2/600b/420/G1/2F DIN/F</a>	
<a href="#">0416-159 / KLM-025-M4-ST0-1-V 14 bar decreasing (f)</a>	
<a href="#">0416-173 / KLM-025-M4-ST0-1-V 8.5 bar increasing (s)</a>	
<a href="#">0403-099 / E1H-H250-P7-ST1</a>	圧力スイッチ
<a href="#">425H3-14-P1</a>	トランスデューサ
<a href="#">8CE1CBS</a>	圧力スイッチ
<a href="#">D1X-A80SS-UL</a>	
<a href="#">p/n: 0122-002, Type: UNS1000-VA/T1-ST1-VA27- L2/1(2)</a>	
<a href="#">0111-641 / UNS-MS1/4NPT-K1- BN30/1(2)-TP60/2</a>	レベルスイッチ
<a href="#">0400U034 / 423T2-04-A</a>	圧力トランスデューサ
<a href="#">55320101</a>	
<a href="#">B1T-H48SS</a>	
<a href="#">0406-017 / C9622-0</a>	圧力スイッチ
<a href="#">0801-024 / 143R3WC3</a>	バルブ
<a href="#">D1X-A80SS-EX</a>	
<a href="#">0332-625</a>	ビジュアルレベルメーター
<a href="#">0411-008 / EPD1S-AA40</a>	圧力スイッチ
<a href="#">BPS31GVM0400BP</a>	圧力スイッチ
<a href="#">T2X-S251S-EX</a>	スイッチ、温度、防爆
<a href="#">0406U151 / 96201-BB4-Q46</a>	圧力スイッチ
<a href="#">0423-192 / UDS3-16-N-6</a>	
<a href="#">BPS35GVM0400B / 400b/0-10/G1/4E/F</a>	電子式圧力スイッチ

商品名	説明
<a href="#">0602U041 / T2H-H251-A</a>	UL バージョン/米国
<a href="#">9001-M</a>	バルブ
<a href="#">0403-329 / E1H-M250-P6-PLS-V</a>	圧カスイッチ
<a href="#">0403U096 / E1H-H90-P6-PLSV</a>	圧カスイッチ
<a href="#">0112=1086 / UNS1000-MS/T1/2-M12x1- BN18-L1/1-TS70/2-GE275</a>	
<a href="#">B1X-S48SS</a>	圧カスイッチ
<a href="#">p/n: 0713-267.2, type: BFS-30-N-G1-MS-NO-ST</a>	
<a href="#">914-0069 / 22507-3B</a>	ワッシャー
<a href="#">BFS-10-N-G1/4-MS-NO-ST (0711-256.3)</a>	
<a href="#">P/N: 0405-136, Type: B1T-M48SS</a>	圧カスイッチ
<a href="#">D2T-M150SS-EXI</a>	圧カスイッチ
<a href="#">0111-465 / UNS-MS1/8-K3-BN25/1(2)</a>	レベルスイッチ
<a href="#">0402-066 / DPD1T-M80SS</a>	圧カスイッチ
<a href="#">0403-146 / E1H-H90-P7</a>	圧カスイッチ
<a href="#">0431-705</a>	
<a href="#">0400U117/ 425X-07-A-Q19</a>	圧カトランスミッタ
<a href="#">MSPS-JJ15SS</a>	圧カスイッチ
<a href="#">27-010001</a>	温度スイッチ
<a href="#">BPS31GVM0010B</a>	圧カスイッチ
<a href="#">9675-3</a>	圧カスイッチ
<a href="#">C9612-3</a>	圧カスイッチ
<a href="#">0401-573 / D1T-GM18SS-EXI</a>	圧カスイッチ
<a href="#">P/N: 0405-132, Type: B1T-M32SS</a>	圧カスイッチ
<a href="#">0113=1318 / UNS2000-VA/T2-KX4-VA52- L2/1.2-DUAL-Exi Lo245</a>	
<a href="#">0405U148 / B2T-M12SS-CS</a>	ブルドン管スイッチ
<a href="#">0221-440 / USE3000-VA/T2-KLS-VA44 R12-250-MU3L Lo342</a>	レベルポインター
<a href="#">0303-031</a>	リミット値スイッチ
<a href="#">0303-031 / GK03</a>	リミット値スイッチ
<a href="#">P/N: 0701-297, Type: BFS-10-N-G1/4 MS-NO-ST**</a>	
<a href="#">BPS342VM0400BP</a>	圧カスイッチ
<a href="#">E1H-0016 Type E1H - H90 - P4</a>	
<a href="#">0710-007.5</a>	
<a href="#">0801U669 / F20415S3WQ2-1</a>	バルブ
<a href="#">0711-256.4 / BFS-10-N-G1/4-MS-NO-ST</a>	
<a href="#">BT5-T5-11BG-P16P</a>	産業用圧カトランスデューサ
<a href="#">0403-142 / E1H-H90-P6-PLS</a>	機械式圧カスイッチ
<a href="#">DPD1T-GM150SS</a>	
<a href="#">627T4-05</a>	圧カトランスデューサ
<a href="#">0406U077 / A9675-0-AA</a>	圧カスイッチ
<a href="#">0111-369 / UNS-VA1/8NPT-BN30/1 1 m PVC-Cabel</a>	
<a href="#">625H4-05</a>	圧カトランスデューサ
<a href="#">425T4-14-Z15</a>	圧カトランスデューサ
<a href="#">205P6WC3</a>	バルブ
<a href="#">239537</a>	
<a href="#">BPS342FM0400BPQ6</a>	圧カセンサー

商品名	説明
<a href="#">P/N: 0406-023, Type: C9622-3</a>	プレッシャースイッチ
<a href="#">0400U116 / 425X-03</a>	
<a href="#">0400U104 / 425X-08</a>	
<a href="#">625T4-16-Q2 (0437-036)</a>	変換器
<a href="#">BPS34GVM0010B</a>	
<a href="#">P/N: 0417-014, Type: 8141-PL1-B</a>	圧力スイッチ
<a href="#">T2X-S251S-A-EX</a>	機械式温度スイッチ
<a href="#">0631-112 / UTA2/-30+150C/420/G1/4E M12/F/17 KM</a>	
<a href="#">P/N: 0704-021, Type: BFS-40-N-G1/2-MS-NO-ST HT 0,2 ... 4,0 L/min</a>	
<a href="#">BPS33GEM0200B</a>	
<a href="#">907-0357</a>	コネクター
<a href="#">BPS31GVM0050B</a>	
<a href="#">BPS38GVM0050B</a>	
<a href="#">E1H-H500-P4-EXI</a>	
<a href="#">CRK-77A-240A-30-8-70-01*</a>	
<a href="#">P/N: 0303-033, Type: GK03 5m</a>	PVC ケーブル/ケーブルリミットスイッチ
<a href="#">P/N: 0406-004, Type: C9612-1</a>	圧力スイッチ
<a href="#">P/N: 0403-505, Type: E1H-H250-P7-V-ST1</a>	圧力スイッチ
<a href="#">9675-2</a>	
<a href="#">P/N: 0405-300, Type: B2T-M12SS</a>	圧力スイッチ
<a href="#">68/30010</a>	変換キット
<a href="#">BPS382VM0050BP</a>	
<a href="#">UNS-PP16-PP18</a>	
<a href="#">26.600 G-2502-R-3-5-100-300-1-000</a>	
<a href="#">BT6-T5-43BG-P9C</a>	
<a href="#">BPS34GEM0002BAPQ1</a>	
<a href="#">B1T-H32SS-FX</a>	
<a href="#">D1H-A80SS-FX</a>	
<a href="#">A9692X-2CC-3</a>	
<a href="#">208128 / 906-0045</a>	
<a href="#">208129-C / 906-0040</a>	
<a href="#">4518014742 / UNS-PP16/18</a>	フロートスイッチ
<a href="#">BT5-Q50-16BG-P9C</a>	
<a href="#">0406u106 / 9681X-1CC-2</a>	
<a href="#">BT5-T4-16BG-C</a>	
<a href="#">0801U152 / 6182S3HC3-MC</a>	バルブ
<a href="#">B2T-M12SS/ 0405-300</a>	圧力スイッチ
<a href="#">425T4-22</a>	
<a href="#">T96201-BB3-T2-Z17</a>	圧力スイッチ
<a href="#">ART.NR.: 0417-294 / TYPE: 8161-PL1-V-LH-GE42</a>	
<a href="#">UNS1000-S-VA/T1-KLS1 BN18HV-L1/3-CBM Lo82</a>	レベル温度センサー
<a href="#">UNS1000-VA/T1-KL6-VA27-L1/1(2)-HT Lo82-1000 (0122-260)</a>	レベルゲージ
<a href="#">908-0361</a>	コネクター
<a href="#">0113=1290</a>	
<a href="#">P/N: 0403-113, Type: E1H-H500-P6-F2</a>	圧力スイッチ

商品名	説明
<a href="#">0801u126 / 6142R3HC3</a>	バルブ
<a href="#">P/N: 0111-708, Type: PP18-DM-GE301</a>	ポリ塩化ビニールケーブル
<a href="#">0713-354.2/ BFS-30-O-G1-MS-WE-ST</a>	
<a href="#">P1X-B30-S0426</a>	圧カスイッチ
<a href="#">0711-257.7</a>	流量計
<a href="#">P/N: 0401-459, Type: D2X-M150SS-EX</a>	圧カスイッチ
<a href="#">0401U934 / D2T-H18SS-CS-U</a>	圧カスイッチ
<a href="#">P/N: BPS32NVM0150P, Type: 150p/420-1/1/4NE/F</a>	電子二重圧カスイッチ
<a href="#">0111-591 / UNS-VA1/4NPT-K5-VA52/1(2) 5m PVC-Cable</a>	
<a href="#">0111-594 / UNS-VA1/4NPT-K5-VA52/3 5m PVC-Cable</a>	
<a href="#">0111-715 / UNS-VA1/4NPT-K5-VA52/3- HT 5m Si-cable</a>	
<a href="#">0403U095 / E1H-H15</a>	UL 圧カスイッチ
<a href="#">B2T-M12SS D</a>	圧カスイッチ
<a href="#">0405U270 / B2T-M32SS-CS</a>	圧カスイッチ
<a href="#">0402U123 / DPD2T-A150SS</a>	圧カスイッチ
<a href="#">D2T-M80SS-EXI / 0401-418</a>	圧カスイッチ
<a href="#">P/N: 0416-116, Type: KLM-025-M4-ST0-1</a>	圧カスイッチ
<a href="#">P/N: 0401-373, Type: D2T-H18SS</a>	圧カスイッチ
<a href="#">0416-119, KLM-025-M4-ST0-1-V 0501 328 133</a>	
<a href="#">B1X-M12SSEX / 0405-184</a>	圧カスイッチ
<a href="#">P/N: 0406-038, Type: 96201-BB3-T2</a>	圧カスイッチ
<a href="#">9681X-1CC-2-S0271</a>	圧カスイッチ
<a href="#">UNS2000-VA/T3/4-ST1-VA44 HT-L1/1-GE392 Lo135</a>	
<a href="#">0122-153 / UNS1000-VA/T1-KX4-VA27- L2/1(2)-Exi Lo147-500</a>	レベルセンサー
<a href="#">0801-120 / 6141R3HC3</a>	方向制御式油圧バルブ
<a href="#">0225-108 / USE3200-VA/FLS-KLS-VX80 R12-900-DR-MUJX Lo1350</a>	レベルセンサー
<a href="#">P/N: 0111-717, Type: UNS-PP16-PP18-G3/4-GE301</a>	10mポリ塩化ビニールケーブル
<a href="#">P/N: 0431-620, Type: UPA2-DMP343-100-1000-1-3 -100-100-000</a>	センサー
<a href="#">L96211-BB2SS-S0639</a>	圧カスイッチ
<a href="#">0406u103 / 9692X-1CC-4</a>	防爆型圧カスイッチ
<a href="#">P/N: 0603-093, Type: T1X-H351S-A-EX</a>	温度スイッチ
<a href="#">UPA2-LMK382-H-566-XXXX-K-2-H-1-4-B-003-000</a>	圧カスイッチ
<a href="#">P/N: 0405-223, Type: B2S-M48SS</a>	圧カスイッチ
<a href="#">0113=1432</a>	
<a href="#">0431-0620</a>	レベルセンサー
<a href="#">PSA30.BPS3.4.G.V.M.0100B.P</a>	電子式圧カスイッチとトランスミッタ
<a href="#">BTS312VM0050M1</a>	温度センサー
<a href="#">9692X-1CC-3 / 0406U103</a>	プレススタット
<a href="#">BLP2/P/XmWs/PVXm/F</a>	レベルプローブ
<a href="#">0332-604</a>	
<a href="#">0402-102 / DPD2T-M80SS</a>	圧カスイッチ
<a href="#">P/N: 0403-074, Type: E1H-H15-P6-I</a>	圧カスイッチ
<a href="#">0712-263.10 / BFS-20-O-G1-MS-NO-ST</a>	センサー
<a href="#">0417-136 / 8151-PL1-B-LH</a>	圧カスイッチ

商品名	説明
<a href="#">P/N: 0303-027, Type: GK03-EXI with 3 m Si-Kabel</a>	リミットスイッチ
<a href="#">P/N: 0801-088, Type: 6145R3HO3</a>	バルブ
<a href="#">BPS344VM0400B</a>	
<a href="#">RK1457</a>	
<a href="#">0405-028 / B1S-M12SS</a>	圧カスイッチ
<a href="#">E1H-H90-Z27</a>	圧カスイッチ
<a href="#">0122-144 / UNS1000-MS/T1-STDB-BN25- L2/1(2) Lo107...500 Gr.3</a>	
<a href="#">0221-374 / XT-R12 5250 &gt;= Lm &gt; 5000</a>	
<a href="#">0419-037 / 9A21-PL1-V</a>	圧カスイッチ
<a href="#">BPS34GVM00.5BP (500mbR/420-2/G1/4E/E)</a>	圧カスイッチ
<a href="#">BPS34GVM0001BVP</a>	電子式圧カスイッチ
<a href="#">P/N: 0403U401, Type: E1H-G90-RD-LC</a>	圧カスイッチ
<a href="#">BT5-T5-36BG-P16P</a>	
<a href="#">E1H-R-VAC-P6/ 0403-179</a>	
<a href="#">E1H-H500-P8/ 0403-118</a>	圧カスイッチ
<a href="#">BNA-S22-3/4"150-RF-VA30/ /02-MA-GE409 LM=1.0&lt;1.5m (0332=1037)</a>	
<a href="#">UTA2/0+120C/420/G1/4E/F/ (0631-063)</a>	
<a href="#">455ET4-01-P4-Z050</a>	
<a href="#">0801U057 / A147R3WC2</a>	バルブ
<a href="#">BPS312FM0040BPQ6</a>	圧カスイッチ
<a href="#">BPS342FM0040BPQ6</a>	圧カスイッチ
<a href="#">UPA2-DMP333</a>	
<a href="#">0711-339.7</a>	
<a href="#">6143R3HC3/ 0801-130</a>	
<a href="#">82C1-PL1-B-UL</a>	圧カスイッチ
<a href="#">XT-R12-LM600</a>	レベルトランスミッタ
<a href="#">T96201-BB3SS-T5-W36</a>	
<a href="#">T2H-H251S-A /0602-121</a>	温度スイッチ
<a href="#">0417-385/ 8141-PL1-B-LH-ES</a>	圧カスイッチ
<a href="#">9681X-1CC-2-W79</a>	圧カスイッチ
<a href="#">CERTIFICATE OF COMPLIANCE-B</a>	
<a href="#">P/N: 0303-038 Type: GK03L 2m</a>	
<a href="#">0111-704 / UNS-PP16-PP18-G3/4-GE298 5m PVC-Kabel</a>	
<a href="#">0417-710</a>	圧カスイッチ
<a href="#">9681X-1CC-3-B-K</a>	プレススイッチ、防爆
<a href="#">BFS-30-N-G1-MS-WE-ST / 0713-349.6</a>	
<a href="#">BFS-30-N-G1-MS-WE-ST / 0713-349.10</a>	
<a href="#">P/N: 0231-016</a>	
<a href="#">P/N: 0499-027</a>	
<a href="#">0111-631</a>	ピルジレベルスイッチ