



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Hemomatik

Enapart は常に、顧客に最高の価格と供給のタイミングを提供するよう努めています。弊社は、必ずしも公式の販売代理店または製造業者ではありませんが、OEMとスペアパーツのみを販売しています。表示されているすべての商標および部品番号は、それぞれの所有者に帰属します。

### ブランド商品

商品名	説明
<a href="#">HFNI-930119</a>	液体レベルスイッチ
<a href="#">BO-10-1/2MS-160</a>	
<a href="#">BO-6-1/2MS</a>	
<a href="#">HFNI-040818</a>	
<a href="#">HM-1000</a>	levels more then 500mm
<a href="#">LG130NO AISI 316 Rev.1</a>	レベルセンサー
<a href="#">HMC-OT</a>	液体レベルと温度スイッチ
<a href="#">HMDHI-OO, O=310mm, O=410</a>	
<a href="#">HMDHI-OT, O=300 +2, F-PA, PAC-A1</a>	
<a href="#">HMF3-3 S=75 O=175 O=275</a>	オイルコンパートメントレベルスイッチ高
<a href="#">HMF3-OO O=150 O=220mm</a>	レベルインジケーター
<a href="#">HMF3-OOTT, O=190, O=280, T60+T70</a>	レベルガード
<a href="#">HMF3-SOT</a>	レベルインジケーター
<a href="#">HMF3-ST S=200mm</a>	レベルセンサー
<a href="#">HMF3-V +T60</a>	温度レベルスイッチ
<a href="#">HMF3-V, V=365MM</a>	スイッチ
<a href="#">HMF3-V, V=70MM</a>	レベルスイッチ
<a href="#">HMF3-VT, V=200</a>	
<a href="#">HMF3-VV, V=145mm, V=195mm</a>	液体レベルスイッチ
<a href="#">HMF3-DHI-OO, O=200mm, O=265</a>	レベルスイッチ
<a href="#">HSC3/8-28-SO-K501, S=239, O=348</a>	Liquid level switch
<a href="#">HSCB-OO</a>	レベルメーター
<a href="#">KM18NOP8JA</a>	静電容量センサー
<a href="#">RFS12P-2</a>	スイッチ、LEVEL
<a href="#">WDS-2500-P96-SR-U</a>	metal-bodied yarn sensor 0-10V, 2500n
<a href="#">ACP4-D1/2B-I-400</a>	センサー
<a href="#">HMF3-OO O=55 O=155mm</a>	
<a href="#">HMDHI-OO, O=440, O=520mm</a>	温度スイッチ
<a href="#">BO-6-1/2MS-160</a>	
<a href="#">U10001)LG130NO</a>	レベルセンサー
<a href="#">U10002)D12x80-NO/NC-A</a>	マグネットセンサー
<a href="#">U10001</a>	レベルセンサー
<a href="#">U10002</a>	マグネットセンサー
<a href="#">HMF3-V +TS80, V=350mm</a>	
<a href="#">HMGN-040312 (C012796)</a>	アクアクリーンスペアパーツ
<a href="#">HMCB VV V=430 V=500</a>	

商品名	説明
<a href="#">HMFB-VV V=800 V=950</a>	液体レベルを切り替えます。
<a href="#">HMC-OT1</a>	
<a href="#">R1/4" TA-A-P-5PUR</a>	
<a href="#">HM25P-A-5M</a>	
<a href="#">MFS9-N2-2</a>	
<a href="#">LAY-600-200-351-11</a>	
<a href="#">LAY-600-002-311-11</a>	ソレノイドバルブ
<a href="#">HMCK-O850O1000T60T70</a>	温度スイッチとオイルレベルスイッチ
<a href="#">MM12-S130</a>	
<a href="#">HMFB-VV V=190 mm</a>	
<a href="#">HMFB-VV V=420 mm</a>	レベル/温度センサー
<a href="#">HMFB-VV V=520 mm</a>	
<a href="#">HMFB-VV V=800 mm</a>	
<a href="#">HMFB-S+1</a>	
<a href="#">HA-15354</a>	
<a href="#">MPG9-A130</a>	磁気スイッチいいえ
<a href="#">M02</a>	磁石
<a href="#">HMFB00T-O1=270/O2=335/T=80</a>	
<a href="#">HMCK-VVTA90</a>	V = 300、V = 400
<a href="#">HMFB-S</a>	S = 300ミリメートル
<a href="#">HMDHI-V</a>	レベルスイッチ
<a href="#">HMFB-VV, V=190mm, V=280mm</a>	
<a href="#">HMFB-VV, V=800mm, V=950mm</a>	
<a href="#">HMFDHI-OO, O=200mm, O=265mm</a>	
<a href="#">HMFB-VV, V=520mm, V=600mm</a>	
<a href="#">HMFB-VV, V=420mm, V=500mm</a>	
<a href="#">HMFB-O, O=450mm</a>	
<a href="#">K191417</a>	
<a href="#">HSC3/8-O-K500</a>	
<a href="#">HM18P-A-5M</a>	
<a href="#">HMFB-VT, V=200mm</a>	油圧オイルレベルと温度スイッチ
<a href="#">HMFB-SOT120-100</a>	
<a href="#">HFNI-960213</a>	
<a href="#">HMFB-VT, V=175 mm</a>	
<a href="#">HMFB-OQT</a>	
<a href="#">HFNI-100623</a>	液体レベルスイッチ
<a href="#">HSFB-VV</a>	
<a href="#">HMFB-3S=75 O=175 O=275</a>	
<a href="#">HMFB-3 O=75 S=175 S=275</a>	OIL COMPARTMENT LEVEL SWITCH LOW
<a href="#">HMDHI-T</a>	
<a href="#">HMFB-VT V=70</a>	センサー
<a href="#">LAY-600-010-321-14 ( brass )</a>	圧力スイッチ
<a href="#">HMFB-OT, O=315mm</a>	
<a href="#">LAY-600-010-321-24</a>	
<a href="#">HMFB-SO</a>	レベルガード

商品名	説明
<a href="#">BO-2-1/4MS</a>	
<a href="#">HM-EG</a>	パワーサプライ
<a href="#">HMCK-OO O=100mm O=360mm</a>	
<a href="#">HMCK-TA90 +1, T70 L=550mm</a>	
<a href="#">HMCK-OO-O1 100-O2 360</a>	
<a href="#">HMCK-TA90, L=550</a>	
<a href="#">HMFB-VV, V=200, V=265mm</a>	センサー
<a href="#">HMFB-SOT S=135 O=200</a>	
<a href="#">Level switch (999990)</a>	レベルスイッチ
<a href="#">LAY-600-010-311-11</a>	
<a href="#">LAY-600-070-351-11</a>	
<a href="#">HMFB-VV V= 230 V= 330</a>	
<a href="#">HMFDHI-OO O1=150 O2=215mm</a>	レベルトランスミッタ
<a href="#">HFNI-970123 (C003160)</a>	レベルセンサー
<a href="#">HMFB-3 S=130 O=195 O=260</a>	レベルセンサー
<a href="#">HMFB-SOT, S=115, O=180mm</a>	
<a href="#">3719000337</a>	レベル+温度表示
<a href="#">HMFB-VT, V=250mm</a>	
<a href="#">BM-6-1/2MS</a>	フロー制御メカニズム
<a href="#">BM-16-1/2MS</a>	フロー制御メカニズム
<a href="#">12000497 (C013523)</a>	レベルセンサー
<a href="#">HMDHI-OO, O=440, O=520</a>	磁気フロートスイッチ
<a href="#">HMDHI-OT, O=300</a>	液体および温度スイッチ
<a href="#">HMCHI-OT</a>	レベルスイッチ
<a href="#">BO-16-1/2MS</a>	
<a href="#">HMFB-VV V210, V300mm</a>	レベルスイッチ
<a href="#">HMFB-SO +1, S=190 O=255 T=60C</a>	液体レベル/温度スイッチ
<a href="#">HMFB-SOT +1, S=190 O=255 T=60C</a>	液体レベル/温度スイッチ
<a href="#">HMDHI-OO,500mm,625mm</a>	センサー
<a href="#">1236169, HMCK-TA90-T70 L550</a>	温度スイッチ
<a href="#">1272690, HMCK-OO-O1 150-O2 550</a>	レベルスイッチ
<a href="#">HMFB-OT, O=230</a>	レベル&温度センサー
<a href="#">HMFB-VV, V=365, V500mm</a>	
<a href="#">MM12-S110</a>	磁気センサ
<a href="#">HFNI-960126</a>	レベルスイッチ
<a href="#">HMFB-3 S=65 S=130 O=380</a>	レベルインジケーター
<a href="#">HMFB-V, V=400, T60</a>	
<a href="#">HMFB-OTI20-100, O=200</a>	
<a href="#">HMFB-VT, V=350mm</a>	センサー
<a href="#">HMFB-OOT-O200-O100</a>	レベルと温度スイッチ
<a href="#">HMFB-SOT S=190 O=255</a>	温度/レベルプローブの
<a href="#">HMFB-OO +1 O=270 O=335 + T80</a>	レベル/温度スイッチ
<a href="#">HMFB-OO O=235O=300</a>	液体レベルスイッチ
<a href="#">KT-50R-03-ES</a>	センサー
<a href="#">HMCB VV V=300 V=400</a>	レベルセンサー

商品名	説明
<a href="#">HMFB-O, O=115mm</a>	スイッチ
<a href="#">HMDHI O=300 T70C+2 F-PA PAC-A1</a>	レベル/温度トランスミッタ
<a href="#">HMFB-V, V=900mm</a>	レベルスイッチ
<a href="#">HMDHI-OT, O=350</a>	
<a href="#">HM-1/8MS</a>	フロートスイッチ
<a href="#">HMFB-VT, V=150mm</a>	液面と温度スイッチ
<a href="#">HMFB-VT</a>	液体レベルと温度スイッチ
<a href="#">HMFB-VV V130 V195</a>	フロートスイッチ
<a href="#">HMCHI-V, V=350mm</a>	
<a href="#">HSFB-S, S=185</a>	レベルスイッチ
<a href="#">HSFB-S, S=120</a>	レベルスイッチ
<a href="#">HMFB-SOT S=800mm O=940mm</a>	
<a href="#">10 2542</a>	タンクセンサー
<a href="#">HMFB-OT, O=200mm</a>	レベルスイッチ
<a href="#">HFNI-970213 oem</a>	温度制御液面センサ
<a href="#">HMFB-SOT, S=240, S=500</a>	
<a href="#">HSC3/8-0-K500</a>	フロートレベルスイッチ
<a href="#">901541</a>	レベルセンサー
<a href="#">HFNI-931219</a>	
<a href="#">MM12-S210-K501</a>	磁気スイッチ
<a href="#">HM-500S</a>	レベルセンサー
<a href="#">12000183</a>	下水ディストリビューター用センサ
<a href="#">PA-U-250-B-1-HS</a>	
<a href="#">HMCK-OOTTA90</a>	レベル/温度スイッチ
<a href="#">HMFB-VT, V=350</a>	レベルリレー
<a href="#">HMFDHI-OO, O=200, O=265</a>	レベルスイッチ
<a href="#">M5000-2</a>	
<a href="#">HMDHI-OO, O =270MM =O=410MM</a>	レベルスイッチ
<a href="#">HMDHI-V, V=300</a>	レベルスイッチ、
<a href="#">HFNI 011219/105694</a>	レベルスイッチ
<a href="#">TA-EN</a>	
<a href="#">HSFB-S 150mm</a>	
<a href="#">HMDHI-O440-O520</a>	
<a href="#">HMFB-OS, O=75, S=275</a>	
<a href="#">HM5000</a>	
<a href="#">HMFB-SOT S=350, O=450</a>	
<a href="#">HSFB-S, S=150</a>	レベルスイッチ
<a href="#">HSFB-S, S=90</a>	レベルスイッチ
<a href="#">HMDHI-O385-O450</a>	
<a href="#">HMDHI-OO</a>	レベルスイッチ
<a href="#">HMDHI-O</a>	レベルスイッチ
<a href="#">HMFB-SOT, S=200, O=300</a>	
<a href="#">HMDHI-O=350+F-MS80-G1</a>	
<a href="#">HMDHI-O=450+ F-MS80-G1</a>	
<a href="#">HMDHI-O=400+ F-MS80-G1</a>	

商品名	説明
<a href="#">HMDHI-O=200+ F-MS80-G1</a>	
<a href="#">HMDHI-O=150+ F-MS80-G1</a>	
<a href="#">HMFB-O, O=200mm</a>	レベルおよび温度センサー
<a href="#">HMFB VV, V=60 V=300</a>	レベルスイッチ
<a href="#">HMFDDHI-OO</a>	レベルスイッチ
<a href="#">HMFB-VV</a>	レベル/温度センサ
<a href="#">HMFB-V</a>	レベルスイッチ
<a href="#">HSC3/8-28-SO-K501, S=239, O=348mm</a>	レベルスイッチ
<a href="#">CERTIFICATE OF CONFORMITY</a>	
<a href="#">CERTIFICATE OF ORIGIN</a>	
<a href="#">HM57-BFJ-A-5M</a>	液体レベルスイッチ
<a href="#">HMFB-O,O=400 + T75</a>	
<a href="#">HSC3/8-O-K500, O=300</a>	オイルフロート
<a href="#">1BS/W/220</a>	
<a href="#">HMFB-3T</a>	
<a href="#">RX6/0T-3B</a>	
<a href="#">HMFB-VV V=150 V=21</a>	
<a href="#">HMFB-VV, V=55mm, V=100mm</a>	
<a href="#">HSFB-SS</a>	液体レベルスイッチ
<a href="#">HMDHI-SO</a>	フロートレベルスイッチ
<a href="#">HMFB-VT, V=300mm</a>	液体レベルと温度スイッチ
<a href="#">HMFB-VT, V=500mm</a>	
<a href="#">HM-RFS12P-2</a>	レベルスイッチ
<a href="#">HMFB-S0Ti20-100</a>	
<a href="#">HMDHI-V, V=179mm</a>	
<a href="#">HFNI-980228</a>	
<a href="#">D10-PNPNO-5M</a>	
<a href="#">HMCHI-OT ; O=150 ; T=70C</a>	
<a href="#">HMDHI-V + F-MS80-G1</a>	
<a href="#">HMFB-OQ, O=275</a>	オイルコンパートメントレベルスイッチハイ
<a href="#">HMFB-3</a>	
<a href="#">HMCHI-OT ; O=150 ; T=70C (170 mm)</a>	
<a href="#">HMDHI-V, V=80</a>	
<a href="#">HMFB-OOTT</a>	レベルスイッチ
<a href="#">HSCB-O</a>	
<a href="#">HMFB-VT, V=260mm</a>	
<a href="#">HM-IEG-TCMM</a>	
<a href="#">HFNI-090205</a>	
<a href="#">HMFB-V, V=170mm</a>	オイルレベルセンサー
<a href="#">HMFB-OOT, O=80mm, O=160mm</a>	
<a href="#">HMFB-V, V=600mm</a>	オイルレベルスイッチ
<a href="#">HMFB-V, V=350mm</a>	オイルレベルスイッチ
<a href="#">LG130NO</a>	レベルセンサー (液体)
<a href="#">HMFB-VV V=140 V=225</a>	レベルスイッチ
<a href="#">HMFDDHI-OO O1=200 O2=265</a>	

商品名	説明
<a href="#">220314//HSCB-OO, O=204, O=313mm</a>	
<a href="#">HM-1/8MS-V</a>	
<a href="#">HMFB-VT (V= 300, T= 70 deg C)</a>	
<a href="#">HMFB-#T</a>	
<a href="#">HMFB V+1 T80 V=300</a>	温度センサー
<a href="#">TKON-500-SVART</a>	
<a href="#">TSO65 // HMFB-O</a>	
<a href="#">HMFB-T, L=900mm</a>	
<a href="#">HMDHI-V, V=115mm</a>	
<a href="#">HMFB-VT, V=900mm</a>	
<a href="#">HMFB-SSPT100</a>	液面スイッチと温度センサー
<a href="#">HMFB-OO, O=200, O=260</a>	液体レベルスイッチ
<a href="#">HMFB-OO</a>	
<a href="#">HMDHI-OO, O=310mm, O=410 (3-9 pcs)</a>	
<a href="#">HMDHI-OO, O=310mm, O=410 (10-24 pcs)</a>	
<a href="#">HMDHI-OO, O=310mm, O=410 (25 pcs)</a>	
<a href="#">HMFB-3, S=55, S=120, O=791</a>	
<a href="#">HMFB-O, O=550mm</a>	
<a href="#">HMFB-O +2, O=550mm, T80, TSO65</a>	
<a href="#">HMFB-OT, V=250mm</a>	オイルレベルセンサー
<a href="#">HMDHI-SO S=120 O=190</a>	
<a href="#">HMFB-OO, O=200mm, O=260mm</a>	
<a href="#">BO3VE6/O</a>	
<a href="#">HMDHI-OO, O=400, O=550mm</a>	レベルスイッチ
<a href="#">HMDHI-OO, O=270, O=410mm</a>	レベルスイッチ
<a href="#">HM-AA020230</a>	速度およびRPMホール効果センサー
<a href="#">KR-EB2P</a>	
<a href="#">MPG9-A170-K360</a>	ラッチング磁気スイッチ
<a href="#">HMFB-SOTI20-100, S=300mm, O=400mm</a>	液体レベルスイッチ
<a href="#">47208</a>	磁気スイッチ
<a href="#">FALW/BP-1E</a>	
<a href="#">BO4VE16/OV</a>	
<a href="#">HMFB-OO+1, O=330, O=410 + T80</a>	
<a href="#">LH11X20/OP03JF4</a>	
<a href="#">HMFB-V-255</a>	フロート式レベルスイッチ
<a href="#">HMFB-V=275mm</a>	フロート式レベルスイッチ
<a href="#">HMFB-V=225mm</a>	フロート式レベルスイッチ
<a href="#">HMDHI OO, 01=270, 02=410</a>	レベルスイッチ
<a href="#">HFNI-961009</a>	レベルと温度ゲージ
<a href="#">HMCB-VV, V=55, V=300</a>	
<a href="#">HMDHI-O O=470</a>	
<a href="#">HMDHI-O O=150</a>	レベルスイッチ
<a href="#">HMFB-O O=230</a>	レベルスイッチ
<a href="#">DGE/01-0C</a>	フォトセルトランスミッター
<a href="#">HMFB-O, O=730mm</a>	レベルセンサー

商品名	説明
<a href="#">HM-IEG-TC1+T, (L=300 T=60°C)</a>	
<a href="#">HM-IEG-TC1+T, (L=350 T=70°C)</a>	
<a href="#">HMFB-SST</a>	オイルレベルセンサー
<a href="#">HMC-OT1 O=280mm</a>	センサー
<a href="#">BO4VE16/A</a>	スイッチ
<a href="#">HMFB-OT, O=100</a>	センサー
<a href="#">HMFB-3T, S=120, S=240, S=370</a>	
<a href="#">K3/8NOP15J-HT125</a>	
<a href="#">HMFB-OT, O=350</a>	温度プローブ、レベルプローブ
<a href="#">HFNI-211019</a>	レベルスイッチ
<a href="#">HMF4Z0/70U</a>	センサー
<a href="#">F-MS80-G1</a>	レベルスイッチ用フランジ
<a href="#">HMFB O+1 O=225, HM-500S</a>	
<a href="#">HMF4Zo/70U</a>	センサー
<a href="#">HMFB-00 = 350</a>	
<a href="#">HMFB-00 = 450</a>	
<a href="#">HMFB-VT V=140</a>	
<a href="#">HMFB-ST, S=300mm</a>	温度計
<a href="#">HM-IEG-TC1, A=550</a>	
<a href="#">DW-AS-703-M30-002</a>	トランスデューサ
<a href="#">HMFB-3 S=145 ,O=245, O=345mm</a>	
<a href="#">HMDHI-O=300+F-MS80-G1</a>	
<a href="#">HMCK-TA90 +1 T70</a>	
<a href="#">HMFB-OPT100</a>	
<a href="#">HMFB-OT O-200 T-70</a>	レベルスイッチ
<a href="#">HMFB-OOT, O=355 O=420</a>	
<a href="#">300-025-366-1</a>	レベルスイッチ
<a href="#">H5FA-P100-K</a>	
<a href="#">3719002956</a>	フロートレベルスイッチ
<a href="#">HMFB-VPT100</a>	
<a href="#">HMFB-VT, V=730mm</a>	
<a href="#">DW-AC-E4F-VPG9</a>	コネクタ
<a href="#">HMFB-OT O=175mm</a>	オイルおよびレベルセンサー
<a href="#">HMFdHI-OO O=585 O=650</a>	レベルスイッチ