



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Aplisens

Enapart は常に、顧客に最高の価格と供給のタイミングを提供するよう努めています。弊社は、必ずしも公式の販売代理店または製造業者ではありませんが、OEMとスペアパーツのみを販売しています。表示されているすべての商標および部品番号は、それぞれの所有者に帰属します。

### ブランド商品

商品名	説明
<a href="#">APC-2000 ALW / 0-1 BAR/ S-TK-P/K= 1m</a>	スマート圧カトランスミッタ
<a href="#">BAK-Q80</a>	
<a href="#">PEM-1000</a>	電磁流量計
<a href="#">SGE-25 (SGE-25/0 mH2O/L=10m)</a>	レベルプローブ
<a href="#">PRE-28</a>	フィールドハウジング付き差圧トランスミッタ
<a href="#">APR-2000ALW</a>	差圧トランスミッタ
<a href="#">CTGN1-100-G1/2"-Pt100-B-2</a>	接続ヘッドNAと温度計
<a href="#">CTGN1-50-G1/2"-Pt100-B-2</a>	接続ヘッドNAと温度計
<a href="#">APCE-2000PD</a>	圧カトランスミッタ
<a href="#">PCE-28/0...10bar/PD/1/2NPTM</a>	圧力伝送器
<a href="#">APRE-2000G/-250...250Pa/0-100Pa/PCV.</a>	SMART差圧伝送器
<a href="#">ERH-01-04K-3</a>	フロートスイッチ
<a href="#">ERH-01-04K-4.0</a>	フロートスイッチ
<a href="#">APC-2000/ALW/0...700 kPa)</a>	スマート圧カトランスミッタ
<a href="#">APT-28</a>	スマート温度伝送器
<a href="#">APIS-250-D00-Rst-IAN-T00-P0-M1-W0-A0</a>	APIS-2 /電気空気圧ポジション
<a href="#">VM-5</a>	5バルブマニホールド
<a href="#">APR-2000GALW/0...25 mbar/0...1000Pa/PCV</a>	差圧トランスミッタ
<a href="#">APC-2000ALWExd/0-30Mpa/1/2", NpT</a>	スマート圧カトランスミッタ
<a href="#">APC2000ALW/Exd/ 0 -2,5MPa/1 /2 " NPT</a>	スマート圧カトランスミッタ
<a href="#">APCE-2000</a>	スマート圧カトランスミッタ
<a href="#">Type: PCE-28</a>	圧カトランスミッタは、部品を濡らしSS316L
<a href="#">PMS-970T</a>	リレー出力とデジタルインジケータ
<a href="#">PCE-28</a>	圧カトランスミッタ
<a href="#">APC-2000ALW, accuracy 0.07 5%</a>	スマート圧カトランスミッタAPC-
<a href="#">APT-2000ALW,L=271mm</a>	スマート温度伝送器タイプAPT-2000ALW
<a href="#">APT-2000ALW, L=419MM</a>	スマート温度伝送器タイプAPT-2000ALW
<a href="#">ZS-30EX1</a>	アイソレーター
<a href="#">ZS-30EX1/25V/0-10V</a>	送信機
<a href="#">APT-2000ALW</a>	スマート温度伝送器のタイプ
<a href="#">APRE-2000 (male thread M20x1.5)</a>	スマート差圧伝送器
<a href="#">APRE-2000 ( 1/4" NPT)</a>	
<a href="#">PCE-28 / Exia / 0...1MPa / PK / M</a>	圧力伝送器
<a href="#">PCE-28/ Exia / 0...1MPa / PK / CM20x1.5</a>	圧力伝送器
<a href="#">LI-24ALW (LI-24ALW/Exd/SS/IP67/Pt100/ -40...80°C/WRGN/Exd/L=160mm)</a>	スマート温度伝送器

商品名	説明
<a href="#">PC -28 \ 0-2.5 MPa \ PD \ M</a>	圧力伝送器
<a href="#">APRE-2000</a>	圧力伝送器
<a href="#">06163019 Type APRE-2000G / PD / PCV</a>	スマート差圧トランスミッタ
<a href="#">ERH-01-18/L =10m.</a>	フロートレベルスイッチ
<a href="#">PC-29B (PC-29B/Ex/0-70bar/0-2.5V/PD/G1/4")</a>	圧力伝送器
<a href="#">APR-2000ALW (Art.Nr: APR-2000ALW/Exia/-0.5...7kPa/C)</a>	差圧トランスミッタ
<a href="#">PCE-28/Exia/0-250mbar/PD/G1/2 , Type PCE-28</a>	圧力伝送器
<a href="#">PCE-28.SMART/0...25bar/PD/G1/4"</a>	圧力伝送器
<a href="#">PCE-28.SMART/PD/0...7MPa/G1/4"M</a>	圧力伝送器
<a href="#">PCE-28.SMART/0...25bar/PM12(IP65)/G1/4"</a>	圧力伝送器
<a href="#">PCE-28.SMART/0...70bar/PM12(IP65)/G1/4"</a>	圧力伝送器
<a href="#">PCE-28.SMART/0...25bar/PM12(IP67)/G1/4"</a>	圧力トランスミッタ
<a href="#">PCE-28.SMART/0...70bar/PM12(IP67)/G1/4"</a>	圧力伝送器
<a href="#">SGE-25, 0...10mH2O</a>	レベルセンサー
<a href="#">APRE-2000G , APRE-2000G/N/-250...250Pa/PCV</a>	スマート差圧トランスミッタ
<a href="#">PCE-28.SMART</a>	圧力トランスミッタ
<a href="#">MS100</a>	産業用圧力計
<a href="#">APRE-2000G/N/-2.5...2.5mbar/PCV , APRE-2000G</a>	圧力トランスミッタ
<a href="#">PCE-28/-1...2bar/4...20mA/PD/G1/2"</a>	圧力トランスデューサ
<a href="#">PCE-28/Exia/0...25bar/PD/CG1/2"</a>	圧力トランスミッタ
<a href="#">170 521</a>	センサー
<a href="#">ERH-01-16-1-1</a>	フロートスイッチタイプ ERH、ケーブルなし
<a href="#">SGE-25/0...2mH2O/L=6m</a>	センサー
<a href="#">APRE-2000GN -25 / + 25 Pa</a>	スマート差圧トランスミッタ
<a href="#">PCE-28/025</a>	圧力トランスミッタ
<a href="#">SGE-16</a>	
<a href="#">PC-28/0...30 kPa/PD/CM30*2</a>	圧力コンバータ
<a href="#">SGE-25</a>	静水圧レベルプローブ
<a href="#">ERH-01-16-3-1</a>	フロートスイッチ
<a href="#">PC-28 /0...60kPa</a>	圧力トランスミッタ
<a href="#">PC-28 /0...100kPa</a>	圧力トランスミッタ
<a href="#">PC-28 /0...25kPa</a>	圧力トランスミッタ
<a href="#">Socket CM30x2</a>	
<a href="#">APRE-2000G / 0...100Pa</a>	
<a href="#">Test Certificate</a>	
<a href="#">APC-2000ALW</a>	スマート圧力トランスミッタ
<a href="#">WW-11ALW</a>	表示
<a href="#">PCE-28/0.100mbar/PD/4-20mA/G1/2"</a>	
<a href="#">PCE-28/Exia/0...400/PD/G1/4"</a>	DIN/EN 175301に準拠したアングルプラグ付き圧力トランスミッタ
<a href="#">PCE-28/Exia/0...400bar/PZ316/G1/4"</a>	ステンレス鋼製フィールドバッグ付き圧力トランスミッタ
<a href="#">pce-28.Modbus/0... 700kPa/pm12 (IP67) /G1/2"</a>	圧力トランスミッタ
<a href="#">PCE-28/Exia/0...100mbar/PD/CG1"</a>	圧力トランスミッタ
<a href="#">SGE-25/0...4mH2O/0...10V/L=6m/PU</a>	静水圧式レベルプローブ-標準バージョン

商品名	説明
<a href="#">SGE-25/0...2mH2O/0...10V/L=4m/PU+Teflon shielding</a>	静水圧式レベルプローブ標準バージョン
<a href="#">LI-24</a>	HARTプロトコル搭載のインテリジェント温度トランスミッタ
<a href="#">CT-GN1-Pt100-A-4-G1/2"-L=300-S=45-KZ</a>	温度センサー
<a href="#">ERH-01-07-3-2</a>	3mケーブル付きフロートスイッチ
<a href="#">ERH-01-06-3-1</a>	フロートスイッチ
<a href="#">APR-2000ALW/MR/Exd/-2.5...2.5kPa/C/VM-5/A</a>	HART プロトコル付き差圧トランスミッタ
<a href="#">SGE-25/0-5[m]//PU/L=10</a>	センサー
<a href="#">APCE-2000PD/Exia/-7...7mbar/G1/2"</a>	圧カトランスミッタ
<a href="#">CT/GN1X/Exia/II/PT100/A/3/SW1/L=200/ATX-2/0-400°C/H/1.4404</a>	プローブ
<a href="#">APC-2000ALW (NPTF)</a>	
<a href="#">PM-22</a>	トランスミッター
<a href="#">APC-2000ALW (1/2 "NPTM)</a>	スマート圧カトランスミッタ
<a href="#">ERH-01-07-4-0-1</a>	フロートスイッチ
<a href="#">PCE-28 P</a>	Sensor,nivel hidrostático, 10.5-30 VDC; 4-20MA/4-20MA+HART
<a href="#">Country of Origin certificate issued by Poland chamber of commerce</a>	
<a href="#">APC-2000ALW/ 0 – 6 bar</a>	スマート圧カトランスミッタ
<a href="#">BAK-Q60</a>	トラックタンク用盗難防止燃料装置
<a href="#">PCE-28 0:600kPa</a>	圧カトランスミッタ
<a href="#">Type: APRE-2000GN</a>	差圧トランスミッタ
<a href="#">APC-2000ALW/SS/Exd/0...70bar/ 0...50bar/1/2"NPTM/US</a>	圧カトランスミッタ
<a href="#">APC-2000ALW/SS/Exd/0...25bar/ 0...20bar/1/2"NPTM/US</a>	圧カトランスミッタ
<a href="#">KAP-03</a>	コミュニケーター
<a href="#">PCE-28.SMART/Exia/MR/0...25bar/0...14bar/SG/1/2"NPTF</a>	HART プロトコル付き圧カトランスミッタ
<a href="#">APRE-2000G / 0-60Pa</a>	
<a href="#">APR-2000ALW/XP/0...2.5bar/C/US/C-2"(SS)</a>	HART プロトコル付き差圧トランスミッタ
<a href="#">APIS-2X0-D00-RSt-IHE-T20-P3-M2</a>	電空式ポジショナー
<a href="#">PCE-28 model 0...1 bar</a>	圧カトランスミッタ
<a href="#">PCE-28/Exia/-1...9bar/PD/G1/2"</a>	圧カトランスミッタ
<a href="#">APC- 2000ALW/HS/IP67/0...25bar/1/2"NPTF/US/AL / APC-2000AL W</a>	圧カトランスミッタ
<a href="#">BAK-Q60/S</a>	トラックタンク用盗難防止燃料装置
<a href="#">BAK-Q80/S</a>	燃料盗難防止装置
<a href="#">APR-2000ALW/Safety/Exia/-7...7mbar/GP</a>	差圧トランスミッタ
<a href="#">APC-2000ALW/G1/2</a>	圧カトランスミッター
<a href="#">APC-2000ALW/1/2 NPT</a>	圧カトランスミッター
<a href="#">PCE-28/0...6bar/PD/G1/2"</a>	圧力変換器
<a href="#">PCE-28/Exia/-1..0bar/PD/G1/4"</a>	圧力変換器
<a href="#">p/n: APRE-2000G PZ type: APRE-2000G/Exia/PZ/ 0...2500Pa/0...1000Pa/C</a>	HARTプロトコル付き差圧トランスミッタ
<a href="#">p/n: APRE-2000G PZ type: APRE-2000G/Exia/PZ/ -700...700Pa/0...500Pa/C</a>	HARTプロトコル付き差圧トランスミッタ
<a href="#">p/n: APRE-2000G PZ type: APRE-2000G/Exia/PZ/ -250...250Pa/-50...50Pa/C</a>	HARTプロトコル付き差圧トランスミッタ
<a href="#">APRE-2000G/-7...7mbar/PCV</a>	HARTプロトコル付き差圧トランスミッタ
<a href="#">SG-Ch</a>	SG ケーブルハンガー

商品名	説明
<a href="#">APR-2000ALW/Safety/Exia/-25...25mbar/GP</a>	差圧トランスミッタ
<a href="#">CTX-6/Exia/60/K/1/O/MA</a>	
<a href="#">SG-25</a>	静水圧トランスデューサ
<a href="#">Type: AS-dP PD/P S/N: 09152781</a>	送信機、圧力
<a href="#">APRE-2000G</a>	スマート差圧伝送器
<a href="#">PCE-28/0...10bar/PD/G1/2"</a>	圧力変換器
<a href="#">PCE-28/0...25bar/PD/CG1/2"</a>	圧力変換器
<a href="#">CT-GN1-Pt100-A-3/OG2.9/L= 100mm/1/2"NPTM/F/AT-2(-10...60°C)</a>	温度計
<a href="#">PCE-28 G1</a>	
<a href="#">PCE-28 G1/2"</a>	
<a href="#">PMS-920</a>	コントローラ
<a href="#">APR-2000ALW/0...1bar/C</a>	差圧トランスミッタ
<a href="#">APR-2000ALW/-500...500mbar/C</a>	差圧トランスミッタ
<a href="#">PCE-28/Exia/MR/0...600mbar/PD/GP</a>	圧力トランスミッタ
<a href="#">APRE-2000G/Exia/PZ/0...25mbar/ 0...1000Pa/PCV</a>	ATEX差圧スマートトランスミッタ
<a href="#">PCE-28 (PCE-28/Exia/0...16bar/PD/CG1/2")</a>	アングルプラグ付き圧力トランスミッタ
<a href="#">APRE-2000G/Exia/PZ/-2.5...2.5mbar/PCV</a>	ATEX スマート差圧トランスミッタ
<a href="#">APR-2000AL W/G</a>	差圧トランスデューサ
<a href="#">PRE-28/Exia/0...3bar/PD/PN</a>	差圧トランスミッタ
<a href="#">PRE-28/Exia/0...0.5bar/PD/PN</a>	差圧トランスミッタ
<a href="#">APRE-2000PZ</a>	差圧トランスミッタ
<a href="#">PC-28</a>	
<a href="#">APR-2000/ALW/SS/Exia/0÷1bar/GP//FI25</a>	
<a href="#">APC-2000/ALW/SS/Exia/-1÷7bar/GP//AL(SS)</a>	
<a href="#">APR-2000/ALW/SS/Exia/0÷0.25bar/GP//FI25</a>	
<a href="#">APC-2000/ALW/SS/Exia/0÷7 bar ABS/GP//AL(SS)</a>	
<a href="#">APCE-2000PD/0-10KPA/CG1</a>	スマート圧力トランスミッタ
<a href="#">APRE-2000PD</a>	差圧トランスミッタ
<a href="#">APC-2000/ALW/- APC-2000/ALW/</a>	センサー
<a href="#">PCE-28/Exia/-1...16bar/PZ316/CG1/2</a>	フィールドハウジング付き圧力トランスミッタ
<a href="#">SGE-25 - 0/10 m - 4-20mA</a>	静水圧式レベルプローブ
<a href="#">PCE-28/Exia/-1...3bar/PK/GP/K=3m</a>	3m接続ケーブル付き圧力トランスミッタ
<a href="#">APR-2000GALW/0...25 mbar/0...1000Pa/C</a>	差圧トランスミッタ
<a href="#">APCE-2000 (0-40bar)</a>	圧力トランスミッタ
<a href="#">APC-2000ALW (0-40bar)</a>	圧力トランスミッタ
<a href="#">PCE-28/Exia/0...100MPa/PZ/M</a>	測定用圧力トランスデューサ
<a href="#">PCE-28/Exia/0...10MPa/PZ/M</a>	測定用圧力トランスデューサ
<a href="#">PCE-28/Exia/0...25MPa/PZ/M</a>	測定用圧力トランスデューサ
<a href="#">PCE-28/Exia/0...40MPa/PZ/M</a>	測定用圧力トランスデューサ
<a href="#">PCE-28/Exia/0...60MPa/PZ/M</a>	測定用圧力トランスデューサ
<a href="#">SGE-25.Smart</a>	スマートレベルメーター
<a href="#">PCE-28 DIN/EN 1753</a>	圧力トランスミッタ
<a href="#">APC-2000ALW/L</a>	静水圧式レベルプローブ
<a href="#">PCE-28/0-400mbar/4-20mA/PD/G1/2"</a>	圧力センサー
<a href="#">SGE-250-6mH20</a>	静水圧式レベルプローブ

商品名	説明
<a href="#">APRE-2000G/PD/-2.5...2.5mbar/ -200...50Pa/PCV</a>	
<a href="#">APRE-2000G/PD/0...25mbar/0...1000Pa/PCV</a>	
<a href="#">APCE-2000P D / EXIA/0BAR - 25BAR/G1/2</a>	スマート圧カトランスミッタ
<a href="#">PCE-28 PD/M</a>	圧カトランスミッタ
<a href="#">PCE-28 PD/G1/2</a>	
<a href="#">SGE-25/0...4mH2O/L=10m/PU/SG</a>	レベルトランスミッタ
<a href="#">UZ-2</a>	過電圧保護回路
<a href="#">APRE-2000G/PD/-100...100mbar/PCV</a>	差圧トランスミッタ
<a href="#">APR-2000ALW/Safety/Exd/-25...25mbar/GP</a>	
<a href="#">PCE-28.SMART/Exd/MR/0...600bar/ PZ2/1/2"NPTM</a>	
<a href="#">PCE-28.Smart/Exd(IECEX)/MR/0/600 bar/SGM (1/2"NPTM)/L=10/G1/2"</a>	防爆スマート圧カトランスミッタ
<a href="#">ERH-01-06-1-1</a>	フロートスイッチ
<a href="#">PCE-28/0/ 0.25bar/PD/1/2"NPTM</a>	圧カトランスミッタ
<a href="#">AR984</a>	
<a href="#">PCE-28/Exia/0...120kPa/PD/G1/2</a>	DIN/EN 175301に準拠したアングルプラグ付き圧カトランスミッタ
<a href="#">ERH-01-06-4-1-1</a>	フロートスイッチ
<a href="#">ERH/01/06/4-0/1</a>	
<a href="#">PMS-970P/24</a>	デジタルディスプレイ
<a href="#">SGE-25/0...10mH2O/L=10m/PU/SG</a>	レベルプローブ
<a href="#">PCE-28/Exd/MR/0...600bar/SGM/ L=10m/1/2"NPTM</a>	
<a href="#">PCE-28/Exd/MR/0...160bar/SGM/ L=10m/1/2"NPTM</a>	
<a href="#">W-Kal.</a>	
<a href="#">APCE-2000PZ</a>	
<a href="#">CM30x2</a>	
<a href="#">PCE-28 - PCE-28/MR/0</a>	
<a href="#">TYPE: LI-24L</a>	温度トランスミッタ
<a href="#">APR-2000ALW (APR-2000ALW/SS/Exd/413bar/0...16bar/0...16bar/C/NBR)</a>	
<a href="#">APT-2000ALW (APT-2000ALW/Exd/SS/IP67/GN/OG2.9/L=100mm/G1/2/Pt100/x ...xx°C)</a>	
<a href="#">APC-2000ALW/0-7bar/0-6bar/S-PK-DN50PN40/K=6m/AK/US/AL</a>	HARTプロトコルを備えた圧カトランスミッタ、
<a href="#">PCE-28 - PCE-28/0...25bar/PD/G1/4</a>	
<a href="#">PCE-28 - PCE-28/0...400bar/PD/G1/4</a>	
<a href="#">APC-2000ALW/0...7barg/0...5bar/M</a>	HARTプロトコルを備えた圧カトランスミッタ、
<a href="#">PCE-28 - PCE-28/Exia/0...100mbar/1/2"NPTM</a>	
<a href="#">PCE-28/0...10bar/PD/CG1/2</a>	
<a href="#">ERH-02-16.1-1-1</a>	
<a href="#">ERH-01-7-4-0-1 Float Switch Type</a>	
<a href="#">APIS-/2X/0/D00/RSt/T20/P3/M2/W1/A0</a>	
<a href="#">APIS-C093-100</a>	
<a href="#">APRE-2000G/PZ/+/-7 mbar/0,+400 Pa/C, 4-20 mA+HAPRE-2000G/PZ/-7÷7 mbar/0-400Pa/CART</a>	
<a href="#">VM-3</a>	
<a href="#">PMS-920/20</a>	デジタルディスプレイ

商品名	説明
<a href="#">CT/GN1X/2xPt100/A-4/d=6mm/ L=140mm/M18x1.5</a>	温度計
<a href="#">SGE-16 // SGE-16/0...5mH2O/PU/L=5m/SG</a>	
<a href="#">PEM1000 316L</a>	
<a href="#">PCE-28/0-16/PZ/G1/2</a>	圧カトランスミッタ
<a href="#">PCE-28/Exia/-20..10mbar/PD/G1/2</a>	
<a href="#">APC-2000ALW/L // APC-2000ALW/L/SGE-25/0...2.5mH2O/ 0...1300mmH2O/ETFE+PTFE/L=1.5m</a>	
<a href="#">TE-120-517A</a>	
<a href="#">PRE-28 0...0.1 bar</a>	真空圧カスイッチ
<a href="#">APC-2000/ALW/0÷0.25 bar/0-0.25bar/G1/2"</a>	スマート圧カトランスミッター APC-2000ALW