



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Elektrogas

Enapart は常に、顧客に最高の価格と供給のタイミングを提供するよう努めています。弊社は、必ずしも公式の販売代理店または製造業者ではありませんが、OEMとスペアパーツのみを販売しています。表示されているすべての商標および部品番号は、それぞれの所有者に帰属します。

### ブランド商品

商品名	説明
<a href="#">VMR3-2</a>	安全電磁弁
<a href="#">Coil for VRM 0, RP 3/8", 230 VAC</a>	安全電磁弁用コイル
<a href="#">Coil for VML6-2 110 VAC 50/60 HZ, IP 54</a>	
<a href="#">VML1-5</a>	
<a href="#">VML2 - 3/4"</a>	安全電磁弁
<a href="#">VML-3-RP1 - 230 VAC - 50/60 Hz - 360 mbar (stock)</a>	安全selenoidバルブ
<a href="#">GV-VMR1-5.B</a>	安全ソレノイドバルブ
<a href="#">GV-VMR1-2</a>	安全ソレノイドバルブ
<a href="#">VMR12-OTN, 110V</a>	
<a href="#">VMR12OTN</a>	電磁弁
<a href="#">VMR1-5, 1/2", 230V AC</a>	電磁弁
<a href="#">GV-VMR2-5</a>	安全ソレノイドバルブ
<a href="#">VMR35-5</a>	安全電磁弁
<a href="#">VMR 3-5 500 mbar, Rp1, 230V AC</a>	バルブ500ミリバル
<a href="#">ETGV-MS-7/8-110V</a>	スベアスプール
<a href="#">VMR7-2 – DN65</a>	安全電磁弁
<a href="#">VMR0</a>	電磁弁
<a href="#">VMR4.L, 360 mbar, Rp 1 1/2"</a>	安全ソレノイドバルブ
<a href="#">VMR8-3</a>	安全ソレノイドバルブ
<a href="#">VMR35-5, Thread 1 1/4", 500 mbar, 110V</a>	ガスソレノイドバルブ
<a href="#">VMR4-L-5, Thread 1 1/2", 500 mbar, 110V</a>	バルブ
<a href="#">VMR6-L-5, Thread 2", 500 mbar, 110V</a>	バルブ
<a href="#">VMRO</a>	ソレノイドバルブ
<a href="#">VMR 1-2, RP 1/2</a>	ソレノイドバルブ
<a href="#">EVRMNC8A</a>	ガスソレノイドバルブ
<a href="#">VMR8-2</a>	安全ソレノイドバルブ
<a href="#">VMR0-5</a>	安全電磁弁
<a href="#">VFH7</a>	
<a href="#">VMR4-2</a>	バルブ電磁弁
<a href="#">SR8</a>	磁気ドライブ
<a href="#">Set LH- optional</a>	
<a href="#">Set D</a>	
<a href="#">VFH7, DN 65</a>	
<a href="#">VMR0-2.C</a>	ELEKTROGASバルブ
<a href="#">ETGV-MS-0A</a>	
<a href="#">VMR12-OTN, 230V</a>	

商品名	説明
<a href="#">VMR1, 110 V/50/60 Hz, 20 W</a>	電気ガス弁
<a href="#">VMR3, 230 V/50/60 Hz, 35 W</a>	電気ガス弁
<a href="#">VML6-2</a>	バルブ
<a href="#">VMR6-L-5.B</a>	電磁安全弁
<a href="#">VMR 4 (GV-VMR4)</a>	安全ソレノイドバルブ
<a href="#">VML4, RP 1 1/2", 230 VAC 50/60 Hz, 45 W/180 W, 500 mbar</a>	
<a href="#">Coil for valve VMR3-5.B, 110V, 500 mbar</a>	
<a href="#">VMR3-5.B</a>	安全電磁弁
<a href="#">VML8, DN 80, 230 VAC 50/60 Hz, 35 W, 360 mbar</a>	安全電磁弁
<a href="#">VML3 RP 1" (stock)</a>	安全ソレノイドバルブ
<a href="#">VMR3-5</a>	安全ソレノイドバルブ
<a href="#">VMR8-3 (Unsere Artikelnummer: GV-VMR8)</a>	安全ソレノイドバルブ
<a href="#">VMR6-5.K</a>	
<a href="#">GV-VML6-L-5</a>	安全電磁弁
<a href="#">VML35-5</a>	安全電磁弁
<a href="#">VML35.L-Rp 1 1/4", 230 VAC, 50/60Hz, 360 mbar</a>	安全電磁弁
<a href="#">VMR4-5. PR 1 1/2"</a>	安全電磁弁
<a href="#">VMR35-5. PR 1 1/4"</a>	安全電磁弁
<a href="#">VMR6-5</a>	安全ソレノイドバルブ
<a href="#">VMR6 Rp2</a>	電磁弁
<a href="#">GV-VMR0-5</a>	電磁弁
<a href="#">VML8-2</a>	安全電磁弁
<a href="#">VMR4-5, Rp 1 1/2 (IP65)</a>	ソレノイドバルブ
<a href="#">VMR6-L-5</a>	安全電磁弁
<a href="#">Coil for VMR3-5</a>	安全電磁弁用コイル
<a href="#">EVRM-6NA1</a>	安全電磁弁
<a href="#">VMR 2-5 (Art.-Nr.: GV-VMR2-5)</a>	安全ソレノイドバルブ
<a href="#">VRA4-2.N, 200 mbar, RP 1 1/2"</a>	
<a href="#">VMR0-2, 200 mbar, RP 3/8", 24 VAC/DC</a>	安全電磁弁
<a href="#">VMR1 OTN.C, 200 mbar, RP 1/2", 24 VAC/DC</a>	安全電磁弁
<a href="#">VMR01 OTN-2.C, 200 mbar, RP 1/4", 24 VAC/DC</a>	安全電磁弁
<a href="#">VMR9-3</a>	安全電磁弁
<a href="#">VMR95-3</a>	安全電磁弁
<a href="#">VMR2-2.C</a>	安全ソレノイドバルブ
<a href="#">VMR1-5 (220V)</a>	電動バルブ
<a href="#">VMR1P</a>	Electricvalve
<a href="#">VML2-5 - Rp 3/4</a>	コントロールバルブ
<a href="#">VML2-5</a>	安全電磁弁
<a href="#">VML2-2</a>	安全電磁弁
<a href="#">VML3-5</a>	安全電磁弁
<a href="#">GV-VMR3-5.BL</a>	バルブ
<a href="#">Ersatzspule für Sicherheits Magnetventil VMR4-3 ( ETGV-MS-35/6R)</a>	
<a href="#">Dichtungssatz für Sicherheits Magnetventil VMR4-3</a>	
<a href="#">LDM101A.X</a>	リークディテクタ

商品名	説明
<a href="#">VMR4-3 (GV-VMR4-L)</a>	安全ソレノイドバルブ
<a href="#">GV-VMR3-5</a>	安全ソレノイドバルブ
<a href="#">VMR35-2</a>	安全ソレノイドバルブ
<a href="#">VML6-2.B</a>	安全弁
<a href="#">GV-VMR2-60</a>	安全ソレノイドバルブ
<a href="#">VMR3-5 Rp1</a>	
<a href="#">VMR1-5 Rp1</a>	
<a href="#">GV-VML3-60</a>	安全電磁弁
<a href="#">LMV41.MC</a>	リニアコントロールバルブ
<a href="#">ETGV-MS-SR4</a>	スペアスプール
<a href="#">VMR2-5</a>	安全ソレノイドバルブ
<a href="#">ETGV-MS-35/6-ALL for VML35/VMR35</a>	コイル
<a href="#">VML 1-2</a>	安全電磁弁
<a href="#">GV-VMR6-L-5</a>	安全ソレノイドバルブ
<a href="#">VMR6-2</a>	電気ガス電磁弁
<a href="#">Coil for VMR3-5</a>	
<a href="#">VMR6-2 2"</a>	
<a href="#">VMR0-2</a>	空気・ガス用安全制御バルブ
<a href="#">VMR7-2</a>	ソレノイドバルブ
<a href="#">GV-VMR6-L-60</a>	エレクトロガスバルブ
<a href="#">Coil for VMR 6-60</a>	安全ソレノイドバルブコイル
<a href="#">GV-EVRM-6NC912C</a>	バルブ
<a href="#">ETGV-MS-35/6-ALL</a>	スペアスプール
<a href="#">VMR12OTN</a>	安全・制御バルブ
<a href="#">VML7-2</a>	ソレノイドバルブ
<a href="#">VML3-5(230VAC)</a>	
<a href="#">VML3-5 (110 V AC)</a>	電気ガスバルブ
<a href="#">VMR4-5 Rp 1 1/2</a>	電気ガス安全および制御バルブ
<a href="#">VMR4-5</a>	安全電磁弁
<a href="#">VMR6-2 RP2</a>	電気ガス安全および制御バルブ
<a href="#">GV-VMR9</a>	天然ガス電磁弁
<a href="#">GV-VMH9</a>	バルブ
<a href="#">VMR1-5</a>	安全電磁弁
<a href="#">BOV2025AV</a>	磁気コイル
<a href="#">ETGV-MS-35/6-ALL (500 mbar)</a>	スペアスプール
<a href="#">replacement coil for safety solenoid valve EVRMNC9A to EVRMNC912A</a>	
<a href="#">MA-SR8</a>	SR8型バタフライバルブ用磁気ドライブ
<a href="#">DK-VF8</a>	バタフライバルブ
<a href="#">AK-SET-S</a>	VF6をSR4Nに接続するためのSセット
<a href="#">VMR1-2</a>	電気ガスバルブ
<a href="#">GF-FG16A</a>	ガスフィルター
<a href="#">VMR8-60</a>	安全ソレノイドバルブ
<a href="#">GV-VMR4-L-60</a>	エレクトロガスバルブ
<a href="#">GV-VMR1-60</a>	エレクトロガスバルブ

商品名	説明
<a href="#">ETGV-MS-OTN</a>	スペア・スプール
<a href="#">FGS3-6.A</a>	ガスフィルター
<a href="#">LMV3.MC</a>	調整弁
<a href="#">DK-VF93</a>	スロットルバルブ
<a href="#">AK-SET-M</a>	セットする
<a href="#">VMR02OTN</a>	ソレノイドバルブ
<a href="#">VMR1-5 Rp1/2</a>	
<a href="#">VRA7-2</a>	コイル
<a href="#">ETGV-MS-0/1-200</a>	スペアスプール (ダンパーなし)
<a href="#">VMR4-60.T1</a>	
<a href="#">VMR1-2 RP 1/2"</a>	プラグ付き電気接続
<a href="#">VML6-5</a>	安全ソレノイドバルブ
<a href="#">VMR7-3</a>	バルブ
<a href="#">VMM40-2AS00</a>	バルブ
<a href="#">VML7-3</a>	バルブ
<a href="#">LDM4-00A62</a>	気密制御装置
<a href="#">MZ3.6</a>	サーボモーター
<a href="#">ZGV-PT-1K</a>	ポテンショメータ
<a href="#">ETGV-MS-7/8</a>	スペアスプール
<a href="#">GF-FG66A</a>	フィルター
<a href="#">FG8-6.A</a>	ガスフィルター
<a href="#">GV-VMR35-L-5</a>	安全電磁弁
<a href="#">ST4</a>	ソレノイドバルブ
<a href="#">ETGV-MS-0/1-500</a>	スペアスプール
<a href="#">ETGV-MS-35/6-ALL (VMR35-5 - VMR6-5)</a>	スペアスプール
<a href="#">DN65 (EVRM-6NA7)</a>	スペアスプール
<a href="#">DN 80 (EVRM-6NA8)</a>	スペアスプール
<a href="#">DN125 (EVRM-NA93)</a>	スペアスプール
<a href="#">MZ3</a>	サーボモーター
<a href="#">ETGV-MS-35/6-200</a>	安全ソレノイドバルブコイル
<a href="#">EVRM-NC98</a>	安全ソレノイドバルブ
<a href="#">1930.1313</a>	スプール
<a href="#">VMR6-5F.J</a>	安全ソレノイドバルブ
<a href="#">ETGV-MS-2/3-110V</a>	スペアスプール
<a href="#">VMR4-L-2.J</a>	安全ソレノイドバルブ
<a href="#">VML4-L-2.J</a>	安全ソレノイドバルブ
<a href="#">DK-VF6</a>	電気ガスバタフライバルブ
<a href="#">MA-SR4</a>	磁気ドライブ
<a href="#">VML4-5</a>	ソレノイドバルブ
<a href="#">VMR4-5-</a>	
<a href="#">VML3-2</a>	バルブ
<a href="#">GV-VMR3-60</a>	安全ソレノイドバルブ
<a href="#">EVRM-NC7A</a>	バルブ
<a href="#">VMR1-5N.I</a>	安全ソレノイドバルブ
<a href="#">VMR2-2</a>	バルブ

商品名	説明
<a href="#">VMM25-5BF10</a>	マルチセーフティソレノイドバルブ
<a href="#">FG3-6N.A</a>	ガスフィルター
<a href="#">VMH 93.K</a>	安全遮断バルブ
<a href="#">ETGV-MS-35/6-ALL-NL</a>	スペアスプール
<a href="#">ETGV-SC3PSL</a>	透明なふた
<a href="#">MZ5</a>	アナログコントローラー
<a href="#">BOGRC850220</a>	
<a href="#">ETGV-MS-0/1-200-L</a>	
<a href="#">1930.1112</a>	
<a href="#">VMR9-2</a>	ガスバルブコイル
<a href="#">ETGV-MS-2/3-500</a>	安全ソレノイドバルブコイル
<a href="#">ETGV-AMM1</a>	
<a href="#">DR-RAG2</a>	レシオコントローラー
<a href="#">VML2-5.B</a>	安全電磁弁
<a href="#">VMH9</a>	ガス用安全遮断弁
<a href="#">GV-EVRM-6NC4A</a>	安全電磁弁
<a href="#">GF-FG66</a>	電気ガスガスフィルター
<a href="#">ETGF-FSET4-6</a>	
<a href="#">VF6R.SR4N.T1.A.PR</a>	
<a href="#">DK-VF6R</a>	スロットルバルブ
<a href="#">VMM20-5.AS10</a>	処理ガス安全弁
<a href="#">VMR7-3 110V</a>	スペアスプール
<a href="#">VMR4-60</a>	安全ソレノイドバルブ
<a href="#">MA-SR4N</a>	磁気ドライブ
<a href="#">MA-SR8.B</a>	磁気ドライブ
<a href="#">Type VF8 (DK-VF8)</a>	スロットルバルブ
<a href="#">SR4.B</a>	磁気ドライブ
<a href="#">GV-EVRM-NC35A</a>	安全ソレノイドバルブ
<a href="#">VML3-5 Rp1" / 110VAC-50/60Hz</a>	安全ソレノイドバルブ
<a href="#">GV-VML6-L-60</a>	安全ソレノイドバルブ
<a href="#">DR-RAG3 (RAG3)</a>	ガス/空気比コントローラー
<a href="#">DK-VFT6 R</a>	スロットルバルブ
<a href="#">NV6</a>	流量制御用ニードルバルブ
<a href="#">AK-Set-L</a>	接続セットセットL
<a href="#">LD300.A</a>	ガス道路用電気ガス漏れ検知器 (リークテスト)
<a href="#">FG35-6.A</a>	ガスフィルター
<a href="#">VMR35-60</a>	安全ソレノイドバルブ
<a href="#">VML35-60</a>	安全ソレノイドバルブ
<a href="#">MK-LD13-BM</a>	ボルト取付キット (LD3用)
<a href="#">VML6-60</a>	安全ソレノイドバルブ
<a href="#">PSG901.63</a>	ガス圧スイッチ
<a href="#">FG95-6.NA, 6 bar, DN 150</a>	
<a href="#">ETGV-MS-932/952-110</a>	
<a href="#">VMR4-5.J</a>	安全ソレノイドバルブ
<a href="#">GV-VML2-5</a>	安全ソレノイドバルブ

商品名	説明
<a href="#">LDM2</a>	
<a href="#">GV-VMR6-L-5:B</a>	安全ソレノイドバルブ
<a href="#">FG7-2.A</a>	ガスフィルター
<a href="#">PSG901.61</a>	ガス圧スイッチ
<a href="#">PSG901.62</a>	ガス圧スイッチ
<a href="#">LDM4-00 A 63</a>	気密性制御装置
<a href="#">VML8-2.J</a>	安全ソレノイドバルブ
<a href="#">GV-VML7</a>	安全ソレノイドバルブ
<a href="#">ETGF-FSET7-8</a>	ガスフィルター用Oリング付きフィルターセット
<a href="#">VMR9-3 DN100 (GV-VMR9)</a>	安全ソレノイドバルブ
<a href="#">wear parts set for VMR9-3 DN100 (PCS9)</a>	マイクロスイッチ
<a href="#">VMR3-2 RP1</a>	電気接続 (プラグ付き)
<a href="#">VMR2-2 RP 3/4</a>	電気接続 (プラグ付き)
<a href="#">PCS9</a>	クローズポジションのフィードバック用マイクロスイッチ
<a href="#">VML7-3 DN 65</a>	ソレノイドバルブ
<a href="#">CFK2P.A.A</a>	バーナーコントロール
<a href="#">UV4.SH</a>	高性能 UV 火災センサー
<a href="#">Qbeam</a>	USB デバイス
<a href="#">DR-RAG4N2</a>	ガス/空気比調整器
<a href="#">VMR 3-2.L</a>	安全ソレノイドバルブ
<a href="#">coil for VMR02OTN</a>	VMR02OTN バルブ用コイル
<a href="#">VFT3</a>	ガス用スロットルバルブ
<a href="#">VFT3N</a>	
<a href="#">VML6-5F</a>	バルブ
<a href="#">ETGV-MS-35/6-24V (coil for VMR 4-5)</a>	VMR 4-5 ソレノイドバルブコイル
<a href="#">VMR9-3.HF</a>	
<a href="#">ETGV-MS-35/6-24V</a>	スプール
<a href="#">VFH9</a>	
<a href="#">MZ310.B-P1</a>	レードルヒーター用ポテンシオメーター付きサーボモーター
<a href="#">VRM6-60</a>	バルブ
<a href="#">VMM802AS00</a>	バルブ
<a href="#">VML3-5/110VAC-50/60Hz</a>	