



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Finetek

Enapart は常に、顧客に最高の価格と供給のタイミングを提供するよう努めています。弊社は、必ずしも公式の販売代理店または製造業者ではありませんが、OEMとスペアパーツのみを販売しています。表示されているすべての商標および部品番号は、それぞれの所有者に帰属します。

### ブランド商品

| 商品名   | 説明                      |
|---|-------------------------|
| <a href="#">BVP-30S</a>   | エアハンマー (インパクトモデル)       |
| <a href="#">Original model: CSE110EDRS (Order code: SEX10000-AAEAAA803S0100T01)</a> | ロータリーパドルレベルスイッチ         |
| <a href="#">EC1300FX1100</a>  | TRANSMITTER             |
| <a href="#">EFB-1250</a>  | 磁気スイッチ                  |
| <a href="#">EFB-1400 / EFXCM1P-18S4420001</a>                                       | EFシリーズ用磁気スイッチ           |
| <a href="#">PB-1471-T024121</a>   | パネルメーターディスプレイ           |
| <a href="#">p/n: SEX50000-AABAAA803B0100 type: SE110B</a>                           | ロータリーパドルレベルスイッチ         |
| <a href="#">SE255EERF</a>   | ロータリーパドルレベルスイッチ         |
| <a href="#">SE3800BCRI1000</a>  | ロータリーパドルレベルスイッチ         |
| <a href="#">SP200-L-DU-P-0 // SPX10000-AACA807MCB0040</a>                           | スイッチ                    |
| <a href="#">SP201-6-BT-A-2-65</a>   |                         |
| <a href="#">SE3800ECRH3000</a>  | ロータリーパドルレベルスイッチ         |
| <a href="#">BVR-100</a>   | 空気圧ローラーパイプレーター          |
| <a href="#">SE3800DCRG1000</a>  | ロータリーパドルレベルスイッチ         |
| <a href="#">SE3800BCRG3000</a>  | ロータリーパドルレベルスイッチ         |
| <a href="#">FD3601DB15TH</a>  | ミニフロートレベルスイッチ           |
| <a href="#">FDBEM3S220235</a>   | 磁気フロートレベルスイッチ           |
| <a href="#">FDBEM3S210200</a>   | 磁気フロートレベルスイッチ           |
| <a href="#">SE110CEUA0500</a>   |                         |
| <a href="#">PT7620-S11100</a>   | 温度コントローラー               |
| <a href="#">SE3800BCRI0300</a>  | ロータリーパドルレベルスイッチ         |
| <a href="#">FD5001DD05X</a>   |                         |
| <a href="#">EFB-14</a>  | 2パイプファンコイル              |
| <a href="#">SE3800EERF0500</a>  |                         |
| <a href="#">SE3802DCRG3000</a>  |                         |
| <a href="#">SE110BDRA0105</a>   | ロータリーパドルレベルスイッチ         |
| <a href="#">SE3820DCRG1500</a>  | ロータリーパドルレベルスイッチ         |
| <a href="#">SA130BEN0500</a>  | 静電容量式レベルスイッチ            |
| <a href="#">SC28000-DCQ</a>   |                         |
| <a href="#">Model: SE290BERH0500 / SEX40000-CABAAB103H0500</a>                      | ロータリーパドルレベルスイッチ (ミニタイプ) |
| <a href="#">SE280B</a>  | ロータリーパドルレベルスイッチ         |
| <a href="#">AA2030</a>  | エアハンマー                  |
| <a href="#">PT-7620T1010-0</a>  |                         |
| <a href="#">PT7620-S441-00</a>  | PTのtemperatureコントローラ    |
| <a href="#">SE3800ECRG3000</a>  | ロータリーパドルレベルスイッチ         |

| 商品名  | 説明                      |
|--|-------------------------|
| <a href="#">SC281L0DCQ</a>                             | フォークセンサー                |
| <a href="#">BAH-40</a>                                 |                         |
| <a href="#">SE3820DCRG3000</a>                         | ロータリーパドルレベルスイッチ         |
| <a href="#">SE3800DCRG3000</a>                         | ロータリーパドルレベルスイッチ         |
| <a href="#">FF90CLO-6</a>                              |                         |
| <a href="#">SC350C00EU1020XX</a>                       | チューニングフォークレベルスイッチ       |
| <a href="#">PB-1471-T010000 / PBX11400-B6BA100AAAA</a> | マイクロプロセッサ棒グラフ表示パネルメーター  |
| <a href="#">FCH11QD</a>                                |                         |
| <a href="#">SE3810ECRH3000+TB</a>                      | ロータリーパドルレベルスイッチ         |
| <a href="#">SP200-6-BR-P-5</a>                         | 熱分散フロースイッチ              |
| <a href="#">SE250E CRH3000</a>                         | レベルセンサー                 |
| <a href="#">SE3800ACRG3000</a>                         | ロータリーパドルレベルスイッチ         |
| <a href="#">FF20CLO</a>                                | サイドマウントレベルスイッチ          |
| <a href="#">FD3501DE</a>                               | フロートスイッチ                |
| <a href="#">FD7DDRAS120400A</a>                        |                         |
| <a href="#">SE3815ECRI0150</a>                         | ROTARYパドルレベルスイッチ        |
| <a href="#">EFB-1420</a>                               | 磁気リード                   |
| <a href="#">SC2110R6ET0300L</a>                        |                         |
| <a href="#">PT-7620-S111-10</a>                        | 温度コントローラ                |
| <a href="#">SE3815DCRI5000+TA</a>                      | ロータリーパドルレベルスイッチ         |
| <a href="#">EGS152-AF1010-115</a>                      |                         |
| <a href="#">SE3810BCRG3000</a>                         | ロータリーパドルレベルスイッチ         |
| <a href="#">SC24100-DDR+TB</a>                         | スイッチ                    |
| <a href="#">FA-CC05</a>                                | ケーブルフロートレベルセンサー         |
| <a href="#">SB1720</a>                                 | RF静電容量アドミタンスレベルスイッチ     |
| <a href="#">SEX20200-BBEAAA703101505000T02</a>         | ロータリーパドルレベルスイッチ         |
| <a href="#">SE3825DCRI5000</a>                         | ロータリーパドルレベルスイッチ         |
| <a href="#">SB2200</a>                                 |                         |
| <a href="#">SB17110ACU0500</a>                         | RF静電容量アドミタンスレベルスイッチ     |
| <a href="#">SC2110R6DQ0500</a>                         | 振動レベルスイッチ               |
| <a href="#">FDMH56CBQ (SUS316L)</a>                    | ミニフロートレベルスイッチ           |
| <a href="#">FACC10</a>                                 |                         |
| <a href="#">FDMH50CBQ (SUS304)</a>                     | 水平ミニフロートレベルスイッチ         |
| <a href="#">SE814ECRF3000</a>                          |                         |
| <a href="#">SA110A</a>                                 | 静電容量式レベルスイッチ            |
| <a href="#">PT-7620-S101-00</a>                        | 温度調節                    |
| <a href="#">SE3810ECRH5000</a>                         | LED付きロータリーパドルレベルスイッチ    |
| <a href="#">FD7NDRAS140500A</a>                        | フロートレベルスイッチ             |
| <a href="#">FCH21PDD05X</a>                            | ミニフロートレベルスイッチ           |
| <a href="#">SP200-0-BR-P-2</a>                         | フローセンサー SP200 (= SP150) |
| <a href="#">BVK-16</a>                                 | 空気圧バイブレーター              |
| <a href="#">SE110EDTF</a>                              | ロータリーパドルレベルスイッチ         |
| <a href="#">SE3810DCRG3000</a>                         | ロータリーパドルレベルスイッチ。        |
| <a href="#">SD204ARP1+KC</a>                           | 光学式レベルセンサー              |

| 商品名  | 説明                      |
|--|-------------------------|
| <a href="#">SEX20000-AABAAA703I00710300 / SE3800BCRI</a> |                         |
| <a href="#">SE3820BCRG -SEX20000-CABAAA703G00710300</a>  |                         |
| <a href="#">PB-1470-T014020</a>                          | マイクロプロセッサバーグラフ表示パネルメーター |
| <a href="#">SE130A</a>                                   | ロータリーパドル                |
| <a href="#">SE3810CCRG3000</a>                           | ロータリーパドルレベルスイッチ         |
| <a href="#">FDMH60-BU05X</a>                             | フロートスイッチ                |
| <a href="#">Model # SE290BCRF</a>                        | SE29 ロータリーパドルレベルスイッチ    |
| <a href="#">SE130A (L=450-650mm)</a>                     | 回転ベゼル検出器                |
| <a href="#">SE3820BCRG3000</a>                           |                         |
| <a href="#">SC2110R6DU0500(275)</a>                      | 振動式レベルスイッチ              |
| <a href="#">SE3810ECRH3000</a>                           | ロータリーパドルレベルスイッチ         |
| <a href="#">BVP-30C=VP-30C=AC1030C</a>                   | パイプ                     |
| <a href="#">SEB-1191</a>                                 | ロータリーパドルレベルスイッチ         |
| <a href="#">SE110EDUA</a>                                | ロータリーパドルレベルスイッチ         |
| <a href="#">SE3800EERF S/N: EB1-18070068</a>             | ロータリーパドルレベルスイッチ         |
| <a href="#">SP202-0-BR-A-0</a>                           | 熱分散フロースイッチ              |
| <a href="#">SE110ADRE (50x30mm (WxH))</a>                | ロータリーパドルレベルスイッチ         |
| <a href="#">SE110ADRE (132x100mm(WxH))</a>               | ロータリーパドルレベルスイッチ         |
| <a href="#">FD3001DE</a>                                 | ミニフロートレベルスイッチ           |
| <a href="#">SE3810CCRG2000</a>                           | ロータリーパドルレベルスイッチ         |
| <a href="#">SP200-0-BU-P-2</a>                           | コンパクトモデル                |
| <a href="#">SP202-0-2R-A-0-0050+TA</a>                   | こんにちはテンポとエクステンションモデル    |
| <a href="#">SE111B</a>                                   | ブレードローターレベルセンサー         |
| <a href="#">SC24160-DDR</a>                              |                         |
| <a href="#">SE3810ECRH3000+TA</a>                        | ロータリーパドルレベルスイッチ         |
| <a href="#">SC1400R0DU</a>                               | フォークレベルスイッチのチューニング      |
| <a href="#">BVP-40C</a>                                  | 空気圧ピストンパイプレーター          |
| <a href="#">SE110AEUA</a>                                | ロータリーパドルレベルスイッチ         |
| <a href="#">FF90CLO</a>                                  | サイドマウントフロートスイッチ         |
| <a href="#">SE3810ACRG3000</a>                           | LED付きロータリーパドルレベルスイッチ    |
| <a href="#">SE3810ECRG3000</a>                           | ロータリーパドルレベルスイッチ         |
| <a href="#">SE3820BERI</a>                               |                         |
| <a href="#">SE110EDUF</a>                                | ロータリーパドルレベルスイッチ         |
| <a href="#">PB-1471-T016000</a>                          |                         |
| <a href="#">FDMH60-BU</a>                                |                         |
| <a href="#">SE3800BCRH</a>                               |                         |
| <a href="#">FCH51PPD</a>                                 | ミニフロートレベルスイッチ           |
| <a href="#">FDMH56-BU</a>                                | ミニフロートレベルスイッチ           |
| <a href="#">SC24160T-DDQ+TA</a>                          | 音叉レベルスイッチ               |
| <a href="#">EFB-1300</a>                                 | 磁気スイッチ                  |
| <a href="#">SE110EDRA0100</a>                            | ロータリーパドルレベルスイッチ         |
| <a href="#">SE3800DCRH5000</a>                           | ロータリーパドルレベルスイッチ         |
| <a href="#">EFB-1420S</a>                                | 磁気スイッチ                  |
| <a href="#">FAPW-03</a>                                  | ケーブルフロートレベルスイッチ         |

| 商品名   | 説明                   |
|---|----------------------|
| <a href="#">FFX10000-A1HACB107CMA0290</a>                             | サイドマウントフロートスイッチ      |
| <a href="#">SE3820BCRI</a>  |                      |
| <a href="#">SP202-0-2U-A-2-0050+TA</a>                                | 熱分散                  |
| <a href="#">SF1710</a>  | パレットフローコントローラ        |
| <a href="#">SE3800EERF</a>  | ロータリーパドルレベルスイッチ      |
| <a href="#">BAH-30</a>  |                      |
| <a href="#">FDBEM3S210500</a>   | 磁気フロートレベルスイッチ        |
| <a href="#">SF1800</a>  | パドルフロースイッチ           |
| <a href="#">FDM30000-75MBVGC231050</a>                                | スイッチ                 |
| <a href="#">SD204ARP1</a>   | 光学式レベルスイッチ/センサー      |
| <a href="#">FF10DFQ</a>   |                      |
| <a href="#">FG CN 40</a>  | 液体レベルトランスミッタ         |
| <a href="#">SE3820ECRG</a>  |                      |
| <a href="#">SE3815DCRI0150/5000</a>                                   | ロータリーパドルレベルスイッチ      |
| <a href="#">SP201-0-BU-A-2-0050</a>                                   | 熱分散フロースイッチ           |
| <a href="#">SAX10000-00AEAAA801RMA330150</a>                          | 静電容量プローブ             |
| <a href="#">SE3810ECRH3000S</a>                                       | ロータリーパドルレベルスイッチ      |
| <a href="#">SE3810CCRG5000</a>  | LED付きロータリーパドルレベルスイッチ |
| <a href="#">FF96CLO1</a>  | サイドマウントレベルスイッチ       |
| <a href="#">SEX20000-AACAAA703I00710300</a>                           | ロータリーパドルレベルスイッチ      |
| <a href="#">SC1410R0DV0500</a>  | チューニングフォークレベルスイッチ    |
| <a href="#">SP202-0-BT-A-5</a>  | 熱分散フロースイッチ           |
| <a href="#">SE110EDRS+TA</a>  | ロータリーパドルレベルスイッチ      |
| <a href="#">FF90GLO</a>   | サイドマウントフロートスイッチ      |
| <a href="#">SP202-0-2U-A-0+TA</a>                                     | 熱分散フロースイッチ           |
| <a href="#">SPX10200-BACA207MAC0050T02</a>                            | 熱分散フロースイッチ           |
| <a href="#">FDM10000-06MCBA501000000</a>                              | ミニフロートレベルスイッチ        |
| <a href="#">SE141BGMB0300</a>   | ロータリーパドルレベルスイッチ      |
| <a href="#">P/N: SE3800DCRG1000 Type: SEX20000-AADAAA703G00711000</a> |                      |
| <a href="#">Model: SA190B0DUK</a>                                     | キャパシタンスレベルスイッチ       |
| <a href="#">SA371DDQ0500</a>  | キャパシタンスレベルスイッチ       |
| <a href="#">P/N: SEX40000-CABAAA703I0300 Type: SE290BCRI</a>          | ロータリーパドルレベルスイッチ      |
| <a href="#">EFX10000-B7CAKA742A501A501MB0360M4A</a>                   | バイパスレベルインジケータ        |
| <a href="#">FDMH60-BQ</a>   | ミニフロートレベルスイッチ        |
| <a href="#">SE120EDRF1000</a>   | ロータリーパドルレベルスイッチ      |
| <a href="#">SC2100R0DQ</a>  |                      |
| <a href="#">SAX10200-BEACA807RMA130500</a>                            | キャパシタンスレベルスイッチ       |
| <a href="#">SAX10200-BEACA807RMA130300</a>                            | 容量レベルスイッチ            |
| <a href="#">FG7DNEVBS31000L</a>                                       | 磁気フロートレベル送信機         |
| <a href="#">EFXCM1P-18S4420001</a>                                    | センサー                 |
| <a href="#">EPR13EDA00APPC</a>  | 流量計                  |
| <a href="#">EPR13FDA00APPC</a>  | 流量計                  |
| <a href="#">SEX20000-AAEAAB103S00710300T01</a>                        |                      |
| <a href="#">SE110EDRS-105-SAT</a>                                     | パドルレベルスイッチ           |
| <a href="#">p/n: BVP10000-0140 type: BVP-40S</a>                      | 空気圧ピストンバイブレーター       |

| 商品名  | 説明                      |
|--|-------------------------|
| <a href="#">p/n: BVP10000-0130 type: BVP-30S</a>                               | 空気圧ピストンパイプレーター          |
| <a href="#">FCV51PDBS</a>  |                         |
| <a href="#">p/n: SP220-0-BR-A-2 type: SPX10100-AAAA503MAC0031</a>              | 熱分散フロースイッチ              |
| <a href="#">p/n: PC312-2101421001 type: 26-0504-10M</a>                        | ケーブル                    |
| <a href="#">PM-1430-T010000 / PMX11400-E2BA100AAAA</a>                         | マイクロプロセッサディジット表示パネルメーター |
| <a href="#">SEX20000-AAEAAA703G00711000</a>                                    | ロータリーパドルレベルスイッチ         |
| <a href="#">FG7BNES4S30500</a>   | 磁気フロートレベルトランスミッター       |
| <a href="#">FCH31PDD / FCM10000-H3180DD290003</a>                              | ミニフロートレベルスイッチ           |
| <a href="#">FDX10000-AEACB2071FMAS11B0580UN / FDEFU1S111000C (580)</a>         | 磁気フロートレベルスイッチ           |
| <a href="#">EFB-1350+TA</a>  | EFX 磁気スイッチ              |
| <a href="#">EPD10000-A100A42MA37MCAAFMA00</a>                                  | EPD 電磁流量計               |
| <a href="#">Type: SE110EDRS, Order code: SEX50000-AAEAAA803A0100</a>           | ロータリーパドルレベルスイッチ         |
| <a href="#">Type: SE110EDRA, Order code: SEX50000-AAEAAA803B0100</a>           | ロータリーパドルレベルスイッチ         |
| <a href="#">SPX10100-AAAA503MAC0031</a>  | 熱分散フロースイッチ              |
| <a href="#">SPX10100-AAAA503MAB0031</a>  | 熱分散フロースイッチ              |
| <a href="#">EPD10000-A150D58MD21MCAAFMA00</a>                                  | EPD 電磁流量計               |
| <a href="#">SB2286BEU0580 / SBX10800-CBACB107MB320580</a>                      | キャパシタンス_アドミタンスレベルスイッチ   |
| <a href="#">SE3820DCRG1000 // SEX20000-CADAAA703G00711000</a>                  | ロータリーパドルレベルスイッチ         |
| <a href="#">SEX50000-AABABA805B0100</a>  | ロータリーパドルレベルスイッチ         |
| <a href="#">SE110BERA0500 / SEX50000-AABAAB103B0100</a>                        | ロータリーパドルレベルスイッチ         |
| <a href="#">SPX10000-AAAA503MAC0031</a>  |                         |
| <a href="#">SE3802DCRGS3000</a>  | ロータリーパドルレベルスイッチ         |
| <a href="#">FF70CEM / FFX1001C-A1MANB148CMA0000</a>                            | サイドマウントフロートスイッチ         |
| <a href="#">FF70CEU / FFX1001C-A1MACB107CMA0000</a>                            | サイドマウントフロートスイッチ         |
| <a href="#">SE3800ECRH3000 / SEX20000-AAEAAA703H00713000</a>                   | ロータリーパドルレベルスイッチ         |
| <a href="#">FF10CEM / FFX10000-A1HAKB140CMA0000</a>                            | サイドマウントフロートスイッチ         |
| <a href="#">SC28100-DCR</a>  | チューニングフォークレベルスイッチ       |
| <a href="#">Model: SE110B / SEX50000-AABAAA803B0100</a>                        | ロータリーパドルレベルスイッチ         |
| <a href="#">SE141BERS0500+TA</a>   | ロータリーパドルレベルスイッチ         |
| <a href="#">FCM100 00-V 2 181 D D 230 002</a>                                  | FineTek ミニフロートレベルスイッチ   |
| <a href="#">FCM100 00-V 2 181 D E 230 002</a>                                  | FineTek ミニフロートレベルスイッチ   |
| <a href="#">EG6022BQS4-00A0AE10</a>  | EGX 磁歪式レベルトランスミッター      |
| <a href="#">code SEX20000-CADAAA703G00713000 / type SE3820DCRG3000</a>         | ロータリーパドルレベルスイッチ         |
| <a href="#">SE3800ECTI</a>   | レベルセンサー                 |
| <a href="#">FDE3MAS11300C (250) / FDX10000-AEAKA9401FMBS11A0250UN</a>          | 磁気フロートレベルスイッチ           |
| <a href="#">FDM10000-05MCBA507000000</a>                                       | ミニフロートレベルスイッチ           |
| <a href="#">FC H41PDD</a>  | フロートレベルインジケーター          |
| <a href="#">FC V11QDA</a>  | フロートレベルインジケーター          |
| <a href="#">FC H21PDD03P</a>   | フロートレベルインジケーター          |
| <a href="#">SC24P00-DDR+TB / SCX20000-ABPAAA803MAD0130T01</a>                  | チューニングフォークレベルスイッチ       |
| <a href="#">PB-1471-S014000</a>  |                         |
| <a href="#">BVK10000-10</a>  |                         |
| <a href="#">Order Code# SEX20000-CADAAA703G00713000, Model: SE3820DCRG3000</a> |                         |

| 商品名  | 説明                    |
|--|-----------------------|
| <a href="#">EC1510-0X6G-BR-D-5</a>                                 | 圧カレベルトランスミッタ          |
| <a href="#">SE3800ECRF</a>   | ロータリーパドルレベルスイッチ       |
| <a href="#">FF10CGM</a>  | サイドマウント用フロートスイッチ IP65 |
| <a href="#">FF10CLO.SA</a>   | サイドマウントフロートスイッチ       |
| <a href="#">SE110EDRA0095</a>                                      | ロータリーパドルレベルスイッチ       |
| <a href="#">SE110BDTF</a>  | ロータリーパドルレベルスイッチ       |
| <a href="#">FDX1001C-ANASE1571GMBS21B0120UN</a>                    | スイッチ、レベル              |
| <a href="#">FFX10200-A4HASE357DMA0250</a>                          | スイッチ                  |
| <a href="#">FCV21QDA</a>   | ミニフロートレベルスイッチ         |
| <a href="#">SFX10000-A1EAAA801MBX</a>                              |                       |
| <a href="#">FF10CEQ</a>  | サイドマウントフロートスイッチ       |
| <a href="#">SEX20000-BAAAAA803G00783000T01</a>                     | ロータリーパドルレベルスイッチ       |
| <a href="#">SFX10000-A1EAAA801MAX</a>                              |                       |
| <a href="#">SP210-0-BU-C-2</a>                                     | フロースイッチ               |
| <a href="#">PC312-2101422M01 2m</a>                                | M12 ケーブルコネクタ          |
| <a href="#">PC312-2101425M01 5m</a>                                | ケーブル                  |
| <a href="#">PC312-2101425M01 10m</a>                               | ケーブル                  |
| <a href="#">SE3800CCRI</a>   | ロータリーパドルレベルスイッチ       |
| <a href="#">SP202-0-BT-A-5-0050</a>                                |                       |
| <a href="#">EFB-1400 / EFXBM1P-18S4420001</a>                      | 磁気スイッチ                |
| <a href="#">FF62DFM</a>  | サイドマウントフロートスイッチ       |
| <a href="#">SE3810ECRH3000+TB / EB1-22010486</a>                   | ロータリーパドルレベルスイッチ       |
| <a href="#">Type : FF10HLOS-6, Code: FFX10000-A1HAZ0000FMB0180</a> | センサー                  |
| <a href="#">EPD10000-A100A42MA21MCAAFMA00</a>                      | EPD 電磁流量計             |
| <a href="#">SE3800EERF / SEX20000-AAEAAAB103S00710300T01</a>       | ロータリーパドルレベルスイッチ       |
| <a href="#">SC2100R6DQ</a>   | チューニングフォークレベルスイッチ     |
| <a href="#">SE290B CRI</a>   | ロータリーパドルレベルスイッチ       |
| <a href="#">SE110B / SEX50000-AABAAA803B0100</a>                   | ロータリーパドルレベルスイッチ       |
| <a href="#">EFB-1430</a>   | スペアパーツ磁気スイッチ          |
| <a href="#">SA120BDT0250</a>                                       | キャパシタンスレベルスイッチ        |
| <a href="#">SEX50000-ACEBCB439H1000</a>                            |                       |
| <a href="#">SEX50000-ABEAAAB103H0250</a>                           |                       |
| <a href="#">EFB-1400-1 / EFXAM1P-18S4420002</a>                    | 磁気スイッチ                |
| <a href="#">SE3810CCRH3000S</a>                                    |                       |
| <a href="#">RP80-SEB-1191</a>                                      |                       |
| <a href="#">SE3810ACRG5000</a>                                     | ロータリーパドルレベルスイッチ       |
| <a href="#">FFX10000-A1HAAB101CMA0000</a>                          | サイドマウントフロートスイッチ       |
| <a href="#">FDMH50-SS03TH+TC</a>                                   | ミニフロートレベルスイッチ         |
| <a href="#">BAH10000-30A</a>                                       | エアハンマー                |
| <a href="#">BVP10000-0060</a>                                      | 空気圧バイブレーター            |
| <a href="#">SEX20000-BAEAAA703A00713000T02</a>                     | ロータリーパドルレベルスイッチ       |
| <a href="#">SE110EERF0300</a>                                      | ロータリーパドルレベルスイッチ       |
| <a href="#">Order code: SAX10000-BDAAA801RMA330250</a>             |                       |
| <a href="#">SEX2007D-AADAAA703G00711000</a>                        |                       |
| <a href="#">SEX20000-AAEAAA703G00713000</a>                        | ロータリーパドルレベルスイッチ       |

| 商品名  | 説明                     |
|--|------------------------|
| <a href="#">SE110EDTF 1 1/2</a>                                | ロータリーパドルレベルスイッチ        |
| <a href="#">FCV11QFD</a>                                       | ミニフロートレベルスイッチ          |
| <a href="#">SC1741R0EU0300</a>                                 | フォークレベルスイッチのチューニング     |
| <a href="#">EBX10200-B1AKB24214A1638</a>                       |                        |
| <a href="#">SE3810ACRG3000 - SEX20000-BAAAAA703G00713000</a>   | LED付きロータリーパドルレベルスイッチ   |
| <a href="#">SAX10000-AEAAA801RMA330150</a>                     | キャパシタンスレベルスイッチ         |
| <a href="#">SEX50000-ACEBCB439B1000</a>                        |                        |
| <a href="#">SEX50000-ACEBCB439B0630</a>                        |                        |
| <a href="#">SEX50000-ACEBCB439B1200</a>                        |                        |
| <a href="#">EFXBM1P-18S4420001</a>                             |                        |
| <a href="#">SE120EFTS0250</a>                                  | パドル付きレベルゲージ            |
| <a href="#">FDMH56CBU</a>                                      | ミニフロートレベルスイッチ          |
| <a href="#">RF-MH56ABT</a>                                     |                        |
| <a href="#">PC312-2101421501 15m</a>                           |                        |
| <a href="#">SE120EFTA0500</a>                                  | ロータリーパドルレベルスイッチ        |
| <a href="#">FACC-10M</a>                                       |                        |
| <a href="#">PM-1430-S014000</a>                                | パネルメーター                |
| <a href="#">SE110EETF</a>                                      | ロータリーパドルレベルスイッチ        |
| <a href="#">SE111BGMA0100</a>                                  | ロータリーパドルレベルスイッチ        |
| <a href="#">EF311B1H1I3-05T</a>                                | バイパスレベルトランスミッタ         |
| <a href="#">SE140A3UF</a>                                      | ロータリーパドルレベルスイッチ        |
| <a href="#">SE110EDR (Order Code# SEX50000-AAEAAA803A0100)</a> | ロータリーパドルレベルスイッチ        |
| <a href="#">FCH51PDD</a>                                       |                        |
| <a href="#">BVP10000-0040</a>                                  |                        |
| <a href="#">SE110B</a>   |                        |
| <a href="#">SA150BER1000</a>                                   | キャパシタンスレベルスイッチ         |
| <a href="#">SE130AGMA1000</a>                                  | ロータリーパドルレベルスイッチ        |
| <a href="#">SE110BDRF0195</a>                                  |                        |
| <a href="#">SEX50000-AAEACA807G0100</a>                        |                        |
| <a href="#">SE381OECRH3000</a>                                 |                        |
| <a href="#">FDBDUAS110300C-2+TA</a>                            | レベルスイッチ                |
| <a href="#">SEX50000-AABAAA803G0195T01</a>                     |                        |
| <a href="#">EFB-1420S / EFXBM1P-18S4130001</a>                 | 磁気スイッチ                 |
| <a href="#">SE3800ECRG</a>                                     | ロータリーパドルレベルスイッチ        |
| <a href="#">SP200-0-BR-P-0</a>                                 |                        |
| <a href="#">FCM 100 00 V 5 180 D 210</a>                       |                        |
| <a href="#">SAX20000-AAACA807A190163 / SA190B0DUK</a>          | FineTek キャパシタンスレベルスイッチ |
| <a href="#">SAX10200-BDAAA801RMA130388</a>                     | キャパシタンスレベルスイッチ         |
| <a href="#">FDMH50CBU</a>                                      |                        |
| <a href="#">FDMH56CBS / FDM10000-05MCBA591000000T01</a>        |                        |
| <a href="#">SEX40000-CABAAA703I0300</a>                        | センサー                   |