



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Kissling

Enapart は常に、顧客に最高の価格と供給のタイミングを提供するよう努めています。弊社は、必ずしも公式の販売代理店または製造業者ではありませんが、OEMとスペアパーツのみを販売しています。表示されているすべての商標および部品番号は、それぞれの所有者に帰属します。

ブランド商品

商品名	説明
06-63-420	インパクトスイッチ
07.2.2.17 933	トグルスイッチ
00678722	トグルスイッチ
08-1-1-14	トグルスイッチ
08-1-1-15 A	トグルスイッチ
08-1-1-17 E	Switch
08-2-1-20	トグルスイッチ
24.34.02.902	緊急停止スイッチ
26.02.14	Kisslingパワーリレー、
26.56.78	リレー
26-70-04	パワーリレー
29.311.12.912	リレー
29.311.11	リレー
29-311-12	リレー
29.313.12.927 / K1060688	
30.313.11.921 OEM	relay
30.313.12	Relay
30.313.12.EC01 , 01120618	リレー
30.314.12.905	リレー
54.808.101 R 53	バウンダリスイッチ
65.F16.701D.DU M	
68.V16.108D1 L-14.XBGP.4	
PS1 101 301 911	スイッチ
DW 025 (300.800.063)	
G13.01.1206	リミットスイッチ
G 13.01.1230	スイッチ
L-12 XBGP.4	センサー
MND1 023 165	マイクロスイッチMND1 023 125
PR8 031 302 901	マイクロスイッチ
MZW1 741 150 / K1040869	スイッチ
PB1-011-304	(マイクロスイッチ)
MODEL PB1 311 302	リミットスイッチ
PB1 351 301	マイクロスイッチ
PS1 011 204	スイッチ
PS1 941 301	マイクロスイッチ
PS 181 310	マイクロスイッチ

商品名	説明
24.34.03	セーフティスイッチ
54.808.912-M	
MZW1 191 050	マイクロスイッチ
PS1 081 207 Mikroschalter	マイクロスイッチ
07.4.1.15 B 901	トグルスイッチ
G13-01-1160	ボーダータスタート
54.808.101 K	リミットスイッチ
54-808-702 D-939-M - K1050471	行制限センサー
K1001369	マイクロスイッチ
26.56.75.911 OEM	リレー
PB1 181 310	
2979900134	電源リレー
29.211.12 A, 2979900	
Relais 29.311.12.952	リレー
29-311-12-956	リレー
54810-101 K 60-M	ポジションスイッチ
26.57.72	パワーリレー
65.F16.101 K-M	リミットスイッチ
PB1 011 304 905	マイクロスイッチ
65.F16.701 R 72 906-M / K1124890	制限スイッチ
26.50.00	デュアルコイルリレー
26.08.08	
GWU-K15-M	リミットスイッチ
35.521.100 R	バッテリー断路器
08.4.1.13 Type:K1002956	トグルスイッチ 08-4-1-13
08-0-0-01	セキュリティフラップ
L-14.XBGP.4	電子制御INSERTS
29-311-12-915	リレー
26-56-08	リレー
29-511-12	産業用リレー
29.011.12	
29.111.12	ルレ
26.05.61 (01013887)	RELAY SERIES 26 500A 24V
30.314.12	
29.321.11	(#01021362)
PS1 351 301	リレー
GWN2K13-B	リミットスイッチ
ESC-603 3E-n	
26.56.38.906	リレー
65 B 12,105D-M	スイッチ
MPRKV-S01-02	マイクロスイッチ
MND1 033 095	マイクロスイッチ
01123577	
MZT1.361.209.904	
MN81 061 204	コンタクタ

商品名	説明
26.56.07.905	ルレ
26.56.38.912	リレー
01153799	リレー
26-70-04-900	リレー
L-19 0984 2	電子スイッチ挿入
29-313-12	リレー
65.B12.708 R 965 (02015976)	DINシリーズリミットスイッチ
65.B16.108 R M (01051183)	DINシリーズリミットスイッチ
65.08 R 16 (02015317)	EXCHANGE BLOCKS
48U120Z040	
26.71.01	パワーリレー
MZX1 361 309 904	マイクロ
35-524-220-S	バッテリー切断スイッチ
26.56.32	リレー
07-2-2-17	トグルスイッチ
ES-2012-T111	緊急停止スイッチ
30.313.11	双安定リレー
30.314.12(20 pcs.)	ルレ
08.1.1.17E 950	
08-2-1-14	Switch
08.2.1.16M	
30.313.12.901	リレー
54.810.01 K 60-M	
07.1.2.17.934	
07.1.2.10 934	スイッチ
30.314.12(50 pcs.)	双安定リレー
L-02.XLMP.2 old PN, new PN L-02.XBBP.2	
L-02.XBBP.2	電子スイッチングインサート
PB1 031 304	マイクロスイッチ
PS1 081 306	スイッチ
PB1 011 302	マイクロ
G13.01.1183	LIMIT
26.60.75	リレー
PB 101 308	
Cod. 26.72.21	リレー
Cod. 26.28.28	
29.211.02	
29.221.12	リレー
07.1.2.16.934	
26.56.38.912, 01132047	
35.200.014	レバー
PS1 011 204 905	マイクロスイッチ
DS-211-BL2 913	ロータリースイッチ
L-10.ULGP-4	電子制御INSERTS
PS8 031 202	

商品名	説明
MZX1 301 304 981	マイクロスイッチ
65.F16.101 R-M	リミットスイッチ
9-311-04B	リレー
35-521-100-S-A2	
L408.2116.25	スイッチ、電子スイッチオープナー10 M CABLE
24.34.02.A	安全スイッチ
PS1 351 302	マイクロ
30.313.12 / K1006083	リレー
65.F16.701 K72-M	リミットスイッチ
L497.XLFP.4 KM3.5	電子リミットスイッチ
DW045	スイッチ
PB1 101 302	マイクロスイッチ
PS1 081 301	圧力スイッチ
MND1 023 125	マイクロスイッチ
26.08.78 (01013578)	シリーズ 26 リレー
65.F16.101 D 45-M	リミットスイッチ
AL171877 oem	トグル/ロッカースイッチ
MND1 141 200	
MND1 021 150	マイクロスイッチ
29-111-12A / Type: 29-111-12A	リレー
29.211.12A 200A	
MND1 021 250	
08.0.0.03	
26.08.28	リレー
MND1 142 050 923	マイクロスイッチ
Batterietrennschalter 35.210.041 S 902	バッテリー切断スイッチ
29.311.12.935	リレー
K1129539	双安定リレー
54.808.103 K 935	シリーズリミットスイッチ
ESC 603-3E-M	リミットスイッチ
29-314-12-900	リレー
85.220.S.270	リレー
MZX1 361 309 904 (ETL-Nr.: 2979900)	ETL-NR : 2979900
26.05.21	リレー
MZT1 361 209	マイクロスイッチ
68.V16.110 D1 L-14.XBGP.4	Elektr.-RGT
G 13.01.1120	リミットスイッチ
31.311.11 j	リレー
ES-2003-T111	緊急停止スイッチ
54.810.101 K 923-M	スイッチ
08.2.1.15 A	トグルスイッチ
01168892 / MZX1 361 309 904	マイクロスイッチ
54.808.101 D (2979900001)	
MZX1 021 304	マイクロスイッチ
29.331.12.908	リレー

商品名	説明
DS-211-GN2	ロータリースイッチ
DW 025 , 2979900012	。
TS-213-RT12 040	プッシュボタン
TS-213-GN12 040	プッシュボタン
ES-3003-T311-025	
01156082	シンボリックフォイル ES
PB1 651 301 904	
MZD1 021 304	マイクロスイッチ
DW 025	Windfahnenrelais
26.55.72.906	リレー
26.72.01.900	リレー
29.011.12.913	リレー
PS 011 304 #K1122716	スイッチ
08.4.1.13G	トグル
26.56.33	リレー
26.60.05	ルレ
30.313.02.907	リレーバイステーブル
26.55.75	リレー
29.311.11AB	
ECV 600-1-300-M	リミットスイッチ
65.05 R12	交換ブロック
8-2-1-13 D 933	トグルスイッチ
54.808.702 D 936-M	スイッチ
29.411.12	リレー
PS1 031 304 , 2979900058	マイクロスイッチ
MZX1 021 305	マイクロスイッチ
PS1 361 309	マイクロスイッチ
MZW1 793 100 900	マイクロスイッチ
5930-12-176-3873	切り替えスイッチ
G13-01-1161	リミットスイッチ
54.810.101 K-M	
26.60.04	リレー (100A)
28.311.99 900	リレー
26.08.07	リレー
26.08.01	リレー
MZX1 021 105	マイクロスイッチ
MZT1 023 305	マイクロスイッチ
29.315.12.932	リレー
PB1 021 302	マイクロスイッチ
35.524.100 R	バッテリーブレーカー
G13.01.1094	リミットスイッチ
G13.01.1555	リミットスイッチ
44.03.003	ボタンスイッチ
RGT 54.808.702 D-936-M	
08.2.2.13	トグルスイッチ

商品名	説明
65.F16.101 D	リミットスイッチ
07.2.2.17 902	トグル
31.313.12.S	リレー
EBC 602-9 E-904-M	リミットスイッチ
PS1 121 302 909	マイクロスイッチ
PB1 081 302	マイクロスイッチ
PN8 031 211 914	マイクロスイッチ
26.60.01	リレー
29.013.12.906	リレー
30.313.12.EC01	電子機器付きリレー
35.411.100R	バッテリーカットオフスイッチ
07.2.1.13.920	トグル
30.314.12.913	リレー
08-1-1-13	トグルスイッチ
MZX1 021 302	マイクロスイッチ
35-202	バッテリー回路ブレーカー
35.224.001 R 900	バット。-シッタースイッチ
26.70.04 (qty. 6 pcs)	
26.70.04 (qty. 25 pcs)	
07.2.3.99 900	鮮やかに
DS-111-BL2 913	
29.511.11 A	
MZW1 122 088 913	マイクロスイッチ
85.121.X.1200	
G13-01-1809	リミットスイッチ
MZX1 361 306 961	マイクロスイッチ
LD08.XLBP.2-30	PU 誘導型近接スイッチ
29.212.12	リレー
ESC 600-1E-M	スイッチ
PB1 351 302	マイクロスイッチ
DW 040	
29.311.12A	リレー
L430.XLGP.15	近接スイッチ
08-2-1-13	トグルスイッチ
08-1-1-17	トグルスイッチ
PS1 081 203	マイクロスイッチ
26.73.24	リレー
PJ1-081-203	
26.06.01	リレー
08.4.1.27	
08.0.0.02	
TS-211-GN 32	
TS-211-RT 62	
MND1 021 300	
MZW1 741 150 902 (K1040936)	

商品名	説明
29.111.12A	リレー
29.021.12	リレー
07.1.2.17.934 #K1014077	トグルスイッチ
08-80-016 #K1121621	ゴム製グロメット
57.B12.203 D - 905 - M	
60.311.12	リレー (HVR)
07.1.2.15.934	トグルスイッチ
54.810.101 R	リミットスイッチ
29.331.12	
MZT1 361 305	切り替える
00711319	
35.413.141.R	パワースイッチ
PS8 031 307	
26.56.52	アングル接続
31-311-12-S-P-A	リレー
26-05-01	リレー
L-10.UJGP4 (K1002698)	電子スイッチングインサート
PS1 181 310	マイクロスイッチ
31-311-11-S	パワーリレー
08-4-1-13 D	トグルスイッチ
09.1.1.10	トグルスイッチ
5945-12-401-0644	リレー
29.211.12	リレー
PB1 081 301 926	スイッチ
PB1 121 302	スイッチ
PN7 031 211	スイッチ
EBC 602 - 9 E-M	スイッチ
G13-01-1812	リミットスイッチ
26.05.71	リレー
08.2.1.17	スイッチ
EBC 602 - 9 E-M #K1050574	スイッチ
EBC 602 - 9 E-M (ETL-Nr.: 2979900)	スイッチ
LA12.2120.4	スイッチ
26.02.14 (K1009319)	リレー
26.06.03	リレー
26.08.21	リレー
26.06.56	リレー
LD08-XLBP-2-30 PU	スイッチ
07.1.3.17.934	トグルスイッチ
07.2.2.15.935	トグルスイッチ
MZD1 321 056 908	マイクロスイッチ
30.314.12.913 / K1060691	リレー
LA08.XLBP.1 30LAPU	
30.313.11 EC10-907	リレー
54.808.101 D	リミットスイッチ

商品名	説明
PS1 031 305	マイクロスイッチ
PS1 361 301	マイクロスイッチ
24.34.02 /K1008489	緊急電源スイッチ
07-2-2-13	トグルスイッチ
29.331.12.933	リレー
24.01.00.904 #K1070300	プッシュボタンスイッチ
30.313.11 #K1008000	パワーリレー
29.011.12.918	パワーリレー
08-2-1-13 D	トグルスイッチ
26.56.06 Type:K1008805	
65.B16.102 D DU-M	シリーズリミットスイッチ
08.2.1.15 A940	
08.2.1.11	
08.2.1.17E	
MZX1 021 302 961	マイクロスイッチ
29.311.01	リレー
MZX1 021 309 904	マイクロスイッチ
26.56.03.904	リレー
MZX1 023 408 974	
44-02-024 904	ブランジャースイッチ
35.521.140.R	バット・セパレーティング・スイッチ
07.4.1.23 E 901	ギアスイッチ
29.511.02	ルレ
26-55-710	リレー
29.114.12	リレー
35-524-231-R-901	バッテリー断路器
35-524-231-S-900	バッテリー断路器
08-1-1-13 D	トグルスイッチ
EBC 602-9E-905-M	スイッチ
LD 090.110.12VI	シールリング
26-57-01	パワーリレー
26.08.50	消火ダイオード
26.55.21.903	リレー
Type 29-511-12	パワーリレー
35-513-101-R	バッテリー断路器
7-2-3-25 909	トグルスイッチ
26.56.22	リレー
26.56.238	リレー
08.1.2.17.933	
08.1.2.13.F.932	切り替える
24-63-029	保護キャップ
29.321.11.913	
29.312.12	
26.57.710	
35.210.041.S #K1151411	バッテリー断路器

商品名	説明
MZT1 361 302 904	
29.014.12.919	リレー
29.411.12A / K1149129	リレー
24-11-00	緊急ドライブスイッチ
30-311-12 / K1060041	
MZX1 021202904	マイクロスイッチ
26.06.11 / K1013796	リレー
35-411-151-R (K1143304)	バッテリー断路器
08-2-1-15 E	トグルスイッチ
30-314-12-908	リレー
G13-01-1190	リミットスイッチ
29-013-12	リレー
35-225-120-R (K1153136)	バッテリー断路器
07-1-2-13	トグルスイッチ
29-212-12-A-946	
24-34-02	緊急電源スイッチ
G13-01-1365	
31-311-12-S (K1136757)	リレー
L408-2118-25	
29-012-12-905	
MZX1 361 309 030 (K1042182)	マイクロスイッチ
EBC 111-1E-M	リミットスイッチ
ECS 26-05-93	リレー
35-314-131-R-900	ロータリースイッチ
MZW1 121 088 918	マイクロスイッチ
26.08.78	リレー
08.2.1.20 901	トグルスイッチ
PS1 021 208	
ESC 600-1E-M (K1050655)	リミットスイッチ
L408.2115.25	
44-01-062	プランジャーリミットスイッチ
EBC 600-1E-901-M, pn K1050570	リミットスイッチ
K1012918	
07-1-2-73 903 (K1134313)	スイッチ
PS1 132 310 903	改札
31.311.12.i.936	リレー
ES-2002-T121	
EBC 600-1E-901-M	
35-313-141-R-A50-900	断路器
07.2.2.10 920	トグル
543 034 947	マイクロスイッチ MND1 シリーズ
ADR / GGVS 87-3-3000	バッテリー電気スイッチ
PB8 031 307	マイクロスイッチ
29.313.12.927	
08-0-0-04	スイッチガード

商品名	説明
08-2-1-20 A	トグルスイッチ
26-72-02-900	リレー
26-72-01	リレー
MZX1 021 306 961	スナップアクションスイッチ
54.808.101 R	リミットスイッチ
MND1 543 034 947	
29.511.12.906	リレー
29.511.12A	
26-05-63	リレー
TS-111-GN52	タクトイルスイッチ
26.70.04.907	
35-413-160-R	断路器
29-311-04B	リレー
29.311.12.934	リレー
29.114.11.927	
30.211.12	リレー
PB1 081302 (D7261)	
7-1-2-13 933	
31.311.11.E.933	
K1022996	
MND1 041 300 / PN K1014772	
29-212-12A	
35-524-241-R	バッテリー断路器
PS1 181 301	マイクロスイッチ
08-4-1-13 F	トグルスイッチ
08-2-1-20 P	トグルスイッチ
08-4-1-26 A	トグルスイッチ
29.511.12 / K1060259	リレー
TS-221-GN11 917	
PS1 031 304 / 2979901377	マイクロスイッチ
TS-211-RT42	プッシュボタンスイッチ TS-211-RT42
29.312.12A	リレー
TS-211-BL32	
TS-211-GN62	
29.213.12	
08-2-1-13 D 933	トグルスイッチ
K1050574/ 2979901129	リミットスイッチ
29.315.12.918	リレー
29121 12	
Type MZW1 121 088 918	マイクロスイッチ
Type 24-01-00	エマージェンシー・メイン・スイッチ 1000 A
07-3-3-99 916	
DS-211-GE1 913	
MZW1 081 050	スイッチ
MZW1 123 150	マイクロスイッチ

商品名	説明
26-56-02	リレー
MZT1 361 309	
26.56.01	パワーリレー
k1013399	
01128635	
ESV 500-903-M	リミットスイッチ
PS1 041 301	コンタクタ
35-525-160-R / K1148183	バッテリー断路器
G13.01.1133	リミットスイッチ
MZX1 301 305	マイクロスイッチ
31.4500.0001	ダブルシートロックスイッチ
26-58-39	リレー
K1133449	
29-111-12 / Type: 29-111-12	リレー
26.70.07.900	
TS-211-GN11 917	プッシュボタンスイッチ
08-1-1-10	トグルスイッチ
08-2-1-23	トグルスイッチ
07.4.1.23 A	トグルスイッチ
MZD1 321 200 900	マイクロスイッチ
9-315-12-918 / K1060329	
26-05-93-902 DD	インテリジェントパワーリレー
SW STANDAR 08-80-016	ギアシフトノブ
29-014-12	リレー
Relais 26-56-75-911 / EL-7125-NA	
K1130783	リレー 29-211-11A
Relay-ETD 26-05-83-0-010	
TS-211-BL12	#GHFAST2P #260672 のバイパスボタン