



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Leybold

Enapart は常に、顧客に最高の価格と供給のタイミングを提供するよう努めています。弊社は、必ずしも公式の販売代理店または製造業者ではありませんが、OEMとスペアパーツのみを販売しています。表示されているすべての商標および部品番号は、それぞれの所有者に帰属します。

### ブランド商品

商品名	説明
<a href="#">230110 / COMBIVAC CM 51 - RS 232 C / 485</a>	真空の測定、制御、調整
<a href="#">1128612</a>	ロータリーポンプ
<a href="#">11296 / TRIVAC D65B</a>	ロータリーベーン真空ポンプ
<a href="#">12090 / IONIVAC ITR 90</a>	コンビトランスミッター
<a href="#">12426</a>	接続ケーブルタイプ A、5 M
<a href="#">PTR 225 (15734)</a>	電子真空圧力計
<a href="#">16226</a>	接続ケーブル
<a href="#">17496</a>	ボールバルブ
<a href="#">18207</a>	センタリングリング、DN 25 KF AI、FPM
<a href="#">18327</a>	
<a href="#">18341</a>	クランピングリング DN 10/16 KF
<a href="#">18972</a>	交換用フィルターエレメント
<a href="#">230001</a>	ディスプレイ 1 (EU /米国)
<a href="#">230025</a>	ディスプレイ
<a href="#">No:230035</a>	THERMOVACトランスミッタ
<a href="#">230350V01</a>	電子式真空圧力計
<a href="#">71064763</a>	排気フィルタ要素
<a href="#">71018850</a>	Oil filter Sogevac SV 200/SV 300
<a href="#">71018858 / EK96006</a>	オイルフィルター
<a href="#">71076170</a>	ファンSOGEVAC SV280 / 300、PLASTIC
<a href="#">71219480</a>	オイルサイトグラス
<a href="#">71403510</a>	
<a href="#">71403560</a>	リペアキット SOGEVAC SV 100-BR2
<a href="#">71412010</a>	スライダ、3枚のセット、SV300
<a href="#">71421180</a>	Filterelement
<a href="#">71436200</a>	ソジェバック SV 300 修理キット-BR1/BR2
<a href="#">TMP 361 PN: 85670</a>	
<a href="#">86803</a>	フランジ付きメタルホース
<a href="#">88351</a>	
<a href="#">88352</a>	センタリングリング
<a href="#">960305V2013</a>	
<a href="#">960305V2040</a>	Sogevac SV40 B
<a href="#">18811</a>	
<a href="#">E20010956</a>	真空発生モジュール
<a href="#">DIAVAC DV 1000</a>	真空計
<a href="#">p/n: 89606, Type: DIAVAC DV 1000</a>	ダイヤフラム真空ゲージ

商品名	説明
<a href="#">E10565</a>	アングルバルブ用シールキット DN 250 ISO-K
<a href="#">E20010304</a>	フィルタ
<a href="#">E20010737</a>	シールオイルボックス
<a href="#">E210502</a>	
<a href="#">EK16291</a>	交換用カソードプレート
<a href="#">ES20010655</a>	スペアパーツ
<a href="#">P/N: L23953004, Type: 23953004</a>	バイトンシャフトシール
<a href="#">ES43171254</a>	インレット/アウトレットコネクタ
<a href="#">FE 10 ES19081</a>	フィルタ
<a href="#">L10020 LVO 100, 20 LITER</a>	
<a href="#">L10099</a>	ミネラルオイル
<a href="#">L50005</a>	Vacuum pump oil LVO 500 (Diffelen normal) - 5l
<a href="#">L13020</a>	ミネラルオイル
<a href="#">L21005</a>	潤滑剤
<a href="#">SOGEVAC SV 25 D / 960211V</a>	オイルシール真空ポンプ
<a href="#">TR 211</a>	Sensor
<a href="#">TR211 DN16KF</a>	
<a href="#">11276</a>	
<a href="#">TRIVAC D 8 B 1-ph, 230 V, 50 Hz</a>	真空ポンプ - 完全なユニット
<a href="#">WAU 1001</a>	Major Repair kit
<a href="#">E250, 221271/75</a>	バリアバルブ真空ポンプ、モーター付き
<a href="#">EK110002665 Teile für Vakuumpumpen</a>	大規模なメンテナンス - キットWAU 251
<a href="#">71404982</a>	オイルシール25x40x7、FPM
<a href="#">L21001</a>	真空ポンプ用エステルオイル
<a href="#">EK110002613 TRIVAC D40B</a>	メンテナンスキット
<a href="#">960180V2065 SOGEVAC SV16 D</a>	ロータリーベーン真空ポンプ
<a href="#">230002</a>	電子真空圧力計
<a href="#">12416 AF 16 - 25 DOT Auspuff-Filter Anschluss DN 25KF</a>	ガス濾過用の装置 ( ない空気 )
<a href="#">20028656</a>	PARTのFILTER ELEMENT UL200
<a href="#">71234890</a>	SET WITH 3 VALVES
<a href="#">71118123V</a>	ねじ込みフランジ
<a href="#">71232023</a>	排気フィルターエレメント
<a href="#">71067243</a>	濾過器
<a href="#">71237082</a>	Oリング
<a href="#">L12005</a>	モーター/コンプレッサー/タービン用オイル
<a href="#">71237140</a>	O-RING
<a href="#">960211V2041</a>	ロータリーベーン真空ポンプ
<a href="#">20039059</a>	DICHT.SATZ F.BREMSFL
<a href="#">ES19083</a>	交換用フィルターエレメント
<a href="#">ES19080</a>	交換用フィルターエレメントFE 8
<a href="#">LEYBONOL LVO 200</a>	潤滑剤組成物
<a href="#">960160 / SOGEVAC SV16 B</a>	ロータリーベーン真空ポンプ
<a href="#">11266 / TRIVAC D 16 B</a>	二段ロータリーベーンポンプ
<a href="#">11406 / TRIVAC D 16 B DOT</a>	ポンプ
<a href="#">EK110002100</a>	メジャーメンテナンスキットトリバック D16B DOT

商品名	説明
<a href="#">TW 220/150/S</a>	DUAL INLET TW 150分の220 / S; Sperrgas。 D-SHAP
<a href="#">71420400</a>	
<a href="#">971427690</a>	メンテナンスキット
<a href="#">71418750</a>	3つのスライダのセット
<a href="#">71420420</a>	修理用キット
<a href="#">L20005</a>	潤滑剤組成物
<a href="#">230070V02 / PENNINGVAC PTR 90 N</a>	組み合わせ送信機
<a href="#">230350V02</a>	THERMOVAC組み合わせトランスミッタ
<a href="#">971464970</a>	
<a href="#">71212510</a>	オイルコレクションフランジ
<a href="#">157 34</a>	
<a href="#">15734V02</a>	ペニングバック送信機
<a href="#">230040V02</a>	THERMOVACトランスミッタ
<a href="#">800160V0021N</a>	真空ターボ分子ポンプ
<a href="#">TTR 91N S (230040V02)</a>	
<a href="#">85675</a>	
<a href="#">LEYBONOL LVO 120 / L12001</a>	
<a href="#">ES19081 (1x5)</a>	
<a href="#">140160</a>	
<a href="#">18342</a>	クランピングリング、DN 20/25 KF
<a href="#">TRIVAC D 2.5 E</a>	ロータリーベーン真空ポンプ
<a href="#">TRIVAC D 16 B.</a>	
<a href="#">D25B / EK110002101</a>	大型メンテナンスキット
<a href="#">960862</a>	ロータリーベーン真空ポンプ
<a href="#">960507 SOGEVAC SV 100B</a>	真空ポンプ
<a href="#">TTR 101N</a>	THERMOVAC組み合わせトランスミッタ
<a href="#">GRAPHIX TWO</a>	
<a href="#">Anschlussleitung Typ A</a>	
<a href="#">230024</a>	LEYBOLD真空DISPLAY
<a href="#">SOGEVAC SV120 B</a>	ロータリーベーン真空ポンプ
<a href="#">P/N: 971440510 SV300 B-750 B(F) ATEX 2&amp;3</a>	排気フィルタ
<a href="#">P/N: 501592V00001000 Type: 90i.63ISO-K/DIVAC3.0/F/N</a>	Pumpsystem
<a href="#">P/N: 501592V02000000 TURBOLAB SL80H.63ISO-K/DIVAC0.8T/F/N</a>	真空Pumpsystem
<a href="#">P/N: 230035V02, Type: TTR 91N</a>	電子真空圧力計
<a href="#">P/N: 15734V02 Type: PTR 225N</a>	電子真空圧力計
<a href="#">EK110002100</a>	TRIVAC D16B DOT保守キット
<a href="#">THERMOVAC TTR 91 N</a>	
<a href="#">Spare parts complet for SV300</a>	
<a href="#">P/N: 11406 Type: D 16 B DOT</a>	
<a href="#">SV40B 960305T</a>	真空ポンプ
<a href="#">971427660</a>	キット、メイント/サービス、SV40B
<a href="#">DN 250 ISO-F</a>	
<a href="#">MAG W 1600 iPL Booster; DN 250 ISO-F</a>	
<a href="#">Converter T1600-MAG + 24V DC Versorgung</a>	

商品名	説明
<a href="#">71212640</a>	Sogevac 真空ポンプ用ゴム製取り付け脚
<a href="#">71256380</a>	STOPFEN G3 / 4
<a href="#">215325</a>	
<a href="#">230354V02</a>	THERMOVAC TTR 101N、DN 16 ISO-KF
<a href="#">P/N: 88396 Type: DN 16 ISO-KF/FF/Inox</a>	
<a href="#">RUVAC WH7000 11KW</a>	真空ポンプ
<a href="#">971452300</a>	リペアキット
<a href="#">10101</a>	小型コンパクト真空ポンプ S 1.5
<a href="#">960250 / SOGEVAC SV 25 B</a>	
<a href="#">L12001</a>	
<a href="#">19721</a>	ガスケットキット
<a href="#">971427640</a>	RATE SEAL VACUUM PUMP SOGEVAC SV40BEURO FOR
<a href="#">Typ 354003-YE</a>	
<a href="#">71417210</a>	フロートバルブ/真空ポンプSAMPLER
<a href="#">230035V02 / TTR 91 N</a>	電気式真空圧力計
<a href="#">EK96006</a>	真空ポンプ用特殊オイルフィルター
<a href="#">898698</a>	モーター
<a href="#">15812V01</a>	センサー
<a href="#">P/N: 230035V02, Type: THERMOVAC TTR 91 N</a>	トランスミッター
<a href="#">71231643</a>	排気フィルタロッド
<a href="#">EK96005</a>	フィルタ
<a href="#">p/n: 230302V02; Type: CERA VAC CTR 100 N</a>	トランスミッター
<a href="#">P/N: 12090, Type: IONIVAC ITR 90</a>	トランスミッタ ITR 90
<a href="#">P/N: 16040, Type: BOURDONVAC A</a>	頑丈な相対圧真空計
<a href="#">L21020, Type: Leybonol LVO 210 (chemical)</a>	合成油 (添加剤とエステル油)
<a href="#">71412000</a>	セットする
<a href="#">ES71213263</a>	春/キット
<a href="#">P/N: 252003, Type: SL300</a>	PHOENIX用硬質スニファー先端を有するヘリウムスニファ ライン
<a href="#">971445400</a>	排気フィルタ
<a href="#">11078</a>	
<a href="#">12416</a>	排気フィルタ
<a href="#">18441</a>	ブランクフランジ
<a href="#">88441</a>	ブランクフランジ
<a href="#">18326</a>	センタリングリング
<a href="#">88347</a>	エリコンレイボルトセンタリングリング
<a href="#">ES20010656</a>	トライバック用ベーン D16B
<a href="#">88346</a>	センタリングリング
<a href="#">SOGEVAC SV25 D (960215V2001)</a>	
<a href="#">800160V0009</a>	真空ターボ分子ポンプ
<a href="#">89654V02</a>	
<a href="#">ES23955165</a>	Oリング
<a href="#">P/N: 11317, Type: TRIVAC D 8 B - without motor</a>	Trivacロータリーベーンデュアルステージ
<a href="#">D16B-Ex (140092)</a>	2段式ロータリーベーンポンプ

商品名	説明
<a href="#">15813V01</a>	センサー
<a href="#">71237023</a>	排気フランジガasket
<a href="#">11333</a>	二段式ロータリーベーン真空ポンプ
<a href="#">L13005</a>	
<a href="#">71420410</a>	
<a href="#">252400V02</a>	
<a href="#">11256 / TRIVAC D 8 B</a>	TRIVAC 真空ポンプ
<a href="#">960211V2051</a>	ロータリーベーン真空ポンプ
<a href="#">960702 / SOGEVAC SV 300 B</a>	ロータリーベーン真空ポンプ
<a href="#">71403540</a>	リペアキット SOGEVAC SV 40-BR2
<a href="#">971427650</a>	キット、修理、SV40B
<a href="#">17110</a>	
<a href="#">P/N: E41170206, Type: DN 25 ISO-KF</a>	ダートトラップ
<a href="#">230081V01</a>	センサー
<a href="#">230082V01</a>	
<a href="#">EK96004</a>	ポンプオイルフィルター
<a href="#">EK110002647</a>	
<a href="#">P/N: 11276, Type: D25 B</a>	ロータリーベーンポンプ
<a href="#">ES20010885</a>	
<a href="#">1127618</a>	
<a href="#">p/n: 230301V02; Type: CERA VAC CTR 100 N</a>	セラバック真空計
<a href="#">18921</a>	排気フィルター
<a href="#">18206</a>	センタリングリング、DN 16 KF AI、FPM
<a href="#">P/N: R-115250V15, Type: LEYVAC LV 250</a>	ドライ圧縮真空ポンプ
<a href="#">p/n: L10005; Type: LEYBONOL LVO 100 (1 canister x 5 lit)</a>	鋳物油
<a href="#">P/N: L41001, Type: LEYBONOL LVO 410</a>	真空ポンプオイル
<a href="#">960307</a>	真空ポンプ
<a href="#">P/N: E32166160, Type: TRIVAC D 4 B</a>	HVローター
<a href="#">71403500</a>	ガasketセット
<a href="#">P/N: 140000, Type: TRIVAC D 2.5 E</a>	油圧ポンプ
<a href="#">971427680</a>	リペアキット SOGEVAC SV 100 B
<a href="#">EK110002616</a>	大型メンテナンスキット
<a href="#">EK110002612</a>	Trivac D65B 大型メンテナンスキット
<a href="#">SOGEVAC SV65 B (960405V1704)</a>	ロータリーベーン真空ポンプ
<a href="#">EK110002618</a>	メジャーメンテナンスキット (オイルを除く) TRIVAC D 16 B
<a href="#">971431120</a>	排気フィルターカートリッジ
<a href="#">230680V01 GRAPHIX ONE</a>	コントロールギア
<a href="#">old PN: 230045V02 THERMOVAC TTR 96 N - 2SP / new PN: 21L2211100</a>	トランスミッター
<a href="#">71213293</a>	フィルターカートリッジ
<a href="#">960703A20V3001</a>	
<a href="#">EK110002613</a>	大型メンテナンスキット
<a href="#">960557</a>	ロータリーベーン真空ポンプ
<a href="#">EK971445151</a>	

商品名	説明
<a href="#">gasket set for 16-25 B</a>	ガスケットセット
<a href="#">L10001</a>	LEYBONOL LVO 100 1リットル
<a href="#">971423440</a>	メンテナンスキット
<a href="#">AF 25 S</a>	排気フィルター
<a href="#">E35111012 \ D 40-65 B</a>	ベアリングキャップ
<a href="#">p/n: 960305, Type: SOGEVAC SV 40 B</a>	
<a href="#">p/n: 504309V002, Type: CVS60 1XSV40B Basic</a>	中央真空供給システム
<a href="#">11245</a>	二段式ロータリーベーンポンプ
<a href="#">LEYSPEC VIEW 100S (220011V01)</a>	四重極質量分析計
<a href="#">EK971473620 (SV 40/65 BR2)</a>	メンテナンスキット SV 40/65 BR2
<a href="#">230682V01 \ GRAPHIX THREE</a>	
<a href="#">SV65B</a>	ポンプ
<a href="#">21L1011100 / TTR91RN</a>	TTR91RN-16KF
<a href="#">EK110002677</a>	
<a href="#">P/N: 960875, Type: SOGEVAC SV750 B</a>	ロータリーベーン真空ポンプ
<a href="#">P/N: 411600V0714, Type: TURBOVAC MAG W 1600 iP</a>	ブースター
<a href="#">TRIVAC D 25 B \ 11275</a>	
<a href="#">DI 201 \ 15814V01</a>	
<a href="#">L13020 / LEYBONOL LVO 130 20 liter</a>	鉱物油
<a href="#">800100V0003</a>	ターボ。パワーインテグラ
<a href="#">800102V0002</a>	電源ケーブル-ユーロプラグ-3 m
<a href="#">800096V0500</a>	
<a href="#">800134V0021</a>	マウントキット TURBOVAC DN 100 CF
<a href="#">800110V0021</a>	スタートストップスイッチ TURBOVAC i
<a href="#">800136V0005</a>	空冷ターボバック 350-450 i-ラジアル
<a href="#">800132V0021</a>	保護グリル DN 100 CF (3.2 mm)
<a href="#">11256</a>	TRIVAC D8B
<a href="#">12092</a>	IONIVAC ITR 90
<a href="#">ES83943</a>	CFフランジ用銅ガスケット
<a href="#">12455</a>	接続ケーブルタイプ C
<a href="#">88471</a>	
<a href="#">85414</a>	吸着トラップ DN 16 ISO-KF
<a href="#">88504</a>	減速機 ISO-KF
<a href="#">83637</a>	CF クロスピース
<a href="#">ES83945</a>	CFフランジ用銅ガスケット
<a href="#">83615</a>	CF Tピース
<a href="#">230681V01</a>	グラフィックス 2
<a href="#">800100V0004</a>	
<a href="#">800110V0027</a>	24 V 直流電源ターボ。コントロール i
<a href="#">800103V0029</a>	コミュニケーション TURBOLAB-TMP、TURBOVAC i と TD 400、5 m
<a href="#">E20005459</a>	加熱カートリッジ
<a href="#">E6513191</a>	加熱カートリッジ
<a href="#">E20006936</a>	スベアヒーティングインサートディップ
<a href="#">E20012572</a>	予備加熱インサート

商品名	説明
<a href="#">960322</a>	ポンプ
<a href="#">215313</a>	
<a href="#">21L1211100 / TTR91RNS</a>	ピラニ圧力センサー
<a href="#">6513193</a>	
<a href="#">ES22161236</a>	圧縮ばね
<a href="#">E40159153</a>	真空ポンプ部品
<a href="#">E20013786</a>	住宅
<a href="#">E20009068</a>	メンテナンスインジケータ
<a href="#">L12001 / LEYBONOL LVO 120</a>	
<a href="#">E20002958</a>	交換用温度計 PT 100
<a href="#">E6534163</a>	フローティングブッシュ
<a href="#">L70005 / LEYBONOL LVO 700 5lt</a>	潤滑油
<a href="#">L70001 / LEYBONOL LVO 700 1lt</a>	
<a href="#">15814V01 / DI 201</a>	圧力センサー
<a href="#">E61400275</a>	インナーリング
<a href="#">E61400682</a>	リターンクランプ本体
<a href="#">250000V02</a>	リークディテクタ
<a href="#">SOGEVAC SV 300 B</a>	ポンプ
<a href="#">960602V</a>	
<a href="#">971464960</a>	リペアキット
<a href="#">86682</a>	パイプエクステンション付きKFフランジ
<a href="#">EK110000793</a>	メンテナンスキット 2 スクリュー SP 630
<a href="#">140081</a>	
<a href="#">230085V02 / PENNINGVAC PTR 90 N with Display</a>	トランスミッタ
<a href="#">E20010733</a>	
<a href="#">Nr. 960505V2016 Type SV100 B</a>	
<a href="#">TRIVAC D16B-Ex / 140092</a>	ロータリーベーンポンプ
<a href="#">L10020 / LEYBONOL LVO 100</a>	
<a href="#">EK110002662</a>	オイルシール交換キット
<a href="#">EK110002670</a>	素晴らしいメンテナンスキット
<a href="#">20010656</a>	ベーン
<a href="#">971423450</a>	メンテナンスキット SOGEVAC SV 16 BI/ SV 25 B
<a href="#">71419490</a>	シールキット SOGEVAC SV 16 BI/SV 25 B-FPM
<a href="#">SV300 B WASSER ATEX KAT.2 INT SONDER 1 GB (960702A20V3001)</a>	ロータリーベーン真空ポンプ
<a href="#">13512</a>	ポンパ
<a href="#">ES83944</a>	
<a href="#">83503</a>	
<a href="#">83689</a>	
<a href="#">83687</a>	
<a href="#">800120V0013</a>	
<a href="#">83636</a>	
<a href="#">83504</a>	
<a href="#">21L1011120</a>	
<a href="#">18906</a>	



商品名	説明
<a href="#">86801</a>	
<a href="#">800160V0020C</a>	
<a href="#">D40BCS (Part No. 113 88)</a>	二段ロータリーベーンポンプ
<a href="#">D65BCS (Part No. 113 98)</a>	二段ロータリーベーンポンプ
<a href="#">200 10 736</a>	
<a href="#">230680V01</a>	
<a href="#">E6529954</a>	SV300/630 B レイ排気フィルター
<a href="#">P/N: 960314, Type: SOGEVAC SV40 B</a>	ロータリーベーン真空ポンプ
<a href="#">EK9608M</a>	
<a href="#">E20010744</a>	
<a href="#">E20010741</a>	
<a href="#">EK110002624</a>	
<a href="#">Nr. 18328 Type DN 40 KF</a>	センタリングリング
<a href="#">TRIVAC D16B-DOT</a>	2段ロータリーベーンポンプ
<a href="#">960702A20V3001</a>	ロータリーベーン真空ポンプ
<a href="#">960215V / SOGEVAC SV 25 D</a>	ポンプ
<a href="#">LEYBONOL LVO 100 (20L)</a>	
<a href="#">E6525604</a>	交換用タイミングベルト 50 Hz バージョン
<a href="#">EK110002637 / D 40 BCS - PFPE</a>	メジャーメンテナンスキット TRIVAC
<a href="#">D16B/11333 SN:210311898</a>	
<a href="#">21L2211100 / TTR96RNS</a>	圧力センサー
<a href="#">18973 / FE 40-65</a>	交換用フィルターエレメント
<a href="#">18346</a>	ISO-KF クイックリリースリング
<a href="#">18343</a>	ISO-KF クランピングリング
<a href="#">18348</a>	ISO-KF クイックリリースリング
<a href="#">230301V01</a>	
<a href="#">L12005 / LEYBONOL LVO 120</a>	添加物入りミネラルオイル
<a href="#">EK96009 / SOGEVAC SV 1200</a>	オイルフィルター
<a href="#">TW220/150/15S</a>	ダブルインレットターボ分子ポンプ
<a href="#">140116T</a>	フィルターポット
<a href="#">230070 / PENNINGVAC PTR 90</a>	コンビネーション送信機
<a href="#">19051</a>	AF 10 排気フィルター
<a href="#">MAG W 2200 iP</a>	磁気ベアリングターボ分子ポンプ
<a href="#">960331</a>	
<a href="#">971443160</a>	
<a href="#">971443170</a>	
<a href="#">31256TE</a>	2段ロータリーベーンポンプ
<a href="#">18820</a>	ディープフリーズトラップ
<a href="#">L13020 / LVO 130</a>	
<a href="#">230012</a>	タイプ A 接続ケーブル
<a href="#">P/N: 15812V0, Type: DI200</a>	圧力トランスミッタ
<a href="#">P/N: 18321, Type: ISO-KF DN 10 ISO-KF</a>	センタリングリング
<a href="#">EK71232023</a>	メンテナンスキット
<a href="#">88396</a>	ファインフィルター付きセンタリングリング DN 16 KF VA
<a href="#">88398</a>	センタリングリングのファインフィルター

商品名	説明
<a href="#">230302V01</a>	トランスミッタ
<a href="#">230300V02</a>	電子式真空圧力計
<a href="#">85541 / TMP600/ 1000</a>	エアクーラー
<a href="#">840072V1000 / TURBOVAC 850 / DN 160 ISO-K</a>	ターボ分子真空ポンプ
<a href="#">800100V0010 / TURBO.POWER 800</a>	パワーサプライ
<a href="#">411310V03</a>	電源ケーブル
<a href="#">800100V0110</a>	TP 800 ブラケット
<a href="#">971423100 / SOGEVAC SV 25 B</a>	修理セット
<a href="#">SV25D 960215 V3002</a>	
<a href="#">P/N: 230031, Type: IONIVAC ITR 90 PB Profibus</a>	アクティブセンサー
<a href="#">L81005 / LEYBONOL LVO 810</a>	
<a href="#">E12102</a>	
<a href="#">111100V15</a>	
<a href="#">111200v15</a>	
<a href="#">11963</a>	
<a href="#">127700V14 - RUVAC WH7000 11KW, LVO210</a>	
<a href="#">PN: 21L2211100</a>	
<a href="#">960365V3001</a>	ロータリーベーン真空ポンプ
<a href="#">E6504160</a>	
<a href="#">Ruvac-WAU501</a>	ポンプ
<a href="#">P/N: ES19082, Type: FE 16</a>	交換用フィルターエレメント
<a href="#">P/N: 16120 Type: BOURDONVAC C</a>	
<a href="#">P/N: 21L1011120 Type: Thermovac TTR 91 RN</a>	
<a href="#">P/N: 971464950, Type: Seal kit SOGEVAC SV 300 B - FPM</a>	シールキット
<a href="#">EK96008</a>	
<a href="#">EK 960 08 / 714 05 310</a>	オイルフィルター
<a href="#">TTR 911 PB</a>	TM トランスミッター
<a href="#">6518243</a>	シール
<a href="#">L50001</a>	
<a href="#">ITR90 / 12090</a>	ゲージ
<a href="#">P/N: 960331, Type: SOGEVAC SV 40 BI</a>	ロータリーベーン真空ポンプ
<a href="#">71417300</a>	排気フィルターカートリッジ
<a href="#">EK110002668</a>	ルバックワウ 1001 Lサイズメンテナンスキット
<a href="#">842110</a>	CP-MD コールドヘッドケーブル
<a href="#">842112</a>	CP-MD コールドヘッドケーブル
<a href="#">960867</a>	
<a href="#">230116</a>	
<a href="#">15867</a>	イマージョンシステム
<a href="#">15088</a>	測定ケーブル
<a href="#">971463030</a>	
<a href="#">960463V01</a>	
<a href="#">L13001</a>	
<a href="#">12239 S-TL6</a>	キャリブレーションされたエスケープ
<a href="#">230031</a>	
<a href="#">960702</a>	ソゲバック SV300 ワイドスタンダードGB

商品名	説明
<a href="#">230071</a>	トランスミッター
<a href="#">L52105</a>	石油
<a href="#">21L2051100 / THERMOVAC TTR 96 RN</a>	サーモバクトランスミッター
<a href="#">21L2251100 / THERMOVAC TTR 96 RNS</a>	サーモバク・トランスミッタ
<a href="#">71040762</a>	
<a href="#">960305</a>	真空ポンプ
<a href="#">L10001 LEYBONOL</a>	
<a href="#">GASKET KIT FOR S/D 16-25 B</a>	キット
<a href="#">18256</a>	センタリングリング
<a href="#">87243</a>	ベロー
<a href="#">88397</a>	ファインフィルター付きセンターリング
<a href="#">EK9603B001</a>	
<a href="#">960314</a>	
<a href="#">971446880</a>	パレット
<a href="#">960702FP</a>	ポンプ
<a href="#">CERAVAC CTR 100 / 230300V01</a>	圧力センサー
<a href="#">E6525983</a>	モーターステーター
<a href="#">502462V017</a>	
<a href="#">11296</a>	
<a href="#">E840001973</a>	吸着装置
<a href="#">18916</a>	
<a href="#">210112 / DN 40 CF</a>	UHV観測ウィンドウ
<a href="#">11265</a>	2段ロータリーベーンポンプ
<a href="#">18806</a>	コンデンセートトラップ AK 4-8
<a href="#">18406</a>	ティーン、全部で16個
<a href="#">18386</a>	リデューサー、DN25/16KF AI
<a href="#">18911</a>	エキゾーストフィルター AF 16-25
<a href="#">960867V2023 / SV630 BF</a>	