



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Sontheimer

Enapart は常に、顧客に最高の価格と供給のタイミングを提供するよう努めています。弊社は、必ずしも公式の販売代理店または製造業者ではありませんが、OEMとスペアパーツのみを販売しています。表示されているすべての商標および部品番号は、それぞれの所有者に帰属します。

ブランド商品

| 商品名 | 説明 |
|---|---------------------------------------|
| A2/8ZM/F601 /NS | |
| A4/11ZM /Z33S | オフスイッチ、4 極 |
| NLT25/3VZM/Z33 /X83 | オンロードスイッチ |
| NLT125/3E/Z33/1/19 | Switch |
| NLT20/3ZM/Z20 | 非常停止スイッチ |
| NS3/32EU1/Z33/SP230V | オン — オフセレクタースイッチ |
| ST031/6ZM / 10000262 | ステップスイッチ |
| ST31/11ZM/NS | Stufenschalter, 3 Stellungen, 1 polig |
| P/N: 10000166, Type: U1/4ZM/NS/F611 | スイッチャー |
| U1/8ZM | スイッチ60°、1本のポール |
| U2/8ZM/X70S | |
| URR1/8ZM | 切り替えスイッチ、両面リターン |
| URR1/8ZM/X85 | 両側に後退した切り替えスイッチ |
| URR2/8ZM/Z32/F312 | スイッチ |
| WAB762/32ZM/NS-D1/Z8 | セレクタ |
| 10003275 / WAB911/32E/Z33S/21 | セレクタ |
| NLT16/4VZM/Z20/X83/FR/GB | isolator |
| WAW883/8ZM /Z32SF/X99 | セレクタ |
| WS1/8ZM/F620 | Wechselschalter 60°, 1 polig |
| WS2/8ZM/Z32 | トグルスイッチ |
| HLT 80/3E/Z33 | メインスイッチ、3ポール |
| 10003061 - WAS2010/32VZM/Z33/55 | セレクタースイッチ |
| ST031/8ZM /Z32 | ステップスイッチ |
| A2/8ZM/NS/F601 | 2 ピンオフスイッチ |
| WAF284/N2/11VZM/Z20/X83 | セレクタ |
| NS/D1 | 鼻ハンドル黒 |
| WS2/12E | 切り替えスイッチ、60°、2極 |
| WAF217/8ZM /Z54/X73 | セレクタ |
| NLT125/4V/Z39/4x58/X83 | 非常停止スイッチ |
| RLT32/3PM-D1/Z33 GB | 修復スイッチ、3ポール |
| A4/8E /F601/X70S | オフスイッチ、4極 |
| ST031/8E/Z31/X70S | |
| ST021/8ZM /X70S | タップ切替位置2 +ゼ口、1極 |
| U1/11E /X83 | スイッチ60° |
| WAF306/SORR4/11E /HS/Z53/Z8 | セレクタ |
| SEA10/12E /Z16/X83 | ピボット式プッシュボタン |

| 商品名 | 説明 |
|---|------------------------------------|
| NLT63/4E/Z33/D2/1/4x58/2x62 | 緊急停止スイッチ、4極 |
| 10005697 U3/8ZM/NS | 60°、3極のスイッチ |
| WAL419/NLT16/4V/Z33/71/X83 | セレクタ |
| NLT125/4V/Z39 | 緊急スイッチ |
| WS1/8ZM/Z32/F620 | 切り替えは60°、1本のポールを切り替え |
| WAV072/11ZM/NS/X99 | セレクタ |
| A3/11E /Z5/20/X71S/F804 | オフスイッチ、3ポール |
| HLT125/3E/Z33 | ロードスイッチ上、3極 |
| N2/16EU1/Z33 /SP230V | |
| N3/16EU1/Z33 /SP400V / 10001524 | 緊急停止スイッチ |
| NLT25/3ZM/Z33 | 緊急停止スイッチ |
| X72/SO/D1 /F039 | プラスチック製のインサートF Zusatzschild +。 Z33 |
| NLT32/3E/Z33 | |
| A3/8ZM /Z33S | オフスイッチ、3ポール |
| 10000820 - NLT80/3E/Z33 | 緊急停止スイッチ、3ピン/4穴取り付け |
| WAM1022/16SM /FG-D1/Z6 | |
| WS1/11ZM/Z32 | |
| WAO821/12E/NS/Z1 / 10011825 | 特殊カムスイッチ |
| WAW1506/6ZM /X79/85/Z54 | セレクタ |
| NLT63/3V/Z33 | 緊急停止スイッチ、3ポール |
| NLT20/3ZM/Z33 (10002015) | 緊急停止スイッチ、3ポール |
| U1/12E | |
| ST31/11ZM /Z32SF/X99/X84 | ステップスイッチ |
| ST031/11ZM /Z32SF/X99/X84 | ステップスイッチ |
| WAM778/20/16E/Z35/6/7/X85/AW/FS | スイッチ |
| A2/12E /Z20GB/Z30 | オフスイッチ |
| WAM432/8ZM/Z32SF/X99 / 10007943 | セレクタ |
| SEA1/8E /NS | スイベルボタン |
| U2/8E /NS | 切り替え |
| R9/16PL M-25/Z33S/Z1/Z36 | |
| R9/16PLM/Z33 S/Z1/Z36 | |
| R6/16GLM /Z33S/Z1/Z36 | |
| A2/8E /NS/X70A | |
| NLO16/3E/Z33 | 非常停止スイッチ |
| NLT25/3E/Z33 | 非常停止スイッチ、3極 |
| R9/16PLM/Z33 /3/36/D1 | |
| NLT125/4E/Z33-D2/1/4x58/62 | 非常停止スイッチ、4極、4穴取り付け |
| R9/16PLM/Z33S/1/36/D1 | メンテナンススイッチ、9極 |
| A3/8E/Z33RG | オフスイッチ、3ポール |
| WAE1084/20E | セレクタ |
| NS/D1/Z9 | つまみ |
| RLO32/3PM-D1/Z33GB | メンテナンススイッチ、3 |
| WAE2019/11ZM /NS/Z20R-GB/X85 | 2 POSITIONS SELECTOR |
| WAA1826/11ZM /Z20/rot-gelb | 3位SELECTOR |
| NLT100/4V /HV11 | 緊急停止スイッチ、4極 |

| 商品名 | 説明 |
|--|-----------------------|
| NLT63/3V/Z33/45 | |
| NLT125/3E/Z33 | |
| WAB1176/32S | 特殊カムスイッチ |
| NLT63/4E/Z33 -D2/Z1/4xZ58 | 緊急停止スイッチ、4極 |
| ZM-Antrieb/D0 /Z33 | シャフトを含む完全なフロントコントロール。 |
| WAL193/16S /BS | セレクタ |
| RLT25/3PM-D1/Z33GB | メンテナンススイッチ、3極 |
| WAW1013/8ZM /Z32 | セレクタ |
| NLT80/4ZM/Z33 | |
| WAW922/LT80/3V /Z33RG/1/NGG/HV10 | |
| WAS2288/NLO25/4ZM /Z20 | |
| WAE1135/11E/NS/Z16/55/X85 | 特別カムスイッチ |
| WAB798/32ZM /NS/-D1 | セレクタ |
| WAH663/32E/Z33/55/FR/GB | セレクタ |
| WAW1506/6ZM/X85/96 | セレクタ |
| NLT100/3V/Z33/44/x83 | |
| WAO689/8ZM /NS/X79/85 | |
| NLT63/4E/Z33/D2/Z1/4xZ58/2xZ62 | |
| URR1/8ZM /Z15 | |
| HLT100/3V /Z33-D2/45/62/HV11 | |
| Z33/D2 | |
| WAM432/8ZM/Z32SF/X99 | セレクタ |
| U4/16ZM | |
| WAP164/RLT40/6PM-D 2/Z1/33/2xH11 | セレクタースイッチ |
| U4/16E | ロータリーカムスイッチ |
| WAH471/LT20A/4VZM /Z20/X83/FR/GB | |
| BC09/6ZM/X72 | |
| WAF306/SORR4/16E /HS/Z53 | セレクタ |
| ST31/12E /FG/Z3/8/X70S | タップ切替装置、3位、1極 |
| URR1/11E/HS/Z8/16 | トグル |
| NS/D0 | 鼻ハンドル黒 |
| Nr. 10001835 Type | |
| WAB1014/4ZM/Z32/51/X99 | セレクタースイッチ |
| WAF306/SORR4/12E/HS/Z8 | |
| HLT25A/4E/Z33 | メインスイッチ |
| NLT25A/4ZM/Z20 | |
| WAW1492/8ZM /X85 | 特別カムスイッチ |
| NLT40/3E/Z20 /1 (3 polig) | 緊急停止スイッチ、3ポール |
| A1/8ZM/F601 | |
| WAH1227/8ZM /X85 | |
| RLT100/3PM-D3/Z33 | 修理スイッチ |
| RLT63/3PM-D3/Z33 | 修理スイッチ |
| RLT63/6PM-D3/Z33 | メンテナンススイッチ |
| NLT40/3ZM/Z33 /3x58/62 | |
| WAW1013/8ZM/Z32/X85 | セレクタ |

| 商品名 | 説明 |
|--|-------------------|
| 4552003 | セレクタ |
| ZM-Antrieb/D1 /NS | |
| HLT100/4V/Z35/3/64/X83 | |
| NLT32/3V/Z33/45 | 緊急停止スイッチ |
| N2/8ZM/Z20 | |
| A1/11ZM/NS | 完全な作動によるスイッチ |
| P/N: 10001701, Type: WAW1506/6ZM/Z54/X79/85 | セレクタ |
| HLT32/3E/Z33 /X72 | メインスイッチ |
| T2583 | セレクタ |
| NLT16/4VZM/Z20 /X83/69 | サーキットブレーカ |
| WS4/8ZM /NS | 切り替えは60°4極のスイッチ |
| A1/6E/NS (A422061) | オフスイッチ |
| HV11 | 補助接点 |
| P/N: 10000392, Type: NLT40/3E/Z20/1 | 非常停止スイッチ |
| HLO40/3ZM/Z20RS-D1 | |
| WAW668/6ZM /NS/Z11 | スイッチ |
| WAB802/8ZM/Z32/X99 | セレクタ |
| WAW1013/8ZM Z32 SF BJ | 3ポジションロータリー接点スイッチ |
| U2/8ZM /NS | |
| NLT80/3ZM/Z33 | 緊急停止スイッチ、3ボール |
| HLT16/4E/Z33 | メインスイッチ、4極 |
| WAE1199/8PLM /Z33SW/54/X85 | セレクタースイッチ |
| A1/8ZM /NS/X85 | カムスイッチ |
| U1/4ZM | ゼロ位置を有する切替スイッチ |
| WAB837/32S | セレクター |
| WS1/11V/Z3/X85 | 切り替えスイッチ |
| ST42/11ZM /Z20S/OV/X99/X84 | スイッチ |
| ST32/11ZM /Z20S/OV/X99/X84 | スイッチ |
| WAW825/LT40/3ZM /Z33S/69/F901 | セレクタ |
| NLT125/3E/Z33 (10000822) | ロータリースイッチ |
| ST41/8ZM | シーケンススイッチ |
| NLT25/3ZM/Z33 /62/HE20 | |
| WAN298/NLT16/4VZM/Z20/69/X83 | ロードスイッチ特集 |
| WS2/20E | |
| WAH1260/6ZM/Z54/79/X85 | セレクタ |
| ST61/11ZM /NS | ステップスイッチ、6位、1極 |
| NLT40/3ZM/Z33 | スイッチオフの緊急時、3極 |
| WAM1434/NLT20/3ZM /Z20 | スイッチ |
| WAG1132/N3/7ZM /Z20/10/PE | セレクタースイッチ |
| WAB857/16ZM /NS/X99 | スイッチ |
| WAB911/32E/Z33S/21 / 10003275 | セレクタ |
| A2/8ZM /NS | ON / OFFスイッチ2 POL |
| R6/16GLM/Z33S/1/HV11 | 修理スイッチ |
| WAP162/RLT25/6pm-D2/Z33/1/2xH11 | ロードスイッチ特集 |

| 商品名 | 説明 |
|--|----------------|
| WAB1739/16ZM /X83 | セレクタースイッチ |
| ST073/40E /Z35/F101 | ステップスイッチ |
| WAW937/8ZM/Z32 | セレクタースイッチ |
| WAHB414/RLT250/3B4 /Z20SW/1/HV11/.. | セレクタースイッチ |
| ULT125/3V /Z33S-D2/Z45/2xHV11 | 切り替えスイッチ |
| WAM976/250/16E /Z17/Z20 | セレクタ |
| ZM-Antrieb/D0 /Z20 | ボタン |
| WAE1851/11ZM /NS/Z55/X85 | 特別カムスイッチ |
| RM251 | セレクタースイッチ |
| ST31/8ZM | 蛇口チェンジャー、 |
| ST31/6ZM | ステップスイッチ |
| WAT295/11ZM/NS/X99 | 特別カムスイッチ |
| Z39/D1 (10003551) | と南京錠ロック |
| 30-10+S | アイソレータ |
| HLO63/4E/Z33SW/1 | メインスイッチ |
| ST36/8ZM/NS | シーケンススイッチ |
| WAH633/32E/Z33 | 特別カムスイッチ |
| WAB882/32S | セレクタースイッチ |
| WAW1788/HLT20/4E/Z33-D0/1/X82 | メンテナンススイッチ |
| A3/8ZM/Z20GB/FR/F901 (10004999) | ウェッジスイッチ |
| ST31/6ZM/Z32R/X84 | シーケンススイッチ |
| WAM778/32E/Z35/Z6/7/X85/AW | 特別カムスイッチ |
| URR1/10ZM/X85 | スイッチ |
| U2/4ZM/NS/F611 | スイッチ |
| RLT16/3PM-D1/Z33/1/69/H11 | メンテナンススイッチ |
| PN12/16ZM/Z14 | ポールチェンジスイッチ |
| WS4/12E | 切り替えスイッチ |
| WAA434/12E/F101 | セレクター/特殊カムスイッチ |
| NLT20/3E/Z20 / 10006401 | 緊急遮断スイッチ |
| WAS1923/16E/Z20GB/1 | 特殊カムスイッチ |
| WAB1264/32E/NS | 特殊カムスイッチ |
| ULT125/3V/Z33S-D2/Z45/2xH11 (10006767) | |
| V3/16E | 電圧セレクタスイッチ |
| R12/63K3/Z35/4xZ36/X85/H11/MS | メンテナンススイッチ、12極 |
| WAB1773/16VZ/NS/Z37/X92 | 特殊カムスイッチ |
| RLO16/3PM-D1/Z33S/EMV | メンテナンススイッチ、3極 |
| RLO63/3PM-D2/Z33S | メンテナンススイッチ、3極 |
| NLT40/3E/Z33/1/PE | 緊急スイッチ |
| BC4/8ZM | セレクター 4 ポジション |
| BC5/8ZM | セレクター 5 ポジション |
| BC6/8ZM | セレクター 6 ポジション |
| BC8/8ZM | セレクター 8 ポジション |
| R9/16PLM/Z33S/1/36/D1 (Art 10004387) | 切り替え |
| WAB943/32S (10000027) | 特殊カムスイッチ |

| 商品名 | 説明 |
|--|-----------------------------------|
| WAM1006/126/16E/Z20/X85/AW | 特殊カムスイッチ、4穴マウント |
| NLT40/3E/Z20/1 (10000392) | スイッチ |
| WAB762/32ZM/NS/X99 | 特殊カムスイッチ |
| ST31/16E | ステップスイッチ |
| N4/40EU1/Z33/SP400V | 緊急停止スイッチ、 |
| NLT125/4V/Z39/4x58/62/X83 | 緊急停止スイッチ、4極/ベースマウント |
| Z20/D1/Z39GBY | 南京錠付きハンドル |
| WAB1650/11ZM/Z20S/X99 | 特殊カムスイッチ BL1934 |
| WAB1667/11ZM/Z20S/X99 / 10008499 | 特殊カムスイッチ |
| BL1934 (WAB1650/11ZM/Z20S/X99) | 特殊カムスイッチ |
| NLT125/4V/Z33/45 | 緊急停止スイッチ、4極 |
| NLT25/5E/Z33 | 緊急停止スイッチ、5極 |
| NLT20/3E/Z33 | 緊急停止スイッチ、3極/ 4穴取り付け |
| NLO63/3E/Z33/1 | 緊急停止スイッチ、3極/ 4穴取り付け |
| WS3/40E | Wechselschalter、90°、3ポリグ/チェンジオーバー |
| WS3/100E | Wechselschalter、60°、3ポリグ/チェンジオーバー |
| NLT63/3E/Z33/1/19 | 緊急停止スイッチ |
| U6/40PL-D2 | スイッチ |
| URR2/8ZM/NS/F622 | 切り替えセレクタースイッチ |
| URR3/8ZM/NS/F622 | 切り替えセレクタースイッチ |
| ST34/12ZM | ステップスイッチ |
| ST51/8ZM | タップチェンジャー |
| WS2/8E | 切り替えスイッチ |
| WAE1851/11ZM/NS/Z55/X85 (10003362) | |
| HLO40/3ZM/Z20RS-D1 (Art.- Nr.10002149) | メインスイッチ |
| RLT80/6PM-D3/Z33S | 修理用スイッチ |
| Nr.: 10004125 Type: WAV072/11ZM/NS/X99 | 特殊カムスイッチ |
| NLT100/3V/Z33/45/1/19/62/X83 | 非常停止スイッチ、3極 |
| HLT63/6E/Z33/62/2xPE80E | オンロードスイッチ、6極/ 4穴取り付け |
| NLT125/3V/Z33/45/19/X83 | 緊急停止スイッチ |
| WAB760/32ZM | ロータリースターター |
| WAB761/32ZM | 特殊カムスイッチ |
| HLT125/4E/Z33 | スイッチ |
| R12/40B4H/Z33SW/1/H11/X82 | ロードスイッチ特集 |
| WAB1330/8VZM/Z20B/GB/X83 | パコチャーターヘッド |
| P/N:10005694; Type:ST61/8ZM/NS | コンプテーター |
| NLO25/3V/Z33/71 | 非常停止スイッチ、3極 |
| RLT25A/3PLKM-D1/Z33SW/H11 (10003835) | 修理スイッチ |
| URR1/11E/X83 | 切り替えスイッチ、両面リターン |
| WS2/12ZM/Z32 | |
| ST072/16E/Z23 | |
| 10004424 | トグルスイッチ |
| VN30/8ZM/NS | 電圧計-スイッチ |

| 商品名 | 説明 |
|---|------------------------|
| URR4/8ZM/NS/X85 | スイッチャー |
| URR4/8ZM/NS/Z15/X85 | スイッチャー |
| WS6/8ZM/Z32/X73/FKS256 | トグルスイッチ |
| 10005198 | ロードスイッチ専用 |
| LT-FH7001 / WAP162/RLT25/6PM-D2/Z33/1/2xH11 | ロードスイッチに特別な |
| Nr.10001187 Type WAG1132/N3/7ZM/Z20/10/PE | セレクタ |
| HLT80/3ZM/Z20RS/1 | オンロードスイッチ、3極 |
| WAB855/8S/NS-D1 | 特殊カムスイッチ |
| NLT40/3ZM/Z33 (10000053) | 緊急停止スイッチ、3極 |
| HLT125/3V | 負荷スイッチで、3極 |
| URR1/16ZM | スイッチャー、両側にリトラクション |
| WAM441/8ZM/Z6/51/FKS122 | 特殊カムスイッチ |
| HLT25A/3E/NS | オンロードスイッチ、3極、4穴取り付け |
| NLT80/3E/Z20/D1/Z1 | 3ピン非常停止スイッチ |
| U1/8ZM/NS/F643 | スイッチャー 60°、単極 |
| ST41/8ZM/NS | ステップスイッチ、4ポジション、1極 |
| WS2/11ZM/Z20S/OV/X99 | スイッチ |
| ST022/8ZM/X84/85 | ステップスイッチ、2ステップ+オフポジション |
| NLT40/3ZM/Z20 | 緊急停止スイッチ、3ポール |
| WAB1172/32S | 特殊カムスイッチ |
| ST71/11ZM/NS | タップチェンジャー |
| WAB1014/4ZM/Z32/51/X99 | SWITCH |
| A3/8E/NS/F952 | オフスイッチ、3ピン、90° |
| NLT20A/4VZM/FR/Z20/X83-Z9 | 緊急停止スイッチ |
| ST41/8E/Z31/NS | ステップスイッチ |
| RLO25/3PM-D1/Z33GB | 3ピン修理スイッチ |
| URR1/6ZM/NS/X73/FKS123 | 切り替えスイッチ |
| ST61/8ZM | ステップスイッチ |
| WS2/8ZM/NS | 切り替えスイッチ |
| WAG935/16PLM/Z33S/1 | 特殊カムスイッチ |
| WAB1418/12ZM/Z16/54/X83 (SEA10X2/12E-R Z16) | 特殊カムスイッチ |
| WAI201/12ZM/X83 | 特殊カムスイッチ |
| WAS1991/LT16/3VZM/Z20/FR/GB/X83 | セレクタースイッチ |
| Art.Nr.10013242 ST51/4ZM/NS/X84/F638 | 蛇口チェンジャー |
| V30/8ZM/NS (10002985) | 電圧計切り替えスイッチ |
| ST51/6ZM/NS | ステップスイッチ |
| WAM1276/100E/Z51/X72 | スイッチ |
| WAM1275/100E/Z51/X72 | スイッチ |
| WAH663/32E/Z33/55/FR/GB / 10000083 | 特殊カムスイッチ |
| NS3/40EU1/Z33/SP230V | 切断する |
| WS2/11E/Z20 | 切り替える |
| ZM-Antrieb/D2/Z33GB | |

| 商品名 | 説明 |
|--|----------------------|
| WAB947/16ZM/NS/X99 | 特殊カムスイッチ |
| WAK464/NLT16/4V/Z20/71/X83 (10003482) | ロードスイッチ特集 |
| WAB758/32ZM | セレクタースイッチ |
| WAB1303/NLT16/3ZM/Z20 | 特別なオンロードスイッチ |
| NLT40/3E/Z33 | |
| 10010222 - WAK438/NLT16/4VZM/Z20/X83 | セレクタ |
| 5640300061 (WAM976/250/16E/Z17/20) | 特殊カムスイッチ |
| WAB943/32S | セレクタ |
| NLT20/4ZM/Z20 | 緊急停止スイッチ、4極 |
| 10002648 | セレクタ |
| WAB762/32ZM/NS | セレクタースイッチ/カスタムカムスイッチ |
| 10000709 | 電圧計 |
| NLT63/4ZM/Z33/X72/F803 | パコスイッチ |
| WAB814/8S/NS-D1 | セレクタ |
| ST32/8E/NS/X84/F611 | ステップスイッチ |
| WAW1506/6ZM/Z54/X79/85 | 特殊カムスイッチ |
| WAE1146/11ZM/NS/Z55/X85 | セレクタ |
| HLT180/3E/Z20 | メインスイッチ |
| V3/8ZM | 電圧計-スイッチ |
| URR1/16E | 過渡的 |
| U4/6ZM/NS | 過渡的 |
| WAB1393/LT25A/4V/PE | セレクタ |
| WOC085/8E/Z20/1/19 | セレクタ |
| A3/16E-R DS (WAB731/16ZM/X83) | ZM ドライブ |
| WAB947/16ZM/NS/X99/92 | セレクタ |
| WAB1214/11E/Z20-D1RG/19/55 | セレクタ |
| p/n: 10000281 type: WAK472/8PLM/Z33SW/54/X85 | 特殊カムスイッチ |
| WAI087/11V/Z6 | セレクタ |
| P/N: 10000027, Type: WAB943/32S | セレクタ |
| P/N: 10003234, Type: WAM441/6ZM/NS/Z51 | セレクタ |
| P/N: 10004406, Type: NLT180/3E/Z20/62 | 非常停止スイッチ |
| P/N: 10000138, Type: RLT25/3PM-D1/Z33/H11 | 修理スイッチ |
| P/N: 10005202, Type: A2/8ZM/NS/F910 | オフスイッチ |
| P/N: 10002272, Type: ST31/11ZM/NS | タップチェンジャー |
| P/N: 10000416, Type: ST41/11ZM/NS | タップチェンジャー |
| P/N: 10002268, Type: ST51/11ZM/NS | タップチェンジャー |
| P/N: 10002112, Type: ST61/11ZM/NS | タップチェンジャー |
| P/N: 10015232, Type: WAB18328/11ZM/Z20GB | セレクタスイッチ |
| P/N: 10015233, Type: WAB18329/11ZM/Z20GB | セレクタスイッチ |
| P/N: 10015234, Type: WAB1830/11ZM/Z20GB/51 | セレクタスイッチ |

| 商品名 | 説明 |
|---|---------------------|
| P/N:10000016, Type: NLT20/4ZM/Z20 | 非常停止スイッチ |
| P/N: 10015208, Type: RLT63/8B2/Z33S/HV11 | 修理スイッチ |
| P/N: 10015209, Type: RLT25/8B1/Z33S/HV11 | 修理スイッチ |
| P/N: 10015201, Type: WAB1578/32ZM/NS-D1/Z15/X99 | セレクトタ |
| P/N: 10005234, Type: WAB761/32ZM | セレクトタスイッチ |
| P/N: 10004741, Type: Z20/D1/Z39GB TL.0130 | ハンドルロック |
| P/N: 10003551, Type: Z39/D1 | ドアロック付き南京錠ロック |
| P/N: 10012966, Type: NLT20A/4VZM/Z20/X83/FR/GB | 非常停止スイッチ |
| P/N: 10004125, Type: WAV072/11ZM/NS/X99 | セレクトタスイッチ |
| P/N: 10002805, Type: WAM778/40E/Z35/Z6/X85/AW | セレクトタスイッチ |
| P/N: 10015311, Type: NLT25/3E/Z20/1 WAM778/32E/Z35/6/7/X85/AW | 非常停止スイッチ セレクトタ |
| P/N: 10001610, Type: WAL419/NLT16/4V/Z33/71/X83 | セレクトタスイッチ |
| P/N: 10015440, Type: NLT63/4V/Z39/4x58/62/X83 | 非常停止スイッチ |
| P/N: 10002717, Type: NLT40/3E/Z20 | 非常停止スイッチ |
| P/N: 10011019, Type: Z20/D0/S NLT16/4ZM/Z33 | ハンドルロック 非常停止スイッチ |
| P/N: 10015491, Type: A3/7ZM/F601 WAB897/8E/NS-D1/Z2 | オフスイッチ 特殊カムスイッチ |
| P/N: 10015376, Type: WOC/A3/8ZM/Z32/F915 | オフスイッチ |
| HLT20A/3E/Z20/10 / 10001932 | メインキー |
| P/N: 10002233, Type: WAP250/RLT25/3B1/Z33S/H11 | ロードスイッチ特集 |
| P/N: 10001122, Type: WAM1432/NLT20/4ZM/Z20 | セレクトタ |
| NLT20/4T/Z20 | 緊急停止スイッチ |
| WAW937/8ZM/Z32/X73 | セレクトタ |
| P/N: 10015886, Type: ST32/11ZM/Z20S/X84/99/F641 | タップチェンジャー |
| W3/16E/NS | 反転スイッチ |
| P/N: 10000305, Type: NLT32/3ZM/Z33 | 緊急停止スイッチ |
| P/N: 10010220, Type: WOC150/8E/NS/Z1/51/X92 | セレクトタ |
| NLT20/3ZM/Z33/X72/F033 | 緊急スイッチ |
| P/N: 10002155, Type: WAB761/32ZM/NS/X99 | 特殊カムスイッチ |
| P/N: 10005918, Type: N3/11VZM/Z33/X83 | 緊急停止スイッチ |
| WAE1080/11V | スイッチ |

| 商品名 | 説明 |
|--|------------|
| NLT63/3E/Z33/1 | 非常停止スイッチ |
| NLT25A/4E/Z33-D0 | |
| A2/11E/FS/F601 | オフスイッチ |
| U1/11E/NS | スイッチャー |
| U2/11ZM/Z32 | スイッチャー |
| 10003971 - WAB802/8ZM/Z32/X99 | セレクタースイッチ |
| NLT16/4V/Z33/Z45 / 10000931 | 緊急停止スイッチ |
| NLT40/4V/Z33/Z45 / 10000937 | 緊急停止スイッチ |
| A3/32E X84 | オフスイッチ |
| SO6/16EFGZ31SFZ60 | セレクタ |
| A3/6ZM/Z20/X70GB | オフスイッチ |
| 10006964 | セレクタ |
| 10015970 | スイッチャー |
| 10015969 | スイッチャー |
| WEA1147/8ZM/X85 | セレクタ |
| 10008220 | 切替スイッチ |
| 10003061 | セレクタ |
| WAS2911/32ZM/X82 | セレクタ |
| WAS2910/32ZM/X82 | セレクタ |
| 10016253 | |
| WAM1708/LT40/3V/N/PE/H11 | セレクタ |
| WAS1812/7E // 10005674 | セレクタ |
| 10002630 | セレクタースイッチ |
| 10016695 | セレクタースイッチ |
| 10002112 | セレクタースイッチ |
| WAD357/N2/16EU1/Z33/SP230V | スイッチ |
| A4/16E | オフスイッチ |
| 10004990 | 切り替えスイッチ |
| 10016894 | セレクタ |
| 10004179 / NLT16/4VZM/Z20/X83/FR/GB | アイソレータ |
| WAB481/6ZM/Z32/F101 | 3ポジションスイッチ |
| WAB1667/11ZM/Z20S/X99 / BL1933/11ZM/Z20S/X99 | |
| 10001122 | セレクタースイッチ |
| U2/8ZM / 10000037 | スイッチャー |
| WAS2010/32VZM/Z33/55 | ホイスト |
| WAB1667/11ZM/Z20S/X99 | 特殊カムスイッチ |
| A3/8E Z33S | |
| WAF284/N2/11VZM/Z20/X83 / 10002326 | セレクタースイッチ |
| WS1/12E | |
| NLT125/4E/Z33 | |
| A1/8ZM/NS/F601 / 10000009 | スイッチ |
| 10017452 | スイベルスイッチ |
| 10013642 | |

| 商品名 | 説明 |
|--|------------------|
| 10002447 | |
| 10001284 | セレクタースイッチ |
| 10001610 | セレクタースイッチ |
| NLT40/3E/Z33-D0/1 | 非常停止スイッチ、3極 |
| 10004387 / R9/16PLM/Z1/33S/36/D1 | |
| A3/126E/A4/16E/Z33S/1/41 | |
| A3/126E/A4/63E/Z33S/1 | |
| WAG1046/NLT20/3ZM/Z20 | 中央穴への取り付け |
| 10000083 | 特殊カムスイッチ |
| 10017494 | 特殊カムスイッチ |
| 10017760 | セレクタ |
| WAM347/6ZM/NS/Z51/X85 / 10013634 | セレクタ |
| 10001207 | セレクタースイッチ |
| WAB1014/4ZM/Z32/51/X99 / 10001835 | セレクタ |
| 10001427 | セレクタ |
| 10003229 | ステップシフター |
| LO32/3V/Z91 | |
| WAM1628/NLT20/4ZM/Z20 | セレクタ |
| WAB884/32S / 10001207 | セレクタ |
| 10000207 | インバータキー |
| WAB837/32S / Wahlschalter | セレクタ |
| 10003314 | ZM ドライブ/d0/z20gb |
| HLT63/3ZM/Z33 | メインスイッチ |
| 10001701 | 特殊カムスイッチ |
| 10001699 | 特殊カムスイッチ |
| WAB1042/11ZM/NS/Z55/Z18 / 10013642 | セレクタ |
| 10007931 | |
| 10001494 | |
| 10002941 | ステップスイッチ |
| RLT32/4PM-D2/Z33 GB / 10015788 | 修理スイッチ |
| WAW1013/8ZM/Z32/X85 / 10000434 | セレクタ |
| NLT40/3E/Z33/1 (10000187) | 緊急停止スイッチ |
| ST32/11ZM/Z20S/oV/X99 | ステップスイッチ |
| WAB762/11ZM/NS/Z8 / 10018519 | セレクタ |
| WAB436/12E/Z19/54/59/X70S/73/SO / 10004308 | セレクタ |
| WAG1289/N3/8ZM/Z20/PE / 10001427 | セレクタ |
| A3/11ZM/NS/Z8 / 10005490 | オフスイッチ |
| WAB884/32S | セレクタ |
| RLT16/4PM-D1/Z33GB / 10000501 | 修理スイッチ |
| WAB1653/12ZM/NS/Z16/55 / 10017494 | セレクタ |
| WOC/ST42/8ZM/NS / 10010855 | ステップスイッチ |
| WA-SON/WS3/8ZM/NS | 切り替えスイッチ |
| WA-SON/A2/8ZM/NS | オフスイッチ |
| NLT80/3ZM/Z33 / 10000736 | 緊急遮断スイッチ |

| 商品名 | 説明 |
|--|--|
| URR2/8ZM/NS/F312 | 切り替えセレクタースイッチ、OFFおよび中央へのスプリングリターン、2極、30度スイッチ、正方形フロントパネル 48x48mm、OPEN-0-CLOSE |
| URR3/8ZM/NS/F312 | 切り替えセレクタースイッチ、OFFおよびスプリングリターン、3極、30度スイッチ、正方形フロントパネル 48x48mm、OPEN-0-CLOSE |
| WS6/8ZM/Z32 | 切り替えスイッチ |
| N4/8ZM/Z20/PE19C | 緊急停止スイッチ、4極 |
| N4/8ZM/Z20/PE | 緊急停止スイッチ、4極 |
| HE10-40-04T HE104004T | 補助接点 |
| NLT63/3V/Z33/45/19/1/X83 | 緊急停止スイッチ、3極/緊急停止スイッチ、3極 |
| WAB911/16E/Z33S/21R | セレクタ |
| NLT20A/4VZM/Z20/1/X83 | 緊急停止スイッチ、4極/緊急停止スイッチ、4極 |
| WS2/11VZ/NS | |
| ST41/8ZM/X70S | スタッドスイッチ、4ステッキ、1ボリグ/ステップスイッチ、4ポジション、1極 |
| WAN359/NLT16/4VZM/Z2035Z | |
| NLT250/3E/Z20/1 | 緊急停止スイッチ、3極 |
| Z20/D2/GB | 南京錠付きハンドル |
| WAN359/NLT16/4VZM/Z20/69/X83 | セレクタースイッチ |
| HLT125/3V/Z33/44/X72/F803 | メインスイッチ、3ピン/オンロードスイッチ、3極グラウンドマウント/ベースマウント |
| HLT125/3V/Z33/44/X72/83/F803 | メインスイッチ、3極/オンロードスイッチ、3極 |
| ZM-Antrieb/D0/Z20GB | ZM-ファスナー用ドライブ/ワンホールマウント用ギア |
| WAH1260/6ZM/Z54/X79/85 | 特殊カムスイッチ |
| WOC/A2/8ZM/NS | |
| ST51/6ZM | |
| URR1/8ZM/NS | |
| A2/40E // 10005182 | |
| Z33/D1/GB | 南京錠ラウンド |
| WS1/8ZM/F622 | |
| URR1/8ZM/F312 | セレクタースイッチ |
| HLT20/3ZM/Z33 | |
| 10010495 - NLT63/4E/Z33/D2/1 | 緊急停止スイッチ |
| HLT25/4ZM/Z33S/NVG40E | |
| WAE1843/11ZM/NS/Z55 | |
| WAM441/6ZM/NS/Z51 | セレクター |
| NLT80/4V/Z33/45/1/X83 | |
| SA2/12ZM/Z16 | |
| WAR488/NLT20/4ZM/Z20 | |
| WP12/6E | リバーシブルピンカウントスイッチ |
| NLT20/2ZM/Z33 | 緊急停止スイッチ、2ピン |
| 10003373 / SEA10/12ZM/Z59 | スイベルスイッチ |
| RLT16/3PM-D1/Z33/71/H11 / 10020307 | 修理スイッチ |
| RLT25/3PM-D1/Z33/71/H11 / 10020308 | 修理スイッチ |
| RLT25/3PM-D1/Z33/71/H11/EMV / 10020309 | 修理スイッチ |
| RLT40/3PM-D2/Z33/71/H11 / 10020310 | 修理スイッチ |

| 商品名 | 説明 |
|---|-------------------|
| RLT40/3PM-D2/Z33/71/H11/EMV / 10020311 | 修理スイッチ |
| RLT63/3PM-D3/Z33/Z1/71/H11/EMV / 10020312 | 修理スイッチ |
| NLT20/3E/Z20 | 3ピン緊急停止スイッチ |
| NLT63/4E/Z33-D2/1/4x58/62 | 4ピン緊急停止 |
| 10015405 / A4/16E | スイッチ |
| HP2/11E/Z19 | 補助位相スイッチ |
| 10011120 / WA-SON/WS2/32ZM/NS | |
| WAB911/32E/Z33S/21 | |
| A2/8ZM/F601 | |
| HLT25A/3E/Z33 | |
| U1/8ZM/X70S | モーター制御用3ポジションスイッチ |
| WAF402/NLO16/3V/Z20/75/X83 | |
| WS2/11ZM/Z20/F101 | |
| ST32/11ZM/Z20/F101 | |
| NLT125/4V/Z39/4x58/62 / 10012615 | 緊急停止スイッチ |
| U2/7ZM | |
| 10000175 R6/16GLM/Z33S/1/HV11 | |
| WA-SON/ST42/8ZM/NS | |
| WS3/7ZM | |
| N2/13ZM/Z20B/1 | |
| A3/6ZM/NS | オフスイッチ |
| NLO40/3E/Z33 | |
| NLT40/3V/Z33/45/1 | |
| H11 | |
| NLT25/6E/Z33 | |
| P12/20E/KS/Z60/X83/84 | |
| WAK464/NLT16/4V | |
| URR1/8ZM/NS/X73/FKS123 | |
| URR1/6ZM/NS/FKS123 | スイッチ |
| 10007947 | |
| 10002738 | |
| 10000003 / WAP165/RLT63A/6PM-D3/Z1/33/2xH11 | スイッチ |
| WAW229/8ZM/NS | |
| NLT20/3ZM/Z33/X72 | |
| WAM347/8ZM/Z6/51/NS/FKS122 | |
| WAM347/6ZM/Z6/51/NS/FKS124 | |
| 10002015 NLT20/3ZM/Z33 | |
| WAM551/20S/Z60/X82/FR-D1 | 2 ポジションスイッチ |
| 10007217 / HLO40/4T/Z20/X101/74E/F908 | メインスイッチ |
| 10002531 | スイッチ |
| 10000824 - NLT250/3E/Z20 | |
| WAG935/16PLM/Z33S/1 / 10000377 | |

| 商品名 | 説明 |
|---|------------|
| NLT25/3ZM/Z33 / 10000400 | 緊急停止スイッチ |
| NLT125/3V/Z33/44/X72 | |
| WAP142/RLT125/6PM-D3/Z33/1/2xH11 / 10000714 | セレクト |
| WAP163/RLT25/6PM-D2/Z1/33/2xH11 | セレクト |
| WAP164/RLT40/6PM-D2/Z33/1/2xH11 | セレクト |
| WAP165/RLT63A/6PM-D3/Z1/33/2xH11 | セレクト |
| WAM482/6ZM/NS/Z6/51/X73 / 10003974 | セレクト |
| NLT40/4E/Z33 / 10000373 | |
| WAS2937/NLT125/4V/Z39/1/4x58/2x62/X83 | |
| ST34/8ZM/Z32/X84 | コントロールスイッチ |
| WAU075/11E/Z11/19 / 10006619 | セレクト |
| WS1/8ZM/Z32 | |
| RL025/3PM-D1/Z33GN/71/H11 | |
| WAF495/HLO16/3V/Z20/75/X83/IP67 | |
| R9/16PLM/Z33S/1/36/D1 / 10004387 | 修理スイッチ |
| Z39/D1/GB | |
| WAB1176/32S / 10001494 | セレクト |
| ST053/32E | |
| WAO2235/HLT125/4E/Z33SW / 10001566 | セレクト |
| WAM347/6ZM/NS/Z51 | |
| NLT40/32M/Z33 | |
| HE11 / PN: 10000115 | |
| W3/32ZM/Z15/60 | |
| ST041/8ZM/NS/Z2 | |
| NLT100/3v/z33/4 5/1 / 1330621 | 緊急停止スイッチ |
| 10008499 / WAB1667/11ZM/Z20S/X99 | |
| WAB871/32ZM/NS-D1/X99 | |
| NLT40/4V/Z33/45 | |
| HLT32/3ZM/Z33/F R / 10008527 | メインスイッチ |
| WAK436/NLT16/4VZM/Z20/X83 / 10005507 | セレクト |
| URR1/8ZM/Z6/NS/FKS123 | |
| 10004704 WAJ545/8ZM/NS | セレクト |
| NLT16/4V/Z33/45 | |
| PN: 10001773 / WAB759/32ZM/NS | |
| WAT247/12ZM/NR/Z6/X99 | |
| PN: 10008777 / WA-SON1237/8ZM/NS | |
| A3/32E/Z33S/1/F915 | |
| NLT125/3V/Z33/67 | スイッチ |
| NLT16/4E/Z33/PE / 10001987 | |
| NLT63/4E/Z33/D2/1/4x58/2x62 / 10012829 | 断路器レンチ |
| NLT63/3ZM/Z33/8 / PN: 10003527 | 緊急停止スイッチ |
| NLT25/3V/Z33/45 | |
| HLT40/3ZM/Z20/TL.0511S | メインスイッチ |
| U3/8ZM/X70S | ロータリースイッチ |

| 商品名 | 説明 |
|--|-------------|
| HLT40/3E/Z33/X72/F803 | |
| WOC086/8E/Z20/1/19 | |
| NLT40/32M/Z23 | |
| ST81/6ZM / PN: 10004616 | ロータリーカムスイッチ |
| ST053/20E / 10004236 | |
| BC011/8E / 10005339 | コーディングスイッチ |
| 10006510 WA-SON1007/7SM | |
| 10005666 WAE769/8ZM/NS/X85 | |
| 10021483 RLT80/3PM-D2/Z33GB/71/H11 | |
| 10000110 A1/6ZM/NS | コントロールスイッチ |
| 10002182 U1/6ZM/NS | コントロールスイッチ |
| 10012185 ST031/6ZM/X84/F403 | コントロールスイッチ |
| 10008103 WOC086/8E/Z20/1/19 | |
| NLO16/3V/Z20/71 | スイッチ |
| NVGO16V/Z62 | 補助接点 |
| A4/32ZM / 10006151 | オフスイッチ |
| WAS1991/LT16/3VZM/Z20/NR/GB/X83 | ロードスイッチ専用 |
| ST34/8E / 10012126 | ステップスイッチ |
| NLT40/3E/Z20-D0/1/X83 | |
| HLT25/3E/Z33 | |
| HLO25/3V/Z20/71 | メインスイッチ |
| NLT125/4E/Z33-D2/1/4x58 | スイッチ |
| 10002573 NLT16/3ZM/Z20 | |
| WAM970/40/16E/Z7/X85 | |
| 10007183 WAB1772/8VZ/NS | セレクタ |
| 10001187/WAG1132/N3/7ZM/Z20/10/PE | 特殊カムスイッチ |
| WAB883/32S | セレクタ |
| N3/13E/Z33/1/30/59 | スイッチ |
| WA-SON2127/32ZM | 回転オープン用スイッチ |
| ST024/12ZM/NS/Z11/X84 | セレクタースイッチ |
| NS3/32EU1/Z33/63/SP230V | |
| 10013970 / NLT63/3V/Z33/45ZM | |
| NLT63/3V/Z33/45ZM/X83 / 10001691 | 緊急停止スイッチ |
| 10025136 | |
| 10000372 / NLT32/4E/Z33 | ブレーカ |
| 10002264 HLT40/3E/Z33/X72/F803 | |
| 10005507 WAK436/NLT16/4VZM/Z20/X83 | |
| A2/6E/NR/X70GB / 10009441 | オフスイッチ |