



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Sontheimer

Enapart は常に、顧客に最高の価格と供給のタイミングを提供するよう努めています。弊社は、必ずしも公式の販売代理店または製造業者ではありませんが、OEMとスペアパーツのみを販売しています。表示されているすべての商標および部品番号は、それぞれの所有者に帰属します。

ブランド商品

商品名	説明
A2/8ZM/F601 /NS	
A4/11ZM /Z33S	オフスイッチ、4 極
NLT25/3VZM/Z33 /X83	オンロードスイッチ
NLT125/3E/Z33/1/19	Switch
NLT20/3ZM/Z20	非常停止スイッチ
NS3/32EU1/Z33/SP230V	オン — オフセレクタースイッチ
ST031/6ZM / 10000262	ステップスイッチ
ST31/11ZM/NS	Stufenschalter, 3 Stellungen, 1 polig
P/N: 10000166, Type: U1/4ZM/NS/F611	スイッチャー
U1/8ZM	スイッチ60°、1本のポール
U2/8ZM/X70S	
URR1/8ZM	切り替えスイッチ、両面リターン
URR1/8ZM/X85	両側に後退した切り替えスイッチ
URR2/8ZM/Z32/F312	スイッチ
WAB762/32ZM/NS-D1/Z8	セレクタ
10003275 / WAB911/32E/Z33S/21	セレクタ
NLT16/4VZM/Z20/X83/FR/GB	isolator
WAW883/8ZM /Z32SF/X99	セレクタ
WS1/8ZM/F620	Wechselschalter 60°, 1 polig
WS2/8ZM/Z32	トグルスイッチ
HLT 80/3E/Z33	メインスイッチ、3ポール
10003061 - WAS2010/32VZM/Z33/55	セレクタースイッチ
ST031/8ZM /Z32	ステップスイッチ
A2/8ZM/NS/F601	2 ピンオフスイッチ
WAF284/N2/11VZM/Z20/X83	セレクタ
NS/D1	鼻ハンドル黒
WS2/12E	切り替えスイッチ、60°、2極
WAF217/8ZM /Z54/X73	セレクタ
NLT125/4V/Z39/4x58/X83	非常停止スイッチ
RLT32/3PM-D1/Z33 GB	修復スイッチ、3ポール
A4/8E /F601/X70S	オフスイッチ、4極
ST031/8E/Z31/X70S	
ST021/8ZM /X70S	タップ切替位置2 +ゼロ、1極
U1/11E /X83	スイッチ60°
WAF306/SORR4/11E /HS/Z53/Z8	セレクタ
SEA10/12E /Z16/X83	ピボット式プッシュボタン

商品名	説明
NLT63/4E/Z33/D2/1/4x58/2x62	緊急停止スイッチ、4極
10005697 U3/8ZM/NS	60°、3極のスイッチ
WAL419/NLT16/4V/Z33/71/X83	セレクタ
NLT125/4V/Z39	緊急スイッチ
WS1/8ZM/Z32/F620	切り替えは60°、1本のポールを切り替え
WAV072/11ZM/NS/X99	セレクタ
A3/11E /Z5/20/X71S/F804	オフスイッチ、3ポール
HLT125/3E/Z33	ロードスイッチ上、3極
N2/16EU1/Z33 /SP230V	
N3/16EU1/Z33 /SP400V / 10001524	緊急停止スイッチ
NLT25/3ZM/Z33	緊急停止スイッチ
X72/SO/D1 /F039	プラスチック製のインサートF Zusatzschild +。 Z33
NLT32/3E/Z33	
A3/8ZM /Z33S	オフスイッチ、3ポール
10000820 - NLT80/3E/Z33	緊急停止スイッチ、3ピン/4穴取り付け
WAM1022/16SM /FG-D1/Z6	
WS1/11ZM/Z32	
WAO821/12E/NS/Z1 / 10011825	特殊カムスイッチ
WAW1506/6ZM /X79/85/Z54	セレクタ
NLT63/3V/Z33	緊急停止スイッチ、3ポール
NLT20/3ZM/Z33 (10002015)	緊急停止スイッチ、3ポール
U1/12E	
ST31/11ZM /Z32SF/X99/X84	ステップスイッチ
ST031/11ZM /Z32SF/X99/X84	ステップスイッチ
WAM778/20/16E/Z35/6/7/X85/AW/FS	スイッチ
A2/12E /Z20GB/Z30	オフスイッチ
WAM432/8ZM/Z32SF/X99 / 10007943	セレクタースイッチ/特殊カムスイッチ
SEA1/8E /NS	スイベルボタン
U2/8E /NS	切り替え
R9/16PL M-25/Z33S/Z1/Z36	
R9/16PLM/Z33 S/Z1/Z36	
R6/16GLM /Z33S/Z1/Z36	
A2/8E /NS/X70A	
NLO16/3E/Z33	非常停止スイッチ
NLT25/3E/Z33	非常停止スイッチ、3極
R9/16PLM/Z33 /3/36/D1	
NLT125/4E/Z33-D2/1/4x58/62	非常停止スイッチ、4極、4穴取り付け
R9/16PLM/Z33S/1/36/D1	メンテナンススイッチ、9極
A3/8E/Z33RG	オフスイッチ、3ポール
WAE1084/20E	セレクタ
NS/D1/Z9	つまみ
RLO32/3PM-D1/Z33GB	メンテナンススイッチ、3
WAE2019/11ZM /NS/Z20R-GB/X85	2 POSITIONS SELECTOR
WAA1826/11ZM /Z20/rot-gelb	3位SELECTOR
NLT100/4V /HV11	緊急停止スイッチ、4極

商品名	説明
NLT63/3V/Z33/45	
NLT125/3E/Z33	
WAB1176/32S	特殊カムスイッチ
NLT63/4E/Z33 -D2/Z1/4xZ58	緊急停止スイッチ、4極
ZM-Antrieb/D0 /Z33	シャフトを含む完全なフロントコントロール。
WAL193/16S /BS	セレクタ
RLT25/3PM-D1/Z33GB	メンテナンススイッチ、3極
WAW1013/8ZM /Z32	セレクタ
NLT80/4ZM/Z33	
WAW922/LT80/3V /Z33RG/1/NGG/HV10	
WAS2288/NLO25/4ZM /Z20	
WAE1135/11E/NS/Z16/55/X85	特別カムスイッチ
WAB798/32ZM /NS/-D1	セレクタ
WAH663/32E/Z33/55/FR/GB	セレクタ
WAW1506/6ZM/X85/96	セレクタ
NLT100/3V/Z33/44/x83	
WAO689/8ZM /NS/X79/85	
NLT63/4E/Z33/D2/Z1/4xZ58/2xZ62	
URR1/8ZM /Z15	
HLT100/3V /Z33-D2/45/62/HV11	
Z33/D2	
WAM432/8ZM/Z32SF/X99	セレクタ
U4/16ZM	
WAP164/RLT40/6PM-D 2/Z1/33/2xH11	セレクタースイッチ
U4/16E	ロータリーカムスイッチ
WAH471/LT20A/4VZM /Z20/X83/FR/GB	
BC09/6ZM/X72	
WAF306/SORR4/16E /HS/Z53	セレクタ
ST31/12E /FG/Z3/8/X70S	タップ切替装置、3位、1極
URR1/11E/HS/Z8/16	トグル
NS/D0	鼻ハンドル黒
Nr. 10001835 Type	
WAB1014/4ZM/Z32/51/X99	セレクタースイッチ
WAF306/SORR4/12E/HS/Z8	
HLT25A/4E/Z33	メインスイッチ
NLT25A/4ZM/Z20	
WAW1492/8ZM /X85	特別カムスイッチ
NLT40/3E/Z20 /1 (3 polig)	緊急停止スイッチ、3ポール
A1/8ZM/F601	
WAH1227/8ZM /X85	
RLT100/3PM-D3/Z33	修理スイッチ
RLT63/3PM-D3/Z33	修理スイッチ
RLT63/6PM-D3/Z33	メンテナンススイッチ
NLT40/3ZM/Z33 /3x58/62	
WAW1013/8ZM/Z32/X85	セレクタ

商品名	説明
4552003	セレクタ
ZM-Antrieb/D1 /NS	
HLT100/4V/Z35/3/64/X83	
NLT32/3V/Z33/45	緊急停止スイッチ
N2/8ZM/Z20	
A1/11ZM/NS	完全な作動によるスイッチ
P/N: 10001701, Type: WAW1506/6ZM/Z54/X79/85	セレクタ
HLT32/3E/Z33 /X72	メインスイッチ
T2583	セレクタ
NLT16/4VZM/Z20 /X83/69	サーキットブレーカ
WS4/8ZM /NS / 10001775	切り替えスイッチ
A1/6E/NS (A422061)	オフスイッチ
HV11	補助接点
P/N: 10000392, Type: NLT40/3E/Z20/1	非常停止スイッチ
HLO40/3ZM/Z20RS-D1	
WAW668/6ZM /NS/Z11	スイッチ
WAB802/8ZM/Z32/X99	セレクタ
WAW1013/8ZM Z32 SF BJ	3ポジションロータリー接点スイッチ
U2/8ZM /NS	
NLT80/3ZM/Z33	緊急停止スイッチ、3ボール
HLT16/4E/Z33	メインスイッチ、4極
WAE1199/8PLM /Z33SW/54/X85	セレクタースイッチ
A1/8ZM /NS/X85	カムスイッチ
U1/4ZM	ゼロ位置を有する切替スイッチ
WAB837/32S	セレクター
WS1/11V/Z3/X85	切り替えスイッチ
ST42/11ZM /Z20S/OV/X99/X84	スイッチ
ST32/11ZM /Z20S/OV/X99/X84	スイッチ
WAW825/LT40/3ZM /Z33S/69/F901	セレクタ
NLT125/3E/Z33 (10000822)	ロータリースイッチ
ST41/8ZM	シーケンススイッチ
NLT25/3ZM/Z33 /62/HE20	
WAN298/NLT16/4VZM/Z20/69/X83	ロードスイッチ特集
WS2/20E	
WAH1260/6ZM/Z54/79/X85	セレクタ
ST61/11ZM /NS	ステップスイッチ、6位、1極
NLT40/3ZM/Z33	スイッチオフの緊急時、3極
WAM1434/NLT20/3ZM /Z20	スイッチ
WAG1132/N3/7ZM /Z20/10/PE	セレクタースイッチ
WAB857/16ZM /NS/X99	スイッチ
WAB911/32E/Z33S/21 / 10003275	セレクタ
A2/8ZM /NS	ON / OFFスイッチ2 POL
R6/16GLM/Z33S/1/HV11 / 10000175	修理スイッチ
WAP162/RLT25/6pm-D2/Z33/1/2xH11	ロードスイッチ特集

商品名	説明
WAB1739/16ZM /X83	セレクタースイッチ
ST073/40E /Z35/F101	ステップスイッチ
WAW937/8ZM/Z32	セレクタースイッチ
WAHB414/RLT250/3B4 /Z20SW/1/HV11/..	セレクタースイッチ
ULT125/3V /Z33S-D2/Z45/2xHV11	切り替えスイッチ
WAM976/250/16E /Z17/Z20	セレクタ
ZM-Antrieb/D0 /Z20	ボタン
WAE1851/11ZM /NS/Z55/X85	特別カムスイッチ
RM251	セレクタースイッチ
ST31/8ZM	蛇口チェンジャー、
ST31/6ZM	ステップスイッチ
WAT295/11ZM/NS/X99	特別カムスイッチ
Z39/D1 (10003551)	と南京錠ロック
30-10+S	アイソレータ
HLO63/4E/Z33SW/1	メインスイッチ
ST36/8ZM/NS	シーケンススイッチ
WAH633/32E/Z33	特別カムスイッチ
WAB882/32S	セレクタースイッチ
WAW1788/HLT20/4E/Z33-D0/1/X82	メンテナンススイッチ
A3/8ZM/Z20GB/FR/F901 (10004999)	ウェッジスイッチ
ST31/6ZM/Z32R/X84	シーケンススイッチ
WAM778/32E/Z35/Z6/7/X85/AW	特別カムスイッチ
URR1/10ZM/X85	スイッチ
U2/4ZM/NS/F611	スイッチ
RLT16/3PM-D1/Z33/1/69/H11	メンテナンススイッチ
PN12/16ZM/Z14	ポールチェンジスイッチ
WS4/12E	切り替えスイッチ
WAA434/12E/F101	セレクター/特殊カムスイッチ
NLT20/3E/Z20 / 10006401	緊急遮断スイッチ
WAS1923/16E/Z20GB/1	特殊カムスイッチ
WAB1264/32E/NS	特殊カムスイッチ
ULT125/3V/Z33S-D2/Z45/2xH11 (10006767)	
V3/16E	電圧セレクタスイッチ
R12/63K3/Z35/4xZ36/X85/H11/MS	メンテナンススイッチ、12極
WAB1773/16VZ/NS/Z37/X92	特殊カムスイッチ
RLO16/3PM-D1/Z33S/EMV	メンテナンススイッチ、3極
RLO63/3PM-D2/Z33S	メンテナンススイッチ、3極
NLT40/3E/Z33/1/PE	緊急スイッチ
BC4/8ZM	セレクター 4 ポジション
BC5/8ZM	セレクター 5 ポジション
BC6/8ZM	セレクター 6 ポジション
BC8/8ZM	セレクター 8 ポジション
R9/16PLM/Z33S/1/36/D1 (Art 10004387)	切り替え
WAB943/32S (10000027)	特殊カムスイッチ

商品名	説明
WAM1006/126/16E/Z20/X85/AW	特殊カムスイッチ、4穴マウント
NLT40/3E/Z20/1 (10000392)	スイッチ
WAB762/32ZM/NS/X99	特殊カムスイッチ
ST31/16E	ステップスイッチ
N4/40EU1/Z33/SP400V	緊急停止スイッチ、
NLT125/4V/Z39/4x58/62/X83	緊急停止スイッチ、4極/ベースマウント
Z20/D1/Z39GBY	南京錠付きハンドル
WAB1650/11ZM/Z20S/X99	特殊カムスイッチ BL1934
WAB1667/11ZM/Z20S/X99 / 10008499	特殊カムスイッチ
BL1934 (WAB1650/11ZM/Z20S/X99)	特殊カムスイッチ
NLT125/4V/Z33/45	緊急停止スイッチ、4極
NLT25/5E/Z33	緊急停止スイッチ、5極
NLT20/3E/Z33	緊急停止スイッチ、3極/ 4穴取り付け
NLO63/3E/Z33/1	緊急停止スイッチ、3極/ 4穴取り付け
WS3/40E	Wechselschalter、90°、3ポリグ/チェンジオーバー
WS3/100E	Wechselschalter、60°、3ポリグ/チェンジオーバー
NLT63/3E/Z33/1/19	緊急停止スイッチ
U6/40PL-D2	スイッチ
URR2/8ZM/NS/F622	切り替えセレクタースイッチ
URR3/8ZM/NS/F622	切り替えセレクタースイッチ
ST34/12ZM	ステップスイッチ
ST51/8ZM	タップチェンジャー
WS2/8E	切り替えスイッチ
WAE1851/11ZM/NS/Z55/X85 (10003362)	
HLO40/3ZM/Z20RS-D1 (Art.- Nr.10002149)	メインスイッチ
RLT80/6PM-D3/Z33S	修理用スイッチ
Nr.: 10004125 Type: WAV072/11ZM/NS/X99	特殊カムスイッチ
NLT100/3V/Z33/45/1/19/62/X83	非常停止スイッチ、3極
HLT63/6E/Z33/62/2xPE80E	オンロードスイッチ、6極/ 4穴取り付け
NLT125/3V/Z33/45/19/X83	緊急停止スイッチ
WAB760/32ZM	ロータリースターター
WAB761/32ZM	特殊カムスイッチ
HLT125/4E/Z33	スイッチ
R12/40B4H/Z33SW/1/H11/X82	ロードスイッチ特集
WAB1330/8VZM/Z20B/GB/X83	パコチャーターヘッド
P/N:10005694; Type:ST61/8ZM/NS	コンプテーター
NLO25/3V/Z33/71	非常停止スイッチ、3極
RLT25A/3PLKM-D1/Z33SW/H11 (10003835)	修理スイッチ
URR1/11E/X83	切り替えスイッチ、両面リターン
WS2/12ZM/Z32	
ST072/16E/Z23	
10004424	トグルスイッチ
VN30/8ZM/NS	電圧計-スイッチ

商品名	説明
URR4/8ZM/NS/X85	スイッチャー
URR4/8ZM/NS/Z15/X85	スイッチャー
WS6/8ZM/Z32/X73/FKS256	トグルスイッチ
10005198	ロードスイッチ専用
LT-FH7001 / WAP162/RLT25/6PM-D2/Z33/1/2xH11	ロードスイッチに特別な
Nr.10001187 Type WAG1132/N3/7ZM/Z20/10/PE	セレクタ
HLT80/3ZM/Z20RS/1	オンロードスイッチ、3極
WAB855/8S/NS-D1	特殊カムスイッチ
NLT40/3ZM/Z33 (10000053)	緊急停止スイッチ、3極
HLT125/3V	負荷スイッチで、3極
URR1/16ZM	スイッチャー、両側にリトラクション
WAM441/8ZM/Z6/51/FKS122	特殊カムスイッチ
HLT25A/3E/NS	オンロードスイッチ、3極、4穴取り付け
NLT80/3E/Z20/D1/Z1	3ピン非常停止スイッチ
U1/8ZM/NS/F643	スイッチャー 60°、単極
ST41/8ZM/NS	ステップスイッチ、4ポジション、1極
WS2/11ZM/Z20S/OV/X99	スイッチ
ST022/8ZM/X84/85	ステップスイッチ、2ステップ+オフポジション
NLT40/3ZM/Z20	緊急停止スイッチ、3ポール
WAB1172/32S	特殊カムスイッチ
ST71/11ZM/NS	タップチェンジャー
10001835 / WAB1014/4ZM/Z32/51/X99	特殊カムスイッチ
A3/8E/NS/F952	オフスイッチ、3ピン、90°
NLT20A/4VZM/FR/Z20/X83-Z9	緊急停止スイッチ
ST41/8E/Z31/NS	ステップスイッチ
RLO25/3PM-D1/Z33GB	3ピン修理スイッチ
URR1/6ZM/NS/X73/FKS123	切り替えスイッチ
ST61/8ZM	ステップスイッチ
WS2/8ZM/NS	切り替えスイッチ
WAG935/16PLM/Z33S/1	特殊カムスイッチ
WAB1418/12ZM/Z16/54/X83 (SEA10X2/12E-R Z16)	特殊カムスイッチ
WAI201/12ZM/X83	特殊カムスイッチ
WAS1991/LT16/3VZM/Z20/FR/GB/X83	セレクタースイッチ
Art.Nr.10013242 ST51/4ZM/NS/X84/F638	蛇口チェンジャー
V30/8ZM/NS (10002985)	電圧計切り替えスイッチ
ST51/6ZM/NS	ステップスイッチ
WAM1276/100E/Z51/X72	スイッチ
WAM1275/100E/Z51/X72	スイッチ
WAH663/32E/Z33/55/FR/GB / 10000083	特殊カムスイッチ
NS3/40EU1/Z33/SP230V	切断する
WS2/11E/Z20	切り替える
ZM-Antrieb/D2/Z33GB	

商品名	説明
WAB947/16ZM/NS/X99	特殊カムスイッチ
WAK464/NLT16/4V/Z20/71/X83 (10003482)	ロードスイッチ特集
WAB758/32ZM	セレクタースイッチ
WAB1303/NLT16/3ZM/Z20	特別なオンロードスイッチ
NLT40/3E/Z33	
10010222 - WAK438/NLT16/4VZM/Z20/X83	セレクタ
5640300061 (WAM976/250/16E/Z17/20)	特殊カムスイッチ
WAB943/32S	セレクタ
NLT20/4ZM/Z20	緊急停止スイッチ、4極
10002648	セレクタ
WAB762/32ZM/NS	セレクタースイッチ/カスタムカムスイッチ
10000709	電圧計
NLT63/4ZM/Z33/X72/F803	パコスイッチ
WAB814/8S/NS-D1	セレクタ
ST32/8E/NS/X84/F611	ステップスイッチ
WAW1506/6ZM/Z54/X79/85	特殊カムスイッチ
WAE1146/11ZM/NS/Z55/X85	セレクタ
HLT180/3E/Z20	メインスイッチ
V3/8ZM	電圧計-スイッチ
URR1/16E	過渡的
U4/6ZM/NS	過渡的
WAB1393/LT25A/4V/PE	セレクタ
WOC085/8E/Z20/1/19	セレクタ
A3/16E-R DS (WAB731/16ZM/X83)	ZM ドライブ
WAB947/16ZM/NS/X99/92	セレクタ
WAB1214/11E/Z20-D1RG/19/55	セレクタ
p/n: 10000281 type: WAK472/8PLM/Z33SW/54/X85	特殊カムスイッチ
WAI087/11V/Z6	セレクタ
P/N: 10000027, Type: WAB943/32S	セレクタ
P/N: 10003234, Type: WAM441/6ZM/NS/Z51	セレクタ
P/N: 10004406, Type: NLT180/3E/Z20/62	非常停止スイッチ
P/N: 10000138, Type: RLT25/3PM-D1/Z33/H11	修理スイッチ
P/N: 10005202, Type: A2/8ZM/NS/F910	オフスイッチ
P/N: 10002272, Type: ST31/11ZM/NS	タップチェンジャー
P/N: 10000416, Type: ST41/11ZM/NS	タップチェンジャー
P/N: 10002268, Type: ST51/11ZM/NS	タップチェンジャー
P/N: 10002112, Type: ST61/11ZM/NS	タップチェンジャー
P/N: 10015232, Type: WAB18328/11ZM/Z20GB	セレクタスイッチ
P/N: 10015233, Type: WAB18329/11ZM/Z20GB	セレクタスイッチ
P/N: 10015234, Type: WAB1830/11ZM/Z20GB/51	セレクタスイッチ

商品名	説明
P/N:10000016, Type: NLT20/4ZM/Z20	非常停止スイッチ
P/N: 10015208, Type: RLT63/8B2/Z33S/HV11	修理スイッチ
P/N: 10015209, Type: RLT25/8B1/Z33S/HV11	修理スイッチ
P/N: 10015201, Type: WAB1578/32ZM/NS-D1/Z15/X99	セレクトタ
P/N: 10005234, Type: WAB761/32ZM	セレクトタスイッチ
P/N: 10004741, Type: Z20/D1/Z39GB TL.0130	ハンドルロック
P/N: 10003551, Type: Z39/D1	ドアロック付き南京錠ロック
P/N: 10012966, Type: NLT20A/4VZM/Z20/X83/FR/GB	非常停止スイッチ
P/N: 10004125, Type: WAV072/11ZM/NS/X99	セレクトタスイッチ
P/N: 10002805, Type: WAM778/40E/Z35/Z6/X85/AW	セレクトタスイッチ
P/N: 10015311, Type: NLT25/3E/Z20/1 WAM778/32E/Z35/6/7/X85/AW	非常停止スイッチ セレクトタ
P/N: 10001610, Type: WAL419/NLT16/4V/Z33/71/X83	セレクトタスイッチ
P/N: 10015440, Type: NLT63/4V/Z39/4x58/62/X83	非常停止スイッチ
P/N: 10002717, Type: NLT40/3E/Z20	非常停止スイッチ
P/N: 10011019, Type: Z20/D0/S NLT16/4ZM/Z33	ハンドルロック 非常停止スイッチ
P/N: 10015491, Type: A3/7ZM/F601 WAB897/8E/NS-D1/Z2	オフスイッチ 特殊カムスイッチ
P/N: 10015376, Type: WOC/A3/8ZM/Z32/F915	オフスイッチ
HLT20A/3E/Z20/10 / 10001932	メインキー
P/N: 10002233, Type: WAP250/RLT25/3B1/Z33S/H11	ロードスイッチ特集
P/N: 10001122, Type: WAM1432/NLT20/4ZM/Z20	セレクトタ
NLT20/4T/Z20	緊急停止スイッチ
WAW937/8ZM/Z32/X73	セレクトタ
P/N: 10015886, Type: ST32/11ZM/Z20S/X84/99/F641	タップチェンジャー
W3/16E/NS	反転スイッチ
P/N: 10000305, Type: NLT32/3ZM/Z33	緊急停止スイッチ
P/N: 10010220, Type: WOC150/8E/NS/Z1/51/X92	セレクトタ
NLT20/3ZM/Z33/X72/F033	緊急スイッチ
P/N: 10002155, Type: WAB761/32ZM/NS/X99	特殊カムスイッチ
P/N: 10005918, Type: N3/11VZM/Z33/X83	緊急停止スイッチ
WAE1080/11V	スイッチ

商品名	説明
NLT63/3E/Z33/1	非常停止スイッチ
NLT25A/4E/Z33-D0	
A2/11E/FS/F601	オフスイッチ
U1/11E/NS	スイッチャー
U2/11ZM/Z32	スイッチャー
10003971 - WAB802/8ZM/Z32/X99	セレクタースイッチ
NLT16/4V/Z33/Z45 / 10000931	緊急停止スイッチ
NLT40/4V/Z33/Z45 / 10000937	緊急停止スイッチ
A3/32E X84	オフスイッチ
SO6/16EFGZ31SFZ60	セレクタ
A3/6ZM/Z20/X70GB	オフスイッチ
10006964	セレクタ
10015970	スイッチャー
10015969	スイッチャー
WEA1147/8ZM/X85	セレクタ
10008220	切替スイッチ
10003061	セレクタ
WAS2911/32ZM/X82	セレクタ
WAS2910/32ZM/X82	セレクタ
10016253	
WAM1708/LT40/3V/N/PE/H11	セレクタ
WAS1812/7E // 10005674	セレクタ
10002630	セレクタースイッチ
10016695	セレクタースイッチ
10002112	セレクタースイッチ
WAD357/N2/16EU1/Z33/SP230V	スイッチ
A4/16E	オフスイッチ
10004990	切り替えスイッチ
10016894	セレクタ
10004179 / NLT16/4VZM/Z20/X83/FR/GB	アイソレータ
WAB481/6ZM/Z32/F101	3 ポジションスイッチ
WAB1667/11ZM/Z20S/X99 / BL1933/11ZM/Z20S/X99	
10001122	セレクタースイッチ
U2/8ZM / 10000037	スイッチャー
WAS2010/32VZM/Z33/55	ホイスト
WAB1667/11ZM/Z20S/X99	特殊カムスイッチ
A3/8E Z33S	
WAF284/N2/11VZM/Z20/X83 / 10002326	セレクタースイッチ
WS1/12E	
NLT125/4E/Z33	
A1/8ZM/NS/F601 / 10000009	スイッチ
10017452	スイベルスイッチ
10013642	

商品名	説明
10002447	
10001284	セレクタースイッチ
10001610	セレクタースイッチ
NLT40/3E/Z33-D0/1	非常停止スイッチ、3極
10004387 / R9/16PLM/Z1/33S/36/D1	
A3/126E/A4/16E/Z33S/1/41	
A3/126E/A4/63E/Z33S/1	
WAG1046/NLT20/3ZM/Z20	中央穴への取り付け
10000083	特殊カムスイッチ
10017494	特殊カムスイッチ
10017760	セレクタ
WAM347/6ZM/NS/Z51/X85 / 10013634	セレクタ
10001207	セレクタースイッチ
WAB1014/4ZM/Z32/51/X99 / 10001835	セレクタ
10001427	セレクタ
10003229	ステップシフター
LO32/3V/Z91	
WAM1628/NLT20/4ZM/Z20	セレクタ
WAB884/32S / 10001207	セレクタ
10000207	インバータキー
WAB837/32S / Wahlschalter	セレクタ
10003314	ZM ドライブ/d0/z20gb
HLT63/3ZM/Z33	メインスイッチ
10001701	特殊カムスイッチ
10001699	特殊カムスイッチ
WAB1042/11ZM/NS/Z55/Z18 / 10013642	セレクタ
10007931	
10001494	
10002941	ステップスイッチ
RLT32/4PM-D2/Z33 GB / 10015788	修理スイッチ
WAW1013/8ZM/Z32/X85 / 10000434	セレクタ
NLT40/3E/Z33/1 (10000187)	緊急停止スイッチ
ST32/11ZM/Z20S/oV/X99	ステップスイッチ
WAB762/11ZM/NS/Z8 / 10018519	セレクタ
WAB436/12E/Z19/54/59/X70S/73/SO / 10004308	セレクタ
WAG1289/N3/8ZM/Z20/PE / 10001427	セレクタ
A3/11ZM/NS/Z8 / 10005490	オフスイッチ
WAB884/32S	セレクタ
RLT16/4PM-D1/Z33GB / 10000501	修理スイッチ
WAB1653/12ZM/NS/Z16/55 / 10017494	セレクタ
WOC/ST42/8ZM/NS / 10010855	ステップスイッチ
WA-SON/WS3/8ZM/NS	切り替えスイッチ
WA-SON/A2/8ZM/NS	オフスイッチ
NLT80/3ZM/Z33 / 10000736	緊急遮断スイッチ

商品名	説明
URR2/8ZM/NS/F312	切り替えセレクタースイッチ、OFFおよび中央へのスプリングリターン、2極、30度スイッチ、正方形フロントパネル 48x48mm、OPEN-0-CLOSE
URR3/8ZM/NS/F312	スプリングリターン付きトグルスイッチ
WS6/8ZM/Z32	切り替えスイッチ
N4/8ZM/Z20/PE19C	緊急停止スイッチ、4極
N4/8ZM/Z20/PE	緊急停止スイッチ、4極
HE10-40-04T HE104004T	補助接点
NLT63/3V/Z33/45/19/1/X83	緊急停止スイッチ、3極/緊急停止スイッチ、3極
WAB911/16E/Z33S/21R	セレクタ
NLT20A/4VZM/Z20/1/X83	緊急停止スイッチ、4極/緊急停止スイッチ、4極
WS2/11VZ/NS	
ST41/8ZM/X70S	スタッドスイッチ、4ステッキ、1ボリグ/ステップスイッチ、4ポジション、1極
WAN359/NLT16/4VZM/Z2035Z	
NLT250/3E/Z20/1	緊急停止スイッチ、3極
Z20/D2/GB	南京錠付きハンドル
WAN359/NLT16/4VZM/Z20/69/X83	セレクタースイッチ
HLT125/3V/Z33/44/X72/F803	メインスイッチ、3ピン/オンロードスイッチ、3極グラウンドマウント/ベースマウント
HLT125/3V/Z33/44/X72/83/F803	メインスイッチ、3極/オンロードスイッチ、3極
ZM-Antrieb/D0/Z20GB	ZM-ファスナー用ドライブ/ワンホールマウント用ギア
WAH1260/6ZM/Z54/X79/85	特殊カムスイッチ
WOC/A2/8ZM/NS	
ST51/6ZM	
URR1/8ZM/NS	
A2/40E // 10005182	
Z33/D1/GB	南京錠ラウンド
WS1/8ZM/F622	
URR1/8ZM/F312	セレクタースイッチ
HLT20/3ZM/Z33	
10010495 - NLT63/4E/Z33/D2/1	緊急停止スイッチ
HLT25/4ZM/Z33S/NVG40E	
WAE1843/11ZM/NS/Z55	
WAM441/6ZM/NS/Z51	セレクター
NLT80/4V/Z33/45/1/X83	
SA2/12ZM/Z16	
WAR488/NLT20/4ZM/Z20	
WP12/6E	リバーシブルピンカウントスイッチ
NLT20/2ZM/Z33	緊急停止スイッチ、2ピン
10003373 / SEA10/12ZM/Z59	スイベルスイッチ
RLT16/3PM-D1/Z33/71/H11 / 10020307	修理スイッチ
RLT25/3PM-D1/Z33/71/H11 / 10020308	修理スイッチ
RLT25/3PM-D1/Z33/71/H11/EMV / 10020309	修理スイッチ
RLT40/3PM-D2/Z33/71/H11 / 10020310	修理スイッチ

商品名	説明
RLT40/3PM-D2/Z33/71/H11/EMV / 10020311	修理スイッチ
RLT63/3PM-D3/Z33/Z1/71/H11/EMV / 10020312	修理スイッチ
NLT20/3E/Z20	3ピン緊急停止スイッチ
NLT63/4E/Z33-D2/1/4x58/62	4ピン緊急停止
10015405 / A4/16E	スイッチ
HP2/11E/Z19	補助位相スイッチ
10011120 / WA-SON/WS2/32ZM/NS	
WAB911/32E/Z33S/21	
A2/8ZM/F601	
HLT25A/3E/Z33	
U1/8ZM/X70S	モーター制御用3ポジションスイッチ
WAF402/NLO16/3V/Z20/75/X83	
WS2/11ZM/Z20/F101	
ST32/11ZM/Z20/F101	
NLT125/4V/Z39/4x58/62 / 10012615	緊急停止スイッチ
U2/7ZM	
10000175 R6/16GLM/Z33S/1/HV11	
WA-SON/ST42/8ZM/NS	
WS3/7ZM	
N2/13ZM/Z20B/1	
A3/6ZM/NS	オフスイッチ
NLO40/3E/Z33	
NLT40/3V/Z33/45/1	
H11	
NLT25/6E/Z33	
P12/20E/KS/Z60/X83/84	
WAK464/NLT16/4V	
URR1/8ZM/NS/X73/FKS123	
URR1/6ZM/NS/FKS123	スイッチ
10007947	
10002738	
10000003 / WAP165/RLT63A/6PM-D3/Z1/33/2xH11	スイッチ
WAW229/8ZM/NS	
NLT20/3ZM/Z33/X72	
WAM347/8ZM/Z6/51/NS/FKS122	
WAM347/6ZM/Z6/51/NS/FKS124	
10002015 NLT20/3ZM/Z33	
WAM551/20S/Z60/X82/FR-D1	2 ポジションスイッチ
10007217 / HLO40/4T/Z20/X101/74E/F908	メインスイッチ
10002531	スイッチ
10000824 - NLT250/3E/Z20	
WAG935/16PLM/Z33S/1 / 10000377	

商品名	説明
NLT25/3ZM/Z33 / 10000400	緊急停止スイッチ
NLT125/3V/Z33/44/X72	
WAP142/RLT125/6PM-D3/Z33/1/2xH11 / 10000714	セレクト
WAP163/RLT25/6PM-D2/Z1/33/2xH11	セレクト
WAP164/RLT40/6PM-D2/Z33/1/2xH11	セレクト
WAP165/RLT63A/6PM-D3/Z1/33/2xH11	セレクト
WAM482/6ZM/NS/Z6/51/X73 / 10003974	セレクト
NLT40/4E/Z33 / 10000373	
WAS2937/NLT125/4V/Z39/1/4x58/2x62/X83	
ST34/8ZM/Z32/X84	コントロールスイッチ
WAU075/11E/Z11/19 / 10006619	セレクト
WS1/8ZM/Z32	
RL025/3PM-D1/Z33GN/71/H11	
WAF495/HLO16/3V/Z20/75/X83/IP67 R9/16PLM/Z33S/1/36/D1 / 10004387	修理スイッチ
Z39/D1/GB	
WAB1176/32S / 10001494	セレクト
ST053/32E	
WAO2235/HLT125/4E/Z33SW / 10001566	セレクト
WAM347/6ZM/NS/Z51	
NLT40/32M/Z33	
HE11 / PN: 10000115	
W3/32ZM/Z15/60	
ST041/8ZM/NS/Z2	
NLT100/3v/z33/4 5/1 / 1330621	緊急停止スイッチ
10008499 / WAB1667/11ZM/Z20S/X99	
WAB871/32ZM/NS-D1/X99	
NLT40/4V/Z33/45	
HLT32/3ZM/Z33/F R / 10008527	メインスイッチ
WAK436/NLT16/4VZM/Z20/X83 / 10005507	セレクト
URR1/8ZM/Z6/NS/FKS123	
10004704 WAJ545/8ZM/NS	セレクト
NLT16/4V/Z33/45	
PN: 10001773 / WAB759/32ZM/NS	セレクタースイッチ
WAT247/12ZM/NR/Z6/X99	
PN: 10008777 / WA-SON1237/8ZM/NS	
A3/32E/Z33S/1/F915	
NLT125/3V/Z33/67	スイッチ
NLT16/4E/Z33/PE / 10001987	
NLT63/4E/Z33/D2/1/4x58/2x62 / 10012829	断路器レンチ
NLT63/3ZM/Z33/8 / PN: 10003527	緊急停止スイッチ
NLT25/3V/Z33/45	
HLT40/3ZM/Z20/TL.0511S	メインスイッチ
U3/8ZM/X70S	ロータリースイッチ

商品名	説明
HLT40/3E/Z33/X72/F803	
WOC086/8E/Z20/1/19	
NLT40/32M/Z23	
ST81/6ZM / PN: 10004616	ロータリーカムスイッチ
ST053/20E / 10004236	
BC011/8E / 10005339	コーディングスイッチ
10006510 WA-SON1007/7SM	
10005666 WAE769/8ZM/NS/X85	
10021483 RLT80/3PM-D2/Z33GB/71/H11	
10000110 A1/6ZM/NS	コントロールスイッチ
10002182 U1/6ZM/NS	コントロールスイッチ
10012185 ST031/6ZM/X84/F403	コントロールスイッチ
10008103 WOC086/8E/Z20/1/19	
NLO16/3V/Z20/71	スイッチ
NVGO16V/Z62	補助接点
A4/32ZM / 10006151	オフスイッチ
WAS1991/LT16/3VZM/Z20/NR/GB/X83	ロードスイッチ専用
ST34/8E / 10012126	ステップスイッチ
NLT40/3E/Z20-D0/1/X83	
HLT25/3E/Z33	
HLO25/3V/Z20/71	メインスイッチ
NLT125/4E/Z33-D2/1/4x58	スイッチ
10002573 NLT16/3ZM/Z20	
WAM970/40/16E/Z7/X85	
10007183 WAB1772/8VZ/NS	セレクタ
10001187/WAG1132/N3/7ZM/Z20/10/PE	特殊カムスイッチ
WAB883/32S	セレクタ
N3/13E/Z33/1/30/59	スイッチ
WA-SON2127/32ZM	回転オープン用スイッチ
ST024/12ZM/NS/Z11/X84	セレクタースイッチ
NS3/32EU1/Z33/63/SP230V	
10013970 / NLT63/3V/Z33/45ZM	
NLT63/3V/Z33/45ZM/X83 / 10001691	緊急停止スイッチ
10025136	ハンドル
10000372 / NLT32/4E/Z33	ブレーカ
10002264 HLT40/3E/Z33/X72/F803	断路器
10005507 WAK436/NLT16/4VZM/Z20/X83	断路器
A2/6E/NR/X70GB / 10009441	オフスイッチ
10000282	
WAS1991/LT16/3VZM/Z20/NR/GB/X83	
WAB2080/11E/NS/Z31/X85	
R6/40+1/16 PL Z1/33/36 CL / 10007519	修理スイッチ
HLT180/4E/Z20 / 10000917	メインスイッチ
WAH663/32E/Z33GB/55	特殊カムスイッチ
BC07/4E/NS/X85	

商品名	説明
10012829 NLT63/4E/Z33/D2/1/4x58/2x62	
NLO32/3E/Z33 / 10001103	緊急停止スイッチ
10004704	
10025476 / A3/11ZM/Z33RS	オフスイッチ
WAI214/11ZM/Z32	
RLT25/6PM-D2/Z33/HV11 / 10001409	修理スイッチ
HLT25/3E/Z33SW/1	メインスイッチ
SA2/10E / 10025572	スイベルボタン
WAW828/11E/Z8	
W3/32E / AN25100768	リバーシブルスイッチ
Z20/D2/L/Rot	グリップロック