



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Comepi

Enapart は常に、顧客に最高の価格と供給のタイミングを提供するよう努めています。弊社は、必ずしも公式の販売代理店または製造業者ではありませんが、OEMとスペアパーツのみを販売しています。表示されているすべての商標および部品番号は、それぞれの所有者に帰属します。

ブランド商品

| 商品名 | 説明 |
|---------------------------------|-----------------|
| AM1F51Z02 | スイッチ |
| AM1F51Z11 | リミットスイッチ |
| AP1T13Z11 | リミットスイッチ |
| AP3R001Z11 | リミットスイッチ |
| AP3T30W02 | LIMIT SWITCH |
| AP3T41Z11 | リミットスイッチ |
| AP4T14Z11 | リミットスイッチ |
| AP5T48Z11 | limit switch |
| BM1E93X11 | リミットスイッチ |
| BM1E99Z11A | リミットスイッチ |
| BM5E11Z11 | リミットスイッチ |
| BP1H12Z11 | リミットスイッチ |
| BP1H19W20 | リミットスイッチ |
| CM1E32Z11 | リミットスイッチ |
| CM1E42Z11 | リミットスイッチ |
| DM 1 F 45 Z 11 | |
| DM1F12Z11 | リミットスイッチ |
| ECX1320 | selector switch |
| ECX1510 | |
| EP1G11Z | ポリマーケース IP67 |
| EP1G25ZU | ポリマーケース IP67 |
| EP1G42Z050 | レバーリミットスイッチ |
| PS1111 | フットスイッチ |
| PS1111/V0 | |
| PS1211 | フットスイッチ |
| SBM1K99X11 | リミットスイッチ |
| SBM2K97X11 | limit switch |
| AP2T51Z11 | |
| ECX1232 | パイロットライト |
| SP4K20W02 | セーフティリミットスイッチ |
| EP1G73Z | |
| AP1T5110X11 oem | |
| SM1K98X11 | セーフティリミットスイッチ |
| SP2K120X11 | スイッチ |
| SP5K20Z11 | |
| BM1E52X12 | |

| 商品名 | 説明 |
|---|-----------------------------------|
| AP1T91Z11 | |
| CM1E52Z11 | |
| SP1K10Z11 | 安全リミットスイッチ |
| EP1G42Z020 | |
| SBM1K9900X12P | セーフティリミットスイッチ |
| AP3T12Z11 | MAP SERIESリミットスイッチ |
| DM1F61Z11 | リミットスイッチ |
| SP3K20Z11 | 追伸 |
| Adjustable joint key 40 | 調整可能なジョイントキー |
| ECX 1100 | 金属製フラッシュプッシュボタン |
| ECX 1101 | 金属製フラッシュプッシュボタン |
| ECX 1181 | イルミネーション付きプッシュボタン |
| ECX 1182 | イルミネーション付きプッシュボタン |
| ECX 1184 | イルミネーション付きプッシュボタン |
| ECX 1231 | パイロットライト |
| ECX 1236 | パイロットライト |
| ECX 1252 | 照光式セレクタースイッチ |
| EM1G41Z | |
| SP1K20Z11 | Betätiger für Sicherheitsschalter |
| AM2T98Z11A | リミットスイッチ |
| AP1T93Z11 | 検出器 |
| PS1113 | |
| AP4T13W20 | |
| operating key No 15 | |
| SP4K2003W02 | |
| SP2K20X11 | セーフティリミットスイッチ |
| AP1T51Z11 | |
| AP1T31Z11 | リミットスイッチ |
| EP1G73Z050U (5m UL cable) | リミットスイッチ |
| EP1G42Z040U | |
| EP1G42Z030U | |
| EP1G42Z050U | |
| PS1211/VO | フットペダル |
| SA 103 SL | |
| SA 106/40 SL | |
| AM2F12Z11 | |
| SBM2K40X12 | 安全スイッチ |
| SDM2K120X11 | セーフティリミットスイッチ |
| EM1G92Z050U | リミットスイッチ |
| ECX1330 | スイッチ |
| BM5M51Z11 | リミットスイッチ |
| BM5E31Z11 | リミットスイッチ |
| DM4T98Z11 | ブルスイッチ |
| BP1H13Z11 | リミットスイッチ |
| SP5K20X11 | 安全スイッチ |

| 商品名 | 説明 |
|-----------------------------|------------------------------|
| EM1G11Z | センサー |
| EM1G13Z | 制限スイッチ |
| EM1G16ZU | 制限スイッチ |
| EP1G11ZU | 制限スイッチ |
| EM1G11ZU | 有線リミットスイッチ |
| EP1G12ZU | 制限スイッチ |
| EM1G12ZU | 制限スイッチ |
| EM1G13ZU | |
| EP1G11ZM | 制限スイッチ |
| EM1G11ZM | 制限スイッチ |
| EM1G14ZM | ストップスイッチ |
| EP1G11ZA | 制限スイッチ |
| EP1G12ZA | リミットスイッチ |
| EM1G12ZA | ポジションスイッチ |
| DM1F43Z11 | リミットスイッチ |
| CMAM1F53Z11 | リミットスイッチ |
| ECX1107 | |
| ECX1106 | |
| ECX1103 | |
| SBM2K400X12 | スイッチ |
| SDM2K98X11 | セーフティリミットスイッチ |
| CMMP6123 | マイクロペダル(プレートなし) |
| SDM2K98W02 | セーフティリミットスイッチ |
| EP1G73Z070U | |
| EP1G42ZU | リミットスイッチ |
| EP1G45ZU | |
| EP1G5100ZU | |
| MP6123 | |
| AP5T13Z11 | リミットスイッチ |
| AP4T45Z11 | リミットスイッチ |
| DM1F73Z11 | リミットスイッチ |
| AP3T91Z11 | リミットスイッチ |
| DP5T52Z11 | リミットスイッチ |
| AP4T93Z11 | リミットスイッチ |
| AP4T98Z11A | リミットスイッチ |
| BP1H51Z11 | リミットスイッチ |
| ECX-1029/P | コンタクト要素NC |
| ECX-1300 | 短いレバーセレクトスイッチ、2つのPOS。、維持 |
| ECX-1050 | 支持台+ランプホルダ(400Vの最大) |
| ECX-1030 | コンタクト要素NC |
| ECX1202 | 点灯プッシュボタン、緑、保護されたプラスチック製のリング |
| AP3T51Z11 | リミットスイッチ |
| SP2K20W02 | セーフティリミットスイッチ |
| SP1K10X11 | 実行終了-ヘッドキーセキュリティ |
| DM5F51Z11 | リミットスイッチ |

| 商品名 | 説明 |
|---------------------------------|------------------------------|
| Code 13 | |
| AP5T39Z11 | リミットスイッチ |
| ECX1524 | ジョイスティック |
| ECX1512 | ジョイスティック h.79-2 ポジション、A-B 維持 |
| AP4T39Z11 | リミットスイッチ |
| AP1T30Z11 | |
| SP1K80Z11 | |
| AM1F43Z11 | |
| AP3T38Z11 | |
| AP5T38Z11 | リミットスイッチ |
| PS1113-VO/M | フットスイッチ |
| BM1E51Z11 | |
| SBM5K9900X12P | コードスイッチ |
| AM5T13Z11 | リミットスイッチ |
| DP1T30X11 | スイッチ |
| BM5E12Z11 | |
| AP1T71Z11 | ボールバルブ |
| SP3K10Z11 | 安全リミットスイッチ |
| AP5T41Z11 | |
| XX1033 M20x1,5 | |
| AP3T98Z11A | スイッチ |
| AM4T31Z11 | リミットスイッチメカ。ローラレバー |
| AM4F43Z11 | リミットスイッチ |
| ECX1510N | JOYSTICK |
| ECX1512N | JOYSTICK |
| PS 1141 | |
| BM5E61Z11 | リミットスイッチ |
| BM5E51Z11 | リミットスイッチ調節可能なローラー |
| AP5T11Z11 | |
| ECX 1350 | |
| ECX 1370 | 3位のSELECTOR |
| 82400000556 | ヒューズ |
| EM1G21ZM | センサー |
| ECX-1067 | キー |
| PS1212/V0 | 足踏みスイッチ |
| KEY16 | アクチュエータ舌(キー) |
| EP2G45Z | |
| FEP5KP1FA3-024M | 分離されたアクチュエータを有する電磁安全スイッチ |
| AP5T10X21P | リミットスイッチ |
| AM5F3Z11 | リミットスイッチ |
| Z02 | |
| EP2G12Z030U | リミットスイッチ |
| EP2G12ZMC | リミットスイッチ |
| DP5T3401Z11 | |
| AM1F51W02 | 切り替える |

| 商品名 | 説明 |
|--------------------------------------|------------------------|
| AP1T41Z11 | リミットスイッチ |
| SBM5K9900X11 | ロープ安全リミットスイッチ |
| SDM2K9800W02 | スイッチ |
| DP5T10Z11 | スイッチ |
| SP1K10X12P | セーフティリミットスイッチ |
| AP1T12Z11 | |
| SMP2A11SKL | センサー安全 |
| AM3F41Z11 | リミットスイッチ |
| ECX1040 | 接触要素NO (緑) |
| ECX1041 | コンタクトエレメント |
| SMP1AMG | |
| SMP1A02L001ML | センサー |
| Key 7 | キー |
| GR01 | |
| 9 | 調節可能なジョイントキー |
| SMP1A11SK | |
| SP4K10X11 | 安全リミットスイッチ |
| MP6121 | |
| Flas key 13 - code 6 | |
| Bent Key 24mm width | |
| AMWT35RFH8 | ワイヤレスリミットスイッチ |
| key 46 | 右足 |
| SP4K20Z02 | |
| COD.9 | セキュリティセンサーキー |
| AP1T11Z11 | |
| ECX-1042 | コンタクトブロック |
| ECX-1420 | |
| KEY 35 | アクチュエータキー |
| XX1032CO | ケーブルグランド |
| AP5T14Z11 | リミットスイッチ |
| EM1G12Z020UC | スイッチ |
| SBM5K99X12 | ケーブルスイッチ |
| ECX 1430 | セレクター |
| CMQ DP1T13Z11 | ナイロンホイール付きピストンリミットスイッチ |
| EM1G12Z020U | |
| Actuator 9 | |
| DM4T9805Z11A | |
| FEP5KP1FA1-024M | |
| ECX1520 | ジョイスティック |
| SP9K71X11 | 。 |
| EM1G12Z050 | スイッチ |
| BM5E22Z11 | |
| AP1T51211M | |
| AP1T14Z02 | |
| DM1F51Z11 | |

| 商品名 | 説明 |
|---|----------------------------|
| CM1E92Z11 | 細いストロークのスライドドア |
| SM5K10Z11 | セーフティリミットスイッチ |
| SP2K80W02 | |
| SCM2K4000W02 | 独立したアクチュエータを備えた安全リミットスイッチ |
| SCM5K97X11 | 簡単に停止できるロープエンドスイッチ |
| SP5K10Z11 | 独立したアクチュエータ付きセーフティリミットスイッチ |
| SBM5K9400X11 | |
| SBM2K99X11 | |
| EP1G21ZM | |
| ECX 1131 | ボタンを押す |
| ECX-1130 | |
| SBM5K97X11 | |
| FEP5KP1FA1-024E | セーフティスイッチ |
| SDM2K120W02 | |
| KEY-8 | |
| EM1G41ZU custom | リミットスイッチ |
| AP3T12W20 | |
| AP1T5110X11 | |
| SP2K20Z02 | |
| SMP1A02SKL | 安全磁気センサー |
| EP1G71Z020 | |
| EP1G71Z020U | リミットスイッチ |
| EP1G41ZU | リミットスイッチ |
| SM1K9800X11 | |
| SP1K10Z02 | リミットスイッチ |
| Angle wrench (22mm) | レンチ |
| Flat wrench 22mm | レンチ |
| Angle wrench (13mm) | レンチ |
| Flat wrench (13mm) | レンチ |
| Amortized angle wrench | レンチ |
| Amortized flat key | レンチ |
| Adjustable jointed wrench | レンチ |
| FU1022PE1 | カバーペダル |
| GX11 | コンタクトエレメント |
| AM1F114OZ11 | |
| EP1G25ZA | 配線済みのホイールピストンストロークエンド |
| SBM2K97X12 | |
| BM1E42Z11 | |
| DP4T41Z11 | |
| EP1G41Z030U | 改札 |
| SMP2A11L020 | |
| SMP2BMG | |
| BP1H44Z11 | |
| CM1E31Z11 | |
| CM1E91Z11 | |

| 商品名 | 説明 |
|---|---------------------|
| FUN05M015 | |
| AP3T13Z11 | リミットスイッチ |
| EM1G45XU | |
| BM5E13Z11 | |
| SDM1K96X11 | |
| AP1T42Z11 | リミットスイッチ |
| AP1T45Z11 | リミットスイッチ |
| PL1022PE1/V0 | フットスイッチ用黄色V0 ABSカバー |
| PS1110W20/V0 | |
| AP3T32Z11 | リミットスイッチ |
| AP1T14Z11 | |
| FEP5KP1FB3-024E | 電磁安全スイッチ |
| 29 - Adjustable joint key | 調整可能なジョイントキー |
| AM3T30Z11 | コンタクタ |
| EP1G12Z020UC | リミットスイッチ |
| EM1G14X020U | リミットスイッチ |
| AP1T73Z11 | レース終了時のカムコーダーヘッド |
| AP1T32Z11 | ローラーリミットスイッチ |
| AP3T74Z11 | リミットスイッチ |
| AM3T92Z11 | リミットスイッチ |
| SP3K72Z11 | セーフティリミットスイッチ |
| EM1G9240Z040U | リミットスイッチ |
| SDM2K96W02 | リミットスイッチ |
| SCM1K9500X11 | セーフティリミットスイッチ |
| CM1E43Z11 | |
| SP1K10Z11/180 | セーフティリミットスイッチ |
| EP1G11Z020U | |
| DM1F53Z11 | |
| AP3T21W02 | リミットスイッチ |
| SP5K61X11 | セーフティリミットスイッチ |
| AP3T2101W02 | |
| EM1G51ZU | リミットスイッチ |
| EP1G41Z20U | |
| SMP1A11SKL | |
| ECX1233 | |
| PS 1212 | |
| ECX1034 | |
| ECX 1410 | |
| AM5T30Z11 | |
| SBM2K40W02 | |
| Key 29 | |
| ECX 1272 | |
| SCM5K9900X11 | |
| SBM5K9500X11 | |
| AM1F12Z11 | |

| 商品名 | 説明 |
|----------------------------------|--------------------|
| AP1R001Z11 | |
| SLS-FX1 | ロープ付きセーフティリミットスイッチ |
| EP1G41Z020U | リミットスイッチ |
| EP1G12ZUC | リミットスイッチ |
| SP2K10W02 | セーフティリミットスイッチ |
| EP1G12Z020U | |
| BM5E71Z11 | |
| DM4T98Z11A | |
| PS1214/V0 | |
| SMP2A02L010 | |
| SMP2CMG | |
| SMP2A02L010L | |
| SBM2K9900X11 | |
| AM5F43Z11 | |
| MP6123 FAST-01 | ミニフットスイッチ |
| XX1033CO | |
| AM1F12X12P | |
| AM1F12W03P | |
| AP1T51W02 | |
| BP5H44Z11 | |
| SBM1K9900X11 | |
| EXC 1320 | セレクター |
| AP1T38Z11 | |
| SM4K10W03P | セーフティロックスイッチ |
| SM4K10W03P Key 3 | ロックスイッチのキー |
| SM4K10W03P Key 9 | ロックスイッチのキー |
| DM1F41Z11 | |
| BM5M42Z11 | |
| AP9T48Z11 | リミットスイッチ |
| PL1022PE1 | |
| EM1G14X020UP | |