



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Halstrup Walcher

Enapart は常に、顧客に最高の価格と供給のタイミングを提供するよう努めています。弊社は、必ずしも公式の販売代理店または製造業者ではありませんが、OEMとスペアパーツのみを販売しています。表示されているすべての商標および部品番号は、それぞれの所有者に帰属します。

ブランド商品

商品名	説明
9003.00.71	PS10圧力センサ
9031.0064	圧力トランスデューサPIZセンサ
9302.0239	はすば歯車
9400.0087	特殊トランスミッション
0775150004E	
9007.0001	デジタル圧力計
9001.0044/EMA84-10-5-1-0	ポータブルデジタル圧力計
P26 9612.0030	差圧トランスミッタ
P 26 9612.0164	差圧トランスミッタ
P29 Erdgas (Art.nr. 9614.0002)	差圧トランスデューサ
PS10, 9276/347 (9003.0777) (9003.0778)	圧力センサー
PSE312-8-DP-T-0-0-54	ポジショニングシステム
PSE312-8-DP-0-0	Positioniersystem
PSE 3125-VG 14 DP-0 9435.0025	Positioniersystem
P-14-0...5kPa-05-24D-5-0	差圧トランスミッタ
PUC24 (100 Pa)	プロセス監視装置
PUC24 (250 Pa)	Prozessüberwachungrgerät
PK 11	Differenzdruckmßumformer
9071.0818	圧力トランスデューサー
9071.3153	P92圧力トランスデューサ
9276/659	圧力トランスデューサー
9613.0173	差圧トランスミッタ
PSE212-8-CAA-W-1 / 9421.0014	Positioniersystem
9003.0323	圧力センサPS 10
9071.3029	差圧トランスミッタ
9030	圧力変換器PIセンサー
9030.2510	圧力変換器PIセンサー
9031.0016	圧力トランスデューサPIZセンサー
9031.0226	圧力トランスデューサPIZセンサー
9002	圧力トランスデューサPUセンサー
P 92 (9071.0711)	
P 92	圧力トランスデューサー
9031.	圧力トランスデューサPIZセンサー
9029.	電子バロメータ-BA1000
9003.0688	PS 10 圧力センサー
9071.1535	圧力トランスデューサP 92

商品名	説明
PSE3125VG-14-CA-0 (9435.0046)	ポジショニングシステム
PS18	Differenzdruckmeßumformer
9612.0007	差圧トランスミッタP26
9071.0764 / P 92	圧力トランスデューサー
9071.1281	圧力トランスデューサP 92
PS11	Differenzdruckmeßumformer
9506.0006 EC12	HIPERDRIVE HUB EC12
9030.1938	センサー
PSE423DP (9442.0079)	ポジショニングシステム
9421.0014	Positioniersystem PSE212-8-CA-A-W-1
P/N: 9612.0752, Type: P26-4-24ACDC--10...50Pa-2-0-0-0-0	差圧トランスミッター
9030.0784	
9604.0035	Differenzdruckmeßumformer
PSE4210-DP-DO / 9442.0073	Positioniersystem
9442.0091	Positioniersystem
9440.0105	ポジショニングシステム PSE40
9442.0082	Positioniersystem
9440.0106/PSE405DP	Positioniersystem
9442.0073/PSE4210DP	Positioniersystem
PSE328-14-EC-0-0-0-54 (9432.0389)	ポジショニングシステム
PSE325-14-EI-0-0-0	測位システム
PSW305-14-PN-0-0-0	
HDA70-EI-L-S-S	Hiperdrive
PSE325-14-DP-T-M-O	Positioniersystem
9071.2826	圧力トランスデューサー
9095.0059	モバイルキャリブレーション装置
9071.0994	
Typ: PSE231-8-CAO-W-0	ポジショニングシステム
9612.P26 (0,2%, +0,3Pa)	差圧
9612.P26 (0,5%, +0,3Pa)	差圧
9612.0338.P26 +/-0,2%(+0,3Pa) + LCD	差圧
9612.0338 P26 (0.5%; LCD display)	差圧トランスミッタ
PS27-4-AC/DC-0...500Pa-0-0-1-S-0 (9613.0561)	差圧トランスミッタ
HDA70-PN-L-S-S	エンジン
PSE3210-14-EL-0-0	
P27 - 9613.0117	
PS 10 / 9003.0114	圧力センサDelta_P
9071.3062 (P 92)	差圧トランスデューサ
Differenzdruck-Messumformer P26 (9612.0042)	
9601.0002	工場校正証明書
PSE232-8/So-CA-O-W-0 14924 (9423.0012) OEM	ポジショニングシステム
9421.0014 Type: PSE212-8-C-A-W-1	ポジショニングシステム
9030.3069	圧力トランスデューサPI センサ
9373.0123	トランスミッションN100 /日
PSE3410-14- CA-0-M-0	エンジン

商品名	説明
PSE3418-14-EI-0-0-0	測位システム
PS11.9079.0048	差圧
PSE 4210DP-DM	
9440.0106 (Type: PSE405DP)	測位システム
9003.0727	圧力センサー
9003.0758	圧力センサー
9030.2350	圧力センサー
KAL200-1-2A- 1 (9609.0037)	発生器
9601.0003	校正証明書
9079.0038	差圧センサ
9003.0338 PS 10	圧力トランスミッタ
9071.2736 KH21.012	
9431.0119	ポジショニングシステム
PS 10	圧力センサ
9327.0013	減速機
9431.0224	位置決めシステム
9003.0338	PS 10 圧力センサー
9030.0635	圧力トランスデューサ PI センサ
PSE335-14-IO-0-0-0	ポジショニングシステム
PSE305-14-IO-0-0-0	ポジショニングシステム
PSE423DP-R-M (9442.0092)	ポジショニングシステム
PSE4325S (9443.0114) OEM	
9003.0765	圧力センサー
PK15.9011.0499	
PS10 / 9003.0771	圧力センサー
PSE332 14-DP-0-M-0	ポジショニングシステム
Type P 92 LT (9071.3185)	圧力トランスデューサ
PSE232-8-CA-O-W-0	ポジショニングシステム
PSE332-14-PN-0-M-0-54	測位システム
HDA70-DP-L-B-S	ハイパードライブ
9613.0421	差圧トランスミッタ PS27
9003.0720 Type PS 10	圧力センサ
9612.0012 (P26)	差圧トランスミッタ
9462.0058 / PSD428-14H-S-IO-0-65-1-0	ポジショニングシステム
9030.2350 (9030.2350)	プレッシャーリーダー
9616.0007 (P34)	差圧トランスミッタ
P26 (9612.0108)	差圧トランスミッタ
PSE335-14 (9433.0122) OEM	ポジショニングシステム PSE335-14-DP-0-0-0
9030.1960	圧力トランスデューサ
PSE302-14-PN-0-0-0-54	ポジショニングシステム
9505.0007 / HDA70-I-L-H-S	
PSE4210-DP-DO	Positioniersystem
PSE325-14-EI-0-0-0-54	ポジショニングシステム
PSE3310-14-EI-0-0-0-54	ポジショニングシステム
PSE335-14-EI-0-0-0-54	ポジショニングシステム

商品名	説明
PSE3218-14-EI-0-0-0-54	ポジショニングシステム
9434.0132	ポジショニングシステム
9612.0303	差圧トランスミッタ P26
9434.0133	ポジショニングシステム
9434.0101	ポジショニングシステム
PSE405C	
PSE335-14-DP-0-0-0-54	ポジショニングシステム
9003.0070	圧力センサー PS 10
9031.0092	圧力トランスデューサ PIZ センサ
Model: P92	圧力トランスデューサ
9071.0675	圧力トランスデューサ P 92
9614.0067 Type P29	差圧トランスミッタ
9030.3116	圧力トランスデューサ Pi センサ
9071.1431	圧力トランスデューサ P 92
9071.3134	圧力トランスデューサ P 92
9612.0164	差圧トランスミッタ P26
P/N: 9613.0482 Type: PS27	差圧トランスミッタ
P26 / 9612.0469	差圧トランスミッタ
9612.0469	差圧トランスミッタ P26
9435.0043	ポジショニングシステム
9435.0051	ポジショニングシステム
HDA70-EC-L-S-S	
P/N: 9003.0702, Type: PS 10	圧力センサー
P/N: 9505.0037, Type: HDA70-EC-L-S-S	Hiperdrive
P/N: 9431.0326 Type: PSE312-8-EI-0-0-0-54	ポジショニングシステム
P/N: 9616.0020 Type: P34	差圧トランスミッタ
9007.0003 / EMA 200-10-0	デジタル圧力計
P/N: 9613.0522, Type: PS27-4-ZWL-0...100Pa-0-0-0	
9623.0021 / PS17-4-AC/DC-1-0-0-1-16	差圧トランスミッタ
PS 10 / 9003.0323	圧力センサー
9276/721	汎用トランスミッタ
HDA70-EI-L-S-S-HF / 9505.0033	
PSE305-8-EC-0-0-0-54 / 9430.0608	ポジショニングシステム
9030.3148	差圧送信機
9612.0815 / P26-4-24ACDC-0...5kPa-S-0-0-0-0	差圧送信機
9612.0816 / P26-4-24ACDC-0...2.5kPa-S-0-0-0-0	差圧送信機
PSE312-14-DP-0-0-0-54 / 9431.0214	ポジショニングシステム
9433.0119	ポジシヨニアシステム
PS27-4-AC/DC-0-5kPa-0-1-1	差圧送信機
PSE312-8-EC-0-0-N-54	ポジショニングシステム
PSE322-14-SE-0-0-0-54 / 9432.0432	ポジショニングシステム
9612.0164 (+/- 50 Pa)	差圧送信機
9623.0260 / PS17-4-VDC-4-0-0-025-16-0	圧力トランスデューサ
PSE312-8-PN-0-0-0-54	ポジショニングシステム
9612.0709	差圧送信機

商品名	説明
9031.0612	差圧トランスミッタ
9613.0588	差圧トランスミッタ
9612.0995	差圧トランスミッタ
9002.2631	差圧トランスミッタ
PSE3210-14-EI-0-M-0-54	ポジショニングシステム
9030.3190	差圧トランスミッタ
9612.0126	P26 差圧トランスミッタ
9002.0310	圧力トランスデューサ
9002.2045	PU センサー圧力センサー
9002.0458	PU センサー圧力センサー
9030.3204	差圧トランスミッタ
9030.3017	圧力センサー
PI-4-+/-250Pa-02-24D-0-0-I (9030.2010)	圧力センサー
9613.0521	差圧トランスミッタ
9030.1752	PI センサー圧力センサー
9612.1078 / P26-1-24ACDC-0...250Pa-S-LC-0-0-S-I	差圧トランスミッタ
9612.0585	差圧トランスミッタ
9613.0526	差圧トランスミッタ
9030.3216	差圧トランスミッタ
9612.1126 (+/- 250 Pa)	差圧トランスミッタ
9625.0014	圧力キャリブレーター
PSE302-14-PN-0-0-N-54 (9430.0659)	ポジショニングシステム
PS27 (9613.0135)	差圧トランスミッタ
9003.0781	差圧トランスミッタ
PSE312-8/So-DP-0-0-0-54	ポジショニングシステム
PSE312-8-DP-0-0-0-54	ポジショニングシステム
KE43093	
9623.0057	差圧トランスミッタ
9613.0222	差圧トランスミッタ
9002.2595	差圧トランスミッタ
PSE328-14-DP-0-M-0-54	ポジショニングシステム
9623.0250 / PS17-4-AC/DC-+/-1mbar-0-0-1-16-0	差圧トランスミッタ
9612.1252 / P26-1-230/115-0...10Pa-2-LC-0-0-S-0	差圧トランスミッタ
PSE305-14-DP-0-0-0-54	ポジショニングシステム
LA 125 / 9390.0001	リニアアクチュエータ
9030.2926	圧力トランスデューサ
PSW335-14-DP-0-0-0-68	
9612.1288	差圧トランスミッタ
9616.0389	差圧トランスミッタ
9030.0043	差圧トランスミッタ
9002.2678	
9612.0612	
9031.0336	PIZ センサー圧力トランスデューサ
PSE302-8-CA-0-0-0-54	ポジショニングシステム
9614.0068	天然ガス差圧トランスミッタ

商品名	説明
9030.3246	差圧トランスミッタ
9030.3212	差圧トランスミッタ
9030.3174	差圧トランスミッタ
PSE305-14-PN-0-0-N-54	ポジショニングシステム
9462.0061	
9460.0043	
9430.0545	ポジショニングシステム
9433.0305	ポジショニングシステム
9434.0122/PSE3418-14-EI-0-0-0-65	ポジショニングシステム
9030.0035	差圧トランスミッタ
9433.0129 - PSE335-14-DP-0-M-0-54	ポジショニングシステム
9612.1381	差圧トランスミッタ
9002.2389	PU センサー圧カトランスデューサ
9461.0033 / PSD411-5V-S-IO-0-50-1-0	ポジショニングシステム
9002.1998	PU センサー圧カトランスデューサ
PSD422-8V-S-PN-0-50-1-0	ポジショニングシステム
9612.1106	差圧トランスミッタ
9433.0109 / PSE332-14-DP-0-M-0-54	ポジショニングシステム
PSE335-14-PN-0-0-0-54 / 9433.0291	ポジショニングシステム
9612.1439	
9612.0003	P26 差圧トランスミッタ
9505.0042	ポジショニングシステム
PI-4-+/-1mbar-1-230-10-0-0 / 9030.3204	差圧トランスミッタ
old code PSE3410-14- CA-0-M-0/ new code PSE3410-14- CA-0-M-0-65	
PSD422-8V-S-PN-0-65-1-0 // 9462.0094	ポジショニングシステム
9432.0357 / PSE328-14-PN-0-M-0-54	ポジショニングシステム
9420.0036	PSE200/5-C-4U ポジショニングシステム
KAL 84-1-1-230-D / 9095.0339	Netzun。圧力キャリブレーター
9030.2010 23080001	
9030.2010 AK091093	
9613.0477	差圧トランスミッタ
KAL200-0A-A-1-D	圧力校正器
9612.0915	差圧トランスミッタ
PSE3210-14-DP-0-0-0-54	マシンの自動フォーマット切り替えのための統合ポジショニングシステム
9030.3143	差圧トランスミッタ
PSD401-5V-S-IO-0-50-P-0	ポジショナーシステム
9030.2950	PI センサー圧カトランスデューサ
PSE325-14-DP-0-M-0-54	ポジショニングシステム
PSD401-5V-S-CA-0-65-1-0	サーボドライブ
P34-4-10...50mbar-5-0-A-W3-l	差圧トランスミッタ
9030.2878	PI センサー圧カトランスデューサ