



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Koino

Enapart は常に、顧客に最高の価格と供給のタイミングを提供するよう努めています。弊社は、必ずしも公式の販売代理店または製造業者ではありませんが、OEMとスペアパーツのみを販売しています。表示されているすべての商標および部品番号は、それぞれの所有者に帰属します。

### ブランド商品

商品名	説明
<a href="#">KBL30MP</a>	Illuminated押しボタンスイッチ、保護されたタイプ
<a href="#">KH- 503L-AC110V/RED</a>	Pilot lamp
<a href="#">KH-301</a>	カムスイッチ
<a href="#">KH-3011</a>	
<a href="#">KH-3066EB GREEN (pack 1x5 pcs)</a>	プッシュボタンスイッチ
<a href="#">KH-4022 (Dual)</a>	アラームブザー
<a href="#">KH-403D-24</a>	連続ブザー
<a href="#">KH-513DL-DC24V-Y</a>	
<a href="#">KH-513L-110VAC /green</a>	押しボタンスイッチ
<a href="#">KH-516-C00-W24</a>	
<a href="#">KH-60200-4</a>	TERMINAL BLOCK
<a href="#">KH-60300-3</a>	TERMINAL BLOCK
<a href="#">KTM-1T</a>	時間
<a href="#">KH 9016-RP</a>	スイッチ
<a href="#">KH-302R-2401 Knob Type H</a>	カムスイッチ
<a href="#">KH-309</a>	( KSL25L2-11 ) **セレクトアスイッチ
<a href="#">KH-103-4CL-DC12V</a>	** RELAY
<a href="#">KH-307</a>	( KPB25M-11 ) **押しボタンスイッチ
<a href="#">KH-403F-24 (pack 1x5 pcs)</a>	ブザー
<a href="#">KH-503TL</a>	パイロットランプ
<a href="#">KH-301C-1</a>	カムスイッチ
<a href="#">KH-3065EB 30mm Emergency Green Push Button</a>	
<a href="#">KH-3065EB-11-Y</a>	押しボタンスイッチ
<a href="#">KH-3065EB-11-G</a>	プッシュボタンスイッチ
<a href="#">KH-3065EB-11-R</a>	緊急押しボタンスイッチ
<a href="#">KH-4065A</a>	シグナル・電話
<a href="#">KH-5040L</a>	
<a href="#">KH-60300-4</a>	4Poleターミナルブロック
<a href="#">KH-3030-2</a>	2Positionキースイッチ
<a href="#">KH-3040-11</a>	押しボタンスイッチ
<a href="#">KH-3040 (pack x10)</a>	ジョグボタン
<a href="#">KPB30MS-20-BK</a>	セレクトアスイッチ
<a href="#">KPB30M (Red)</a>	プッシュボタン
<a href="#">KSL30K2-11</a>	セレクトアスイッチ
<a href="#">KH-5030L-DC24V-W.B Alternative</a>	
<a href="#">KH-503L</a>	

商品名	説明
<a href="#">KH-103-H2CL (AC6/12/24/50V)</a>	リレー
<a href="#">KH-6115S</a>	ターミナルブロック
<a href="#">KH-301-3109</a>	カムスイッチ
<a href="#">KH-503L-R</a>	パイロットランプ
<a href="#">KH-2201-10BK</a>	
<a href="#">KH-2201-10R</a>	
<a href="#">KH-2201-10Y</a>	
<a href="#">KH-2201ER-22R</a>	
<a href="#">KH-2201-G, R, B</a>	
<a href="#">KH-2201S-11B</a>	
<a href="#">KH-2201-20Y</a>	
<a href="#">KH-2202-2K 22MM</a>	2-POSのキースイッチ
<a href="#">KH-2202-2S-11</a>	
<a href="#">KH-2202-3K</a>	
<a href="#">KH-2204LP-2-11G</a>	
<a href="#">KH-2204LP-2-11Y</a>	
<a href="#">KH-5020L-24 Red.Green.Yellow</a>	
<a href="#">KPB30M-G10.Y.BK.R.W</a>	
<a href="#">NF30-PM-Y</a>	
<a href="#">KSL30K2</a>	KEYセクタスイッチ
<a href="#">KSL30S3</a>	
<a href="#">KPB30ER -11- X</a>	プッシュボタン、回転してリセット
<a href="#">KH-402-2</a>	ブザー
<a href="#">KEPB16ER-R2B</a>	スイッチをリセットするには、プッシュボタンの電源を入れ、赤
<a href="#">KH-9016-PBL (pack x10)</a>	マイクロスイッチ
<a href="#">KH-3011-11</a>	セクタースイッチ
<a href="#">KH-3012-20</a>	セクタースイッチ
<a href="#">KH-2203L-2-R</a>	
<a href="#">KH-9015-HL</a>	
<a href="#">KH-2202-3K-20</a>	キースイッチ
<a href="#">KH-60300-4 300A 4P</a>	
<a href="#">KH-3071EB-11-Y</a>	
<a href="#">KH-516-C00-R24</a>	
<a href="#">KSL30S3-20 30mm 3Position 2NO Selector Switch</a>	セクタースイッチ
<a href="#">KH-3011-2 30mm 2Position Selector Switch</a>	セクタースイッチ
<a href="#">KH-2202-3L-20 22mm 3Position 2NO Selector Switch</a>	セクタースイッチ
<a href="#">KH-2201EB-11Y 22mm 1NO+1NC Yellow Mushroom Push Button</a>	押しボタンスイッチ
<a href="#">KPB30M-G11 30mm 1NO+1NC Green Push Button</a>	押しボタンスイッチ
<a href="#">KPB30 IP65/Momentary/RED/1NO+1NC</a>	プッシュボタンスイッチ
<a href="#">KH-2204LP-TL-11G 22mm 1NO+1NC Green LDED Illuminated Push Button</a>	
<a href="#">KH-2202-3S-20 22mm 3Position 2NO Selector Switch</a>	セクタースイッチ
<a href="#">KH-2204L-TL-R</a>	

商品名	説明
<a href="#">KH-2204L-TL-Y</a>	
<a href="#">KH-2201-11-BK</a>	押しボタンスイッチ
<a href="#">KH-2204L-TL-G</a>	
<a href="#">KH-2201-11-G</a>	
<a href="#">KH-2201-11-W</a>	
<a href="#">KPB30EM-11G</a>	
<a href="#">KH-5040L RED</a>	SQ LIGHT = HEAT TRACING
<a href="#">KH-5040L YELLOW</a>	
<a href="#">KH-5040L GREEN</a>	
<a href="#">KH-5040L WHITE</a>	
<a href="#">KH-5040L BLUE</a>	
<a href="#">YS24VR (RED COLOUR)</a>	
<a href="#">YS24VG (GREEN)</a>	
<a href="#">YS24VY (YELLOW)</a>	
<a href="#">YS 24V White</a>	
<a href="#">YS24VB (BLUE)</a>	
<a href="#">KPB30M-11R</a>	
<a href="#">KPB30M-11-G</a>	
<a href="#">KH-103-4CL (AC110/220V)</a>	
<a href="#">KH-103-4CL (DC 12/24V)</a>	リレー
<a href="#">KH-103-4CL (AC6/12/24/50/230/240V)</a>	リレー
<a href="#">KH-103-4CL(DC6/48/110V)</a>	リレー
<a href="#">KH-4025-2</a>	ブザー
<a href="#">KCB-303D</a>	コントロールボックス
<a href="#">KH-2201ER-01R (1 box=10 pcs)</a>	
<a href="#">KLJN-A2</a>	
<a href="#">KH-2203-TL-24</a>	
<a href="#">KH-9016-RP</a>	
<a href="#">KSL25L2-11</a>	手動切替スイッチ25ミリメートル
<a href="#">KCB-252D</a>	電気ボックス
<a href="#">KH-103-4CL DC24V (pack x10)</a>	
<a href="#">KH-103-H2CL 220VAC</a>	リレー
<a href="#">KH-3040-11-G</a>	スイッチ
<a href="#">KH-8115</a>	足踏みスイッチ
<a href="#">KH-2204LP-TL-G</a>	PUSHボタンLAMP
<a href="#">THE BUTTON ONLY FOR KH-3065EB</a>	
<a href="#">KH-9012-5HRL-C</a>	マイクロスイッチ
<a href="#">KPB30M-11</a>	
<a href="#">KTM-3M-30S-D2</a>	
<a href="#">KH-102-3C DC24V</a>	
<a href="#">KH-3065EB-11-G:10,R:10</a>	押しボタンスイッチ
<a href="#">KH-2201-11-Y</a>	押しボタンスイッチ
<a href="#">KH-2201EB-11G</a>	
<a href="#">KCR-303-3109</a>	
<a href="#">KTM-AMT</a>	

商品名	説明
<a href="#">KH-2204LP-TL-11R 22mm 1NO+1NC 24V Red LED Illuminated Push Button.</a>	
<a href="#">KLNJ IP67</a>	
<a href="#">KLCL</a>	
<a href="#">KLCA12</a>	リミットスイッチ
<a href="#">KH-9011</a>	
<a href="#">KH-503DL-DC24V-W</a>	パイロットランプ
<a href="#">KH-503DL-DC24V-G</a>	パイロットランプ
<a href="#">KH-516L-B00-DC24V-R.G.Y</a>	パイロットランプ
<a href="#">KH-2201ER-22-G</a>	押しボタンスイッチ
<a href="#">KSL30K3-20</a>	セレクタースイッチ
<a href="#">KH-5030L-DC24V-R.G.Y</a>	SQUARE LIGHT
<a href="#">KBL30M-L3C-Y11</a>	
<a href="#">KH-3065EB-Y11</a>	
<a href="#">KPB30ER-11R</a>	
<a href="#">KBL25M-L2A</a>	
<a href="#">KBL30MP-LA2</a>	
<a href="#">KBL30MP-L2A -11-</a>	
<a href="#">KH-513TL</a>	
<a href="#">KH-516L-B00-DC24V-W.B</a>	パイロットランプ
<a href="#">KH-5030L-DC24V-W.B</a>	SQUARE LIGHT
<a href="#">KH-101-2A</a>	リレー
<a href="#">KPB25M-11BK</a>	
<a href="#">KPL30-L3C (Red,Green,Yellow)</a>	
<a href="#">KPL30-L3C (White,Blue)</a>	
<a href="#">KLCA12-LE</a>	
<a href="#">KLCA12-LD</a>	
<a href="#">KPB25ER-11-Y</a>	プッシュボタンスイッチ
<a href="#">KH-302KL-7*4</a>	KEY LOCKER
<a href="#">KSL30L3</a>	セレクタースイッチ
<a href="#">KH-3066EB-11 (1a1b)</a>	押しボタンスイッチ
<a href="#">KH-514</a>	
<a href="#">KLD2</a>	リミットスイッチ
<a href="#">KH-2203-TL (WHITE) PILOT LIGHT</a>	
<a href="#">KH-2203-TL (GREEN) PILOT LIGHT</a>	
<a href="#">KH-2204LP-TL-DC24V-Y</a>	LED ILLUMINATEDプッシュボタン
<a href="#">KPB25EM-Y11</a>	黄色のプッシュボタン
<a href="#">KH2201EB-11BK</a>	
<a href="#">KPB25EM-R11</a>	赤いプッシュボタン
<a href="#">KPB25M-11Y</a>	ボタンを押す
<a href="#">KPB25M-11-R</a>	プッシュボタンスイッチ
<a href="#">KPB30M-11-BK</a>	
<a href="#">KTS-S25MGL (built-in resistors, cover, 50cm wire)</a>	
<a href="#">KSL25K2</a>	PB ( MOMENTARY 24V DC )
<a href="#">KH-301-3109R</a>	スイッチ

商品名	説明
<a href="#">K57-S01</a>	温度管理
<a href="#">KH-2203-TL 24V 1W PILOT LAMP</a>	
<a href="#">KH-2202-2L-11</a>	セレクタースイッチ
<a href="#">KH-2204-2-11R</a>	
<a href="#">KH-2201-10G</a>	ボタンを押す
<a href="#">KH-2203L-TL-DC24V-G</a>	LED PILOT LAMP
<a href="#">KH-2203L-TL-DC24V-W</a>	LED ランプ
<a href="#">KH-2204LP-TL-DC24V-G</a>	LED ILLUMINATEDプッシュボタン
<a href="#">KH-8010-SLTA (NO.4 CORE DIE OUT)</a>	リミットスイッチ
<a href="#">KH-8010-SLTA</a>	リミットスイッチ
<a href="#">KSL 2</a>	セレクタースイッチのキーのみ
<a href="#">KH-2202-2S 22MM</a>	2-POS切替スイッチ
<a href="#">KSL30S2-10</a>	
<a href="#">KH-3008-11-BK</a>	
<a href="#">KH-513DL DC24V</a>	
<a href="#">KPL30</a>	パイロットランプ
<a href="#">KH-3046ER same as KH-3046ER-11</a>	非常停止ボタン
<a href="#">KPL30-3C 24VAC/DC</a>	
<a href="#">KH-2202-3AL-20</a>	セレクタースイッチ
<a href="#">KH-2201ER-10-R Alternative</a>	
<a href="#">KH-2201ER-01R</a>	RED MUSHROOM PUSHBUTTON
<a href="#">KPB-25ER/RED/2NO+2NC</a>	
<a href="#">KH-2201ER-11R</a>	1A1B 赤緊急停止ボタン
<a href="#">KPB25WM-20-B (MOQ 10 pcs)</a>	ボタンを押す
<a href="#">KH-9016-HLL</a>	リミットスイッチ
<a href="#">KH-103-4C AC110V</a>	
<a href="#">KH-103-4C/DC24V</a>	
<a href="#">KH-102-2C-DC125V</a>	
<a href="#">KH-RS-R8</a>	中継基地
<a href="#">KH-2202-2K-11</a>	キースイッチ
<a href="#">KH-2201ER-11</a>	非常スイッチ
<a href="#">KH-302KL-5301</a>	
<a href="#">KH-9012-HLRC</a>	リミットスイッチ
<a href="#">KPS-P300S</a>	
<a href="#">KSC-22 4202</a>	
<a href="#">KH 6030-3</a>	
<a href="#">KH-103-4CL/220VAC (pack 1x10)</a>	リレー
<a href="#">KFS-PC8 (pack x5)</a>	レベルスイッチ
<a href="#">KH-3071EB (pack x10)</a>	押しボタンスイッチGREEN
<a href="#">KPB-25ER/RED/1NO+1NC (pack x20)</a>	
<a href="#">KH-9015-HR-M</a>	リミットスイッチ
<a href="#">KSL30AK2-11</a>	スイッチ
<a href="#">KH-2203L-TL (lamp cup - R)</a>	パイロットランプ
<a href="#">KPB25M-BK11</a>	ボタンを押す
<a href="#">KBL30M-L3C-Y</a>	

商品名	説明
<a href="#">KH-501-R</a>	PILOT LAMP RED
<a href="#">KBL30M-L3C-R</a>	
<a href="#">KH-516-C11-G24</a>	
<a href="#">KH-516-C11-R24</a>	
<a href="#">KH-8005-C</a>	リミットスイッチ
<a href="#">KH-516-C31</a>	O16押しボタンスイッチ
<a href="#">KH-2201-11-R</a>	プッシュボタン
<a href="#">KH-4025D</a>	
<a href="#">KH-9015-PBS</a>	マイクロスイッチ
<a href="#">KH-RS-14N (pack x20)</a>	MULTIタイミングRELAY
<a href="#">LED bulbs of KBL30M-L2A (Red,Green,Yellow)</a>	
<a href="#">LED bulbs of KBL30M-L2A (White,Blue)</a>	
<a href="#">KSC-22-2531</a>	スイッチtransfer
<a href="#">KSC-22-3234</a>	スイッチ転送
<a href="#">KH-3046ER-11-R</a>	押しボタンスイッチ
<a href="#">KH-2204LP-TL-11R</a>	
<a href="#">KH-2204LP-TL-11G</a>	
<a href="#">KH-516-C00-DC24</a>	ランプ
<a href="#">KH-4022 (Direct)</a>	アラームブザー
<a href="#">KH-4022 (Flicker)</a>	アラームブザー
<a href="#">KH-6060-3P (pack x10)</a>	
<a href="#">KH-6060-4P (pack x10)</a>	
<a href="#">KPB25ER-11-?</a>	非常ボタン
<a href="#">Z4G1P09B</a>	
<a href="#">KH-RS-14M</a>	リレーソケット
<a href="#">KPB25ER-11-R</a>	マッシュルームヘッド押しボタンスイッチ
<a href="#">KTM-3MN-1-D2</a>	マルチタイミングリレー
<a href="#">Red button for KH-3046ER</a>	ボタン
<a href="#">KPB 25 ER - R11 (package of 20 pcs)</a>	ボタンを押す
<a href="#">KH-3081EB-11-G</a>	押しボタンスイッチ
<a href="#">KH-302K-2103</a>	スイッチ
<a href="#">KTM-3M-60S-D2</a>	
<a href="#">KH-302K-3233</a>	
<a href="#">KPB-25WER-R-11 (pack x10)</a>	ESTOPスイッチ
<a href="#">KPB25M-11-G</a>	スイッチ
<a href="#">KH-5040L-24 Red</a>	
<a href="#">KH-5040L-24 White</a>	
<a href="#">KPB30ER-11 /red</a>	非常ボタン
<a href="#">KH-2201-01R</a>	
<a href="#">KH3065EBG</a>	
<a href="#">KH-3046ER (pack x10)</a>	プッシュボタンスイッチ (非常停止)
<a href="#">KH-403-1</a>	ブザー
<a href="#">KH-8018</a>	フットスイッチ
<a href="#">KBL25M-L3C-G11</a>	照光式プッシュボタンスイッチ
<a href="#">KPB25M-B11</a>	プッシュボタン式スプリングブルー

商品名	説明
<a href="#">KH-103-H2CL (pack x10)</a>	
<a href="#">KLCA2-LD</a>	
<a href="#">KPB25WM-11G</a>	プッシュボタンスイッチ
<a href="#">KSEP-25402</a>	切り替え
<a href="#">KSEP-25404</a>	切り替え
<a href="#">KSL25K3-20</a>	切り替え
<a href="#">KSL25AK3-20</a>	切り替え
<a href="#">KBL 30 WMP-L2A Red,Green,Yellow</a>	ライト付きスイッチ
<a href="#">KBL 30 WMP-L2A White,Blue</a>	ライト付きスイッチ
<a href="#">KPB25M-G11</a>	プッシュボタンスイッチ
<a href="#">KPL30W-L2A Red,Green,Yellow</a>	
<a href="#">KPL30W-L2A White,Blue</a>	
<a href="#">KSL30WL3-20</a>	
<a href="#">KH-301-V33</a>	
<a href="#">KPB30WER-11</a>	
<a href="#">KH-5030L-24 Red,Green,Yellow</a>	
<a href="#">KC-22</a>	
<a href="#">KH-8005-PR</a>	
<a href="#">KH-2201-BK</a>	プッシュボタンスイッチ
<a href="#">KH-9015-PBF</a>	マイクロスイッチ
<a href="#">KBL30MP-L3C-R</a>	緊急ボタン
<a href="#">KBL30MP-L3C-O</a>	緊急ボタン
<a href="#">KH-3066EB (pack x10)</a>	
<a href="#">KPS-AP3000 (emitter+receiver)</a>	
<a href="#">KPB25M-Y11</a>	プッシュボタンスイッチ
<a href="#">KH-513-TL-DC24V-G</a>	
<a href="#">KH513TL red</a>	イルミネーションボタン
<a href="#">KH-513-G</a>	
<a href="#">KBL30MP-3C (Red)</a>	照光押しボタン
<a href="#">KBL30MP-3C (Green)</a>	照光押しボタン
<a href="#">KBL30MP-L3C11 DC24 (R.G.Y)</a>	イルミネーションプッシュボタンスイッチ
<a href="#">KH-2201-11</a>	ボタン
<a href="#">KH-2204P-2411</a>	22mm 1NO+1NC 24VAC/DC 照光式プッシュボタン
<a href="#">KH-2204LP-TL-11Y</a>	
<a href="#">KH-302R</a>	
<a href="#">KH-9015-PBL</a>	マイクロスイッチ
<a href="#">P/N: KH-5002-1L-R</a>	パイロットランプ LED 赤
<a href="#">P/N: KH-5002-1L-Y</a>	パイロットランプ、LED イエロー
<a href="#">P/N: KH-5002-1L-W</a>	パイロットランプ
<a href="#">P/N: KH-5002-1L-G</a>	パイロットランプ
<a href="#">P/N: KH-512-L-R</a>	パイロットランプ
<a href="#">P/N: KH-512-L-G</a>	パイロットランプ
<a href="#">KSL-25-L-3-20</a>	セレクター
<a href="#">KPB-25-M-11</a>	プッシュボタンスイッチ
<a href="#">KH-102-3C/LED/AC220V</a>	電気スイッチおよびアクセサリレー



商品名	説明
<a href="#">KH-102-3C/no-LED/AC220V</a>	
<a href="#">KH-103-4CL, 230VAC</a>	リレー
<a href="#">KH-9015-CRP</a>	マイクロスイッチ
<a href="#">KSEP-224-02</a>	
<a href="#">KLCA2-2-LD3</a>	リミットスイッチ
<a href="#">KH8005-R</a>	リミットスイッチ
<a href="#">KBL30M-L3C-G11</a>	
<a href="#">KPB30M-11-Y</a>	
<a href="#">KBL30MP-L3C-Y11</a>	
<a href="#">KBL30MP-L3C-R11</a>	
<a href="#">KPB30M-BK11</a>	
<a href="#">KSL25W-S3</a>	
<a href="#">KPB25WAT-R20</a>	切り替える
<a href="#">KA-005-25</a>	
<a href="#">KH-2203-2G(AC220V)</a>	
<a href="#">KH-2203-2-W(AC220V)</a>	220V 白色パイロットランプ
<a href="#">KH-2204P-TL-DG24V</a>	プッシュボタン
<a href="#">KH-2204P-3(AC230V)</a>	プッシュボタン
<a href="#">KH-2204ER-3(AC230V)</a>	ロックを押してリセットボタンを回す
<a href="#">NS22-S3-2A0B</a>	手動スイッチセクタ
<a href="#">KLCA12-2LD (pack x10)</a>	リミットスイッチ
<a href="#">KH-103-H2CL AC220V</a>	
<a href="#">KH-8012</a>	フットスイッチ
<a href="#">NF22-BM-3CG1</a>	点灯式プッシュボタンスイッチ緑色 NF22 (内蔵)
<a href="#">NF22-BM-3CB1</a>	光るプッシュボタンスイッチブルー NF22 (内蔵)
<a href="#">KSD-2BC</a>	セーフティスイッチ
<a href="#">KSD-2BV</a>	セーフティスイッチ
<a href="#">KSC-22-6302H</a>	スイッチ転送
<a href="#">KSC-22-3501H</a>	スイッチ転送
<a href="#">KSC-22-3234F</a>	切り替える
<a href="#">KSC-22-5201H</a>	スイッチ転送
<a href="#">KSC-22-5204H</a>	スイッチ転送
<a href="#">KSC-22-5401H</a>	スイッチ転送
<a href="#">KPB 25 WM-11-R</a>	プッシュボタンスイッチ
<a href="#">KPB25WM-01-G</a>	プッシュボタン、モーメンタリ
<a href="#">KPB25WM-11-B</a>	プッシュボタン、モーメンタリ
<a href="#">KH-3065EB GREEN</a>	スイッチ
<a href="#">KH-103-4CL/AC220V</a>	リレー
<a href="#">KBL30MP-L2A -11-R</a>	
<a href="#">KBL30MP-L2A -11-G</a>	
<a href="#">KBL30MP-L2A -11-Y</a>	
<a href="#">KBL30MP-L2A -11-O</a>	
<a href="#">KBL30MP-L2A -11-W</a>	
<a href="#">KBL30MP-L2A -11-B</a>	
<a href="#">KSL30L2-11</a>	

商品名	説明
<a href="#">KSL30AL3-20</a>	
<a href="#">KH-2201</a>	
<a href="#">KPB25WM-111-B</a>	ボタン-ブルー
<a href="#">KH-9015-RP</a>	マイクロスイッチ
<a href="#">KH60200-3</a>	
<a href="#">KH-2204EB-TL</a>	
<a href="#">KH-8005-SR</a>	スイッチ
<a href="#">KH-60300-4P</a>	
<a href="#">KBL30MP-L2A-G</a>	プッシュボタン
<a href="#">KH-3040</a>	押しボタンスイッチ
<a href="#">KTS-S25MG</a>	
<a href="#">KTS-S25MGL (no resistors, no cover, 50 cm wire)</a>	
<a href="#">KH-3046ER-11</a>	コンプリートスイッチ
<a href="#">KH-301-3103</a>	
<a href="#">button for KH-3046ER</a>	
<a href="#">KH-9012-HRS-C</a>	マイクロスイッチ
<a href="#">KH-3008-11-Y</a>	
<a href="#">KH-516-C11-DC24V-W</a>	
<a href="#">KPS-M21</a>	
<a href="#">KPL16-L3CW</a>	
<a href="#">KH-516-A31 green</a>	プッシュボタン
<a href="#">KH-516-A31 red</a>	プッシュボタン
<a href="#">KH-302K5303</a>	カムスイッチ
<a href="#">KH-2204-TL-DC24V-11-B</a>	照光式押しボタンスイッチ
<a href="#">KH-301-3202(R)</a>	カムスイッチ
<a href="#">KH-2204-TL-DC24V-11-R</a>	照光式押しボタンスイッチ
<a href="#">KH-2204-TL-DC24V-11-G</a>	照光式押しボタンスイッチ
<a href="#">KH-2204-TL-DC24V-11-Y</a>	照光式押しボタンスイッチ
<a href="#">KH-2204-TL-DC24V-11-W</a>	照光式押しボタンスイッチ
<a href="#">KCB-223D</a>	
<a href="#">KPL25-L2A-W11</a>	
<a href="#">KPL25-L2A-G11</a>	
<a href="#">Z4G1L07B</a>	ショートピンジローラーレバーマイクロスイッチ
<a href="#">KH-9015-HR-L</a>	マイクロスイッチ
<a href="#">KH3065EB</a>	
<a href="#">ZC4G1P05B / KH-9016-PB(L)</a>	マイクロスイッチ
<a href="#">KPL30-L3C-R</a>	
<a href="#">KPL30-L3C-G</a>	
<a href="#">KPL30-L3C-Y</a>	
<a href="#">KPL30-L3C-W</a>	
<a href="#">KPL30-L3C-B</a>	
<a href="#">KH-500TL-DC24V-1-R</a>	
<a href="#">KH-500TL-DC24V-1-G</a>	
<a href="#">KH-500TL-DC24V-1-Y</a>	
<a href="#">KH-500TL-DC24V-1-W</a>	

商品名	説明
<a href="#">KSL25K2-10</a>	セレクタースイッチ
<a href="#">KH-4016D (Direct)</a>	
<a href="#">KH-4016F (Flicker)</a>	
<a href="#">KH-4016W (Whistle)</a>	
<a href="#">KH-302KL-4202</a>	カムスイッチ
<a href="#">KH-8005-S</a>	リミットスイッチ
<a href="#">KH-103-2C</a>	リレー
<a href="#">KH-9010-MT</a>	リミットスイッチ
<a href="#">KH-2203L-TL-R</a>	パイロットランプ
<a href="#">KH-2203L-TL-Y</a>	パイロットランプ
<a href="#">KH-2204LP1-11-R</a>	イルミネーションプッシュボタン
<a href="#">KH-516L-B11-DC24V-G</a>	イルミネーションプッシュボタンスイッチ (LED)
<a href="#">KH-516L-B21-DC24V-R</a>	イルミネーションプッシュボタンスイッチ (LED)
<a href="#">KH-516L-C00-DC24V-B</a>	パイロットランプ (LED)
<a href="#">KH-516L-C00-DC24V-G</a>	パイロットランプ (LED)
<a href="#">KH-516L-C00-DC24V-R</a>	パイロットランプ (LED)
<a href="#">KH-516L-C00-DC24V-W</a>	パイロットランプ (LED)
<a href="#">KH-561L-B11-G(24V)</a>	照光式押しボタンスイッチ
<a href="#">KH-561L-B21-R(24V)</a>	照光式押しボタンスイッチ
<a href="#">KH-561L-C00-B(24V)</a>	パイロットランプ
<a href="#">KH-561L-C00-G(24V)</a>	パイロットランプ
<a href="#">KH-561L-C00-R(24V)</a>	パイロットランプ
<a href="#">KH-561L-C00-W(24V)</a>	パイロットランプ
<a href="#">KH-302KL 5505</a>	スイッチ
<a href="#">KH-4065D</a>	
<a href="#">KH-4025</a>	ブザー
<a href="#">KH-102-2C 230v</a>	リレー
<a href="#">KH-5030L-24VDC Green</a>	パネルマウント型アナンシエータ
<a href="#">KPB25M-R-11</a>	プッシュボタンスイッチ
<a href="#">KSEB-3043C13</a>	
<a href="#">KH-B3</a>	コンタクトブロック
<a href="#">KH-301-2203</a>	
<a href="#">KH-301-3233</a>	
<a href="#">KH-3065EB-R</a>	緊急用押しボタンスイッチ、赤
<a href="#">KH-301CL-1</a>	カムスイッチ
<a href="#">KH-9012-HRL-C</a>	マイクロスイッチ
<a href="#">KPB25ER-02-R</a>	
<a href="#">KH-5030L-24PCK</a>	
<a href="#">KH-5001-1</a>	
<a href="#">KH2203-TL 22mm (24VDC) (Orange)</a>	パイロットランプ
<a href="#">KSL16S2-1 (1a1b)</a>	手動リターンラウンドセレクタースイッチ
<a href="#">KSL16S2-2 (2a2b)</a>	
<a href="#">KH-103-H2CL (AC110/220V)</a>	リレー
<a href="#">KH-103-H2CL (DC6/48/110V)</a>	リレー
<a href="#">KH-103-H2CL (DC12/24V)</a>	リレー

商品名	説明
<a href="#">KFS-ES3</a>	電極ホルダー
<a href="#">KH-103-4CL-AC110V</a>	
<a href="#">KS2D-3BH</a>	
<a href="#">KTM-3M10S-A2</a>	オンディレイ時間遅延リレー
<a href="#">KH-516L-B21-G(24)</a>	イルミネーション付きプッシュボタン
<a href="#">KH-516L- B21-R(24)</a>	イルミネーションプッシュボタン
<a href="#">KH-516L- A21-G(24)</a>	イルミネーションプッシュボタン
<a href="#">KH-516L- A21-R(24)</a>	イルミネーションプッシュボタン
<a href="#">KH-516L- B11-G(24)</a>	イルミネーションプッシュボタン
<a href="#">KH-516L- A11-G(24)</a>	イルミネーションプッシュボタン
<a href="#">KH-516L- B11-R(24)</a>	イルミネーションプッシュボタン
<a href="#">KH-516L- A11-R(24)</a>	イルミネーションプッシュボタン
<a href="#">KH-2204P-TL-G</a>	イルミネーションプッシュボタン
<a href="#">KH-5002-1 (34X34)</a>	シグナルライト
<a href="#">KH-KBL30MP-L3C</a>	
<a href="#">KH-3130</a>	
<a href="#">KPL30W-L3C (24V)</a>	
<a href="#">KPB30ER (1A1B)</a>	
<a href="#">KH-2201S (2A)</a>	
<a href="#">KTM-3M-10S-A22</a>	タイミングリレー
<a href="#">KPB30ER-11</a>	
<a href="#">KPL30W-L3C (24V) / Red, Green, Yellow</a>	
<a href="#">KPL30W-L3C (24V) / White, Blue</a>	
<a href="#">KH-513DL DC24V / Red, Green, Yellow</a>	
<a href="#">KH-513DL DC24V / White, Blue</a>	