



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Meister

Enapart は常に、顧客に最高の価格と供給のタイミングを提供するよう努めています。弊社は、必ずしも公式の販売代理店または製造業者ではありませんが、OEMとスペアパーツのみを販売しています。表示されているすべての商標および部品番号は、それぞれの所有者に帰属します。

### ブランド商品

商品名	説明
<a href="#">45XM1024XG15W</a>	フローモニター
<a href="#">52XM1002XG08WA</a>	フロースイッチ
<a href="#">DKM/A-1/4 G 1/2" / 53XM1004XG15OA</a>	artikel番号 : 52XM1004G15WA90261081
<a href="#">DKM-1/30 G 1"</a>	フローモニタ
<a href="#">DUM-28 G 1/2"</a>	flow switch G 1/2
<a href="#">IH9PF40-22</a>	AC モーター
<a href="#">RH8PF25-22-HI</a>	交流モータ
<a href="#">52XM1004XG15WA</a>	
<a href="#">CHP090027</a>	充電器
<a href="#">3102-B</a>	アキュムレータ
<a href="#">SG-30X70-1.5A-W</a>	スイッチキット
<a href="#">DKM/A-1/110</a>	
<a href="#">Nr. 4XE1110XG25WA Type DKM/A-1/110 G 1"</a>	フローモニタとフローインジケータ
<a href="#">8H180FM-HI</a>	リデューサー
<a href="#">SG-15X50-ST220S</a>	スイッチハウジング接点 ( NOC )
<a href="#">50XM1015XG25W</a>	フロースイッチ DKM-1/15 G 1"
<a href="#">DKM-1/15 G 1"</a>	フロースイッチ
<a href="#">50XM1060XG25W</a>	
<a href="#">8H30FM- HI</a>	ギアヘッド
<a href="#">DUG-14 (60XM0014XG15S)</a>	フローモニター
<a href="#">DUG-22 (60XM0022XG15S)</a>	フロースイッチ
<a href="#">61XE0150XG32S</a>	フローモニタ&フローインジケーター
<a href="#">DKM/A-1/60 G 1" / 52XM1060XG25WVA</a>	フローモニター
<a href="#">DKM/A-1/8 G 1"</a>	フローモニター
<a href="#">DKM/A-1/15 G 1" 52XM1015XG25WVA</a>	フロースイッチ
<a href="#">DKM-1/24 G 1"</a>	
<a href="#">DKM/A-1/24-G1" (55XE1024XG25OA)</a>	フローインジケーター
<a href="#">DKM/A-1/10 G 1" / 52XM1010XG25WVA</a>	フローモニター
<a href="#">DKM/A-1/60 G 1"</a>	フローモニター
<a href="#">P/N: 52XM1015XG25SA Type: DKM/A-1/15 G 1"</a>	フロースイッチ
<a href="#">DKM/A-1/2 G 1/2"</a>	フロースイッチ
<a href="#">DKM-1/10 G 1"</a>	
<a href="#">55XE1024XG15OA</a>	
<a href="#">54XE1024XG15W12</a>	フロースイッチ
<a href="#">55XE1060XG25OA</a>	
<a href="#">54XE1060XG25W12</a>	フロースイッチ

商品名	説明
<a href="#">62XM0004.G08S</a>	
<a href="#">DOKU-DVD</a>	DVD
<a href="#">50XM1045XG25S</a>	フローモニター
<a href="#">50XM1045XG25W</a>	
<a href="#">DKG-1/15 G 3/4" (Artikel-Nr. 47XE1015XG20W)</a>	フロースイッチ
<a href="#">SG-30BWE-1A-W</a>	
<a href="#">50XM1008XG15W</a>	フロースイッチ
<a href="#">50XM1008XG15SI4.0</a>	フロースイッチ
<a href="#">Prüfprotokoll für DKM-1/8</a>	DKM-1/8用の試験プロトコル
<a href="#">SG-30BLA-3A-SK15</a>	スイッチハウジングノーマルオープン (NOC)
<a href="#">DKG-2/2</a>	フロースイッチ
<a href="#">3102B i-Drill (black)</a>	電池
<a href="#">52XM1045XG25WA</a>	
<a href="#">50XM1004XG15W</a>	センサー
<a href="#">51XE1110XG25SI4.0</a>	流量計DKM-1 / 110gの1 "
<a href="#">50XM1110XG25SI4.0</a>	流量計
<a href="#">DKM-1/24 G 1/2"</a>	フロースイッチ
<a href="#">DKM-1/4 G 1/2" (50XM1004XG15W)</a>	フロースイッチ
<a href="#">DKM-2/3 G 1/2" (51XE2003XG15S)</a>	フロースイッチ
<a href="#">SG-30BLA-1.5A-W (für DKM/A-1/24)</a>	スイッチハウジングチェンジャー (COC)
<a href="#">DWG-12 G 1/2" (22XE0012XG15W0)</a>	フロースイッチ
<a href="#">50XM1008XG20S</a>	スイッチ
<a href="#">RVM/U-2/7 G 1/2"</a>	流量センサ
<a href="#">DKM/A-1/24 G 3/4" 55XE1024XG20OA</a>	フローインジケーター
<a href="#">RVM/UA-2/13 G 3/4"</a>	フローインジケータ
<a href="#">52XM1008XG25PA</a>	フローモニター
<a href="#">9H9FE-AK</a>	
<a href="#">RVM/U-2/11 G 1/2"</a>	フローガード
<a href="#">DKME/A-1/80 G 1" (84AE1080XG25S)</a>	フローモニター
<a href="#">10SM2003XG15WKA</a>	
<a href="#">10SM2003XG15WK5</a>	
<a href="#">60XM0150XG32SEM / DUG-150 G 5/4"</a>	フローインジケーター
<a href="#">53XM1110XG250A</a>	フローインジケータ
<a href="#">52XM1110XG25ALA</a>	フローモニター
<a href="#">RVO/U-4/2-30GPH-.250-B-2-NO1</a>	
<a href="#">RVO/U-1/150NPT 1"</a>	フロースイッチ
<a href="#">GLS-O-U-1-150F</a>	スイッチハウジングはノーマルオープン
<a href="#">DKM/A-1/90 G 1"</a>	
<a href="#">Seal Kit for RVO/U-1/150</a>	
<a href="#">03XE1030XG20S</a>	フロースイッチ
<a href="#">DKG-1/30 G 3/4"</a>	フローモニター
<a href="#">DKM-1/4 G 1/2"</a>	フロースイッチ
<a href="#">DKG - 2/4G 1/2"</a>	フロースイッチ
<a href="#">DKM/A-1/45 G 1"</a>	フロースイッチ
<a href="#">SG-30BLA-1.5A-W</a>	連絡先の切り替え

商品名	説明
<a href="#">DUG-28 G 1/2"</a>	フロースイッチ
<a href="#">DKM/A-1/8 G 1" (52XM1008XG25WA)</a>	フロースイッチ
<a href="#">DKME-1/80 G 1"</a>	フロースイッチ
<a href="#">61XE0028XG15O</a>	流量計
<a href="#">DICHT-S-NBR</a>	流量計用ガスケットキット
<a href="#">GLS-DUG-028F</a>	スライド流量計キット
<a href="#">DKG-1/2 G 1/2"</a>	フロースイッチ
<a href="#">10XM2013XG15S / RVM/U-2/13 G 1/2"</a>	センサー
<a href="#">DUG-110 G 1"</a>	フローモニター
<a href="#">45XM1024XG15S</a>	フローモニター
<a href="#">60XM0110XG25W</a>	。
<a href="#">DKM-1/60 G 1"</a>	流量計
<a href="#">DKM-1/45 G 1"</a>	流量計
<a href="#">52XM1045XG25DA</a>	フローモニタ
<a href="#">45XM1004XG25S</a>	フローモニター
<a href="#">47XE1004XG25S</a>	フローモニター
<a href="#">10XM2003XG10S</a>	フローモニター RVM/U-2/3 G 3/8"
<a href="#">DKG -1/8LPM-1.00BSP-B-1</a>	
<a href="#">DUM/A-28 G 1/2" (65XCA028XG15S12)</a>	フローモニター
<a href="#">Type DKG-1/8 3/4"</a>	フローインジケーター
<a href="#">63XE0004XG08ST510</a>	フローモニター
<a href="#">SG-30BLA-3A-S</a>	スイッチハウジングノーマルオープン (NOC)
<a href="#">9H60FE-MS</a>	ギヤヘッド
<a href="#">P/N: 60XM0014XG15S Type: DUG-14 G 1/2"</a>	フローモニター
<a href="#">SG-30BLA-3A-S for DKME 1/20</a>	スイッチハウジングノーマルオープン (NOC)
<a href="#">20XM0012XG15S</a>	フローモニタ
<a href="#">52XM1010XG25DA</a>	フローモニター
<a href="#">52XM1060XG25WA</a>	フローモニター
<a href="#">52XM1008XG15SI4.0</a>	流量計
<a href="#">DKM-1/2 G 1/2"</a>	流量計
<a href="#">Nr. 09XM0025XG15S Type WY-15 G 1/2"</a>	フローモニター
<a href="#">DUG-22 G 1/2 MS NOC</a>	
<a href="#">SG-30ROT-3A-S</a>	スイッチハウジングノーマルオープン NOC
<a href="#">RVO/U-2/8 G 1/2" / 03XE2008XG15W</a>	フローモニタ
<a href="#">DWG-8 G 1/2"</a>	フロースイッチ
<a href="#">20SM0008XG15S</a>	
<a href="#">SG-30ROT-3A-S13</a>	
<a href="#">G-30BLA-1.5A-W</a>	
<a href="#">84AE1080XG25S</a>	
<a href="#">52XM1024XG25PA / DKM/A-1/24 G 1"</a>	フロースイッチ
<a href="#">11XE40.6XG08S</a>	フロースイッチ
<a href="#">47XE1015XG20W</a>	フロースイッチ
<a href="#">DKG-1/8 G 1/2" / 45XM1008XG15W</a>	フローモニター
<a href="#">RVO/U-2/15 G 1/2"</a>	フローモニター
<a href="#">DKM/A-1/1 G 1/4" / 54XE1001XG08SA</a>	フローモニター

商品名	説明
<a href="#">20XM0018XG15S - DWG-18 G 1/2</a>	
<a href="#">DKM-1/2 G 1/4"</a>	フローモニター
<a href="#">DKM/A-1/2-1.5LPM-.500BSP-SS-1-CH1/ATEX</a>	流量計
<a href="#">Certificate of Compliance</a>	
<a href="#">Certificate of Calibration</a>	校正証明書
<a href="#">52XM1024XG25PA</a>	フローモニター
<a href="#">52XM1015XG25PA</a>	フローモニター
<a href="#">45XM1024XG20W</a>	フローモニター
<a href="#">45XM1004XG15W</a>	フローモニター
<a href="#">45XM1010XG20W</a>	フローモニター
<a href="#">AP-KABEL</a>	ワイヤ
<a href="#">52XM1060XG25DA</a>	フローモニター
<a href="#">52XM1024XG20SA</a>	フローモニター
<a href="#">DKM/A-1/8LPM-1.00BSP-B-1-CH1</a>	
<a href="#">DKM/A-1/2-1.5LPM-.500BSP-B-1-NO1</a>	
<a href="#">80XM1080XG25S</a>	フローモニター
<a href="#">IH8PF40-22</a>	AC モーター
<a href="#">8H30FM</a>	ギアヘッド
<a href="#">5450470</a>	交換用バッテリー
<a href="#">RVO/U-2/12LPM-.500BSP-B-1</a>	
<a href="#">IHT9PF40-22YC</a>	AC モーター
<a href="#">50XM2003XG15W</a>	フローモニター
<a href="#">81XE1040XG25SEM</a>	フローモニター
<a href="#">03XE2015NP15S</a>	流量計
<a href="#">01XM2008XG15S</a>	フローモニター
<a href="#">SG-30S-W-B-STP</a>	スイッチハウジングチェンジャー (COC)
<a href="#">FL-110-01-F</a>	ガイドレール
<a href="#">20XM0018XG20W</a>	
<a href="#">50XM1002XG25W</a>	
<a href="#">DKM/A-1/10 G 1/2"</a>	フローモニター
<a href="#">01XM40.2XG08S</a>	フロースイッチ
<a href="#">DKM-1/4 G 3/4"</a>	フローモニター
<a href="#">50XM1004XG25W / DKM-1/4 G 1"</a>	
<a href="#">45XM2008XG15S-VSB-01</a>	フローモニター
<a href="#">AP SWITCHING STATE</a>	
<a href="#">10XM20.6XG15SKA</a>	
<a href="#">960MDKM001</a>	フローモニター
<a href="#">SG-30S-S-B-STP</a>	スイッチハウジングクローザー (NOC)
<a href="#">54XE1024XG25WA</a>	
<a href="#">RH8PF25-22</a>	交流モータ
<a href="#">52XM1015XG25WA</a>	フローモニター
<a href="#">62XM0008XG10S</a>	フローモニター
<a href="#">64XMA028XG15S</a>	フローモニター
<a href="#">RVM/U-4/1 G 1/4"</a>	フローモニター
<a href="#">20XM0008XG15SEM // DWG-8 G 1/2"</a>	フローモニター

商品名	説明
<a href="#">DKME/A-1/40 G 1/2"</a>	流量計
<a href="#">RVM/U-4/3 G1/4</a>	フローモニター
<a href="#">DKM-1/8 G 3/4" / 51XE1008XG20W12</a>	フローモニター
<a href="#">52XM1024XG25SI4.0 / DKM/A-1/24 G 1"</a>	流量計
<a href="#">52XM1010XG25SI4.0 / DKM/A-1/10 G 1"</a>	流量計
<a href="#">52XM1004XG25SI4.0 / DKM/A-1/4 G 1"</a>	流量計
<a href="#">45XM1008XG15SI4.0</a>	流量計
<a href="#">81XE1020XG25SEM</a>	
<a href="#">11XE2007XG15W</a>	スイッチ
<a href="#">DWG-8 G 1/2 20XM0008XG15P</a>	フローモニター
<a href="#">DKM-2/3 G 1/2" / 50XM2003XG15W</a>	フローモニター
<a href="#">47XE1045XG25SI4.0</a>	フローモニター
<a href="#">52XM1024XG25SA - DKM/A-1/24 G 1</a>	ストロムングスウェイター
<a href="#">RVO/U-2/8 G 1/2" / 02XM2008XG15O</a>	フローインジケーター
<a href="#">01XM1030XG25WH</a>	フローインジケーター
<a href="#">10XM4003XG08W</a>	
<a href="#">IH9PG120-32 (H)</a>	
<a href="#">9H180UB</a>	インダクションモータ
<a href="#">20SM0008XG15S // DWG-8 G 1/2</a>	