



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Robertshaw

Enapart は常に、顧客に最高の価格と供給のタイミングを提供するよう努めています。弊社は、必ずしも公式の販売代理店または製造業者ではありませんが、OEMとスペアパーツのみを販売しています。表示されているすべての商標および部品番号は、それぞれの所有者に帰属します。

### ブランド商品

商品名	説明
<a href="#">5000-811</a>	サーモスタット
<a href="#">365A-A2</a>	振動スイッチ防爆
<a href="#">366-A2</a>	振動スイッチ
<a href="#">368-R</a>	空気圧式振動検出器
<a href="#">376A-A1-CO</a>	ピプラスイッチ® 誤動作検出器
<a href="#">613-NHU-TD07-B</a>	液体レベル検出器
<a href="#">613-NLU-TD07-B</a>	レベルインジケータ
<a href="#">913-NLU-000-T</a>	
<a href="#">913-NLU-TD10-T</a>	
<a href="#">EURO366G-D0-W2-H-FX-F</a>	パイプラスイッチ
<a href="#">PO112201</a>	加圧ピストン
<a href="#">P011-2201</a>	圧力オペレーター
<a href="#">U701ODERHC-S7C</a>	ガスバルブ
<a href="#">TA-158A7585P052</a>	サーモスタットアセンブリ
<a href="#">EURO366G-D0-W3-H-FX-F</a>	
<a href="#">613-N??-0000-0</a>	ミニテックミニチュア液面検出器
<a href="#">EURO366G-D2-W2-H-FX-F</a>	パイプラスイッチ
<a href="#">EURO366G-D0-W2-H-FX-X</a>	パイプラスイッチ
<a href="#">900SA647-01</a>	スイッチアセンブリ
<a href="#">904GC402-02</a>	スペースヒーター
<a href="#">160KB044-03</a>	COIL ASSEMBLY
<a href="#">EURO366G-D2-W2-H-X-X</a>	VIBRASWITCH
<a href="#">PS2197/4</a>	SOLENOID
<a href="#">5500-208M</a>	スイッチ
<a href="#">571A-D</a>	振動トランスミッタ
<a href="#">E365A-G0</a>	Vibraswitch (ATEX)
<a href="#">S291</a>	クーラントレベルセンサー
<a href="#">613-N??-0000-B</a>	
<a href="#">613-N??-0000-C</a>	
<a href="#">613-N??-TD12-0</a>	
<a href="#">613-N??-TD12-B</a>	
<a href="#">365A-A0-E</a>	振動スイッチ、
<a href="#">UW-GE158A7585P0</a>	UPPER WORKS FOR GE158A7585P052
<a href="#">EAC-4L</a>	サーモスタット
<a href="#">HAZMAT BOX</a>	SPECIAL包装の有害物質
<a href="#">82179-S3</a>	バルブ修理キット

商品名	説明
<a href="#">82440-B1</a>	ロックアウト・リレー表示赤/緑
<a href="#">82653-B1</a>	スナップ式ポジションインジケータ
<a href="#">83939-D23</a>	アルミニウム大容量リレー
<a href="#">83939-E1</a>	アルミニウムロックアウトリレー
<a href="#">83939-G321</a>	ノブ作動式リレー、アルミニウムボディ
<a href="#">83939-H221</a>	アルミニウムレベルアクト表示リレー
<a href="#">83939-H323</a>	レバー操作リレー
<a href="#">84370-B1</a>	空気弁
<a href="#">84370-B2</a>	圧力センサー
<a href="#">83939-B21</a>	アルミニウムリレー
<a href="#">81073-A1</a>	チェックバルブ
<a href="#">82653-B8</a>	スナップ式ポストンインジケータ
<a href="#">82653-B3</a>	スナップ式ポジションインジケータ
<a href="#">7000DERHC-S7C (700-059)</a>	ガスバルブ
<a href="#">624-NLU-TD12-B</a>	レベルインジケータ
<a href="#">1720-801</a>	電磁石交換キット
<a href="#">624-NLU-0000-0</a>	オイルレベルセンサー
<a href="#">700-057</a>	ガスバルブ
<a href="#">E365A-G2-E</a>	VIBRASWITCH
<a href="#">614-NHG-0000-C</a>	Robertshawミニテックレベルセンサー
<a href="#">E365A-A-O--E</a>	
<a href="#">EURO366-A2-H2-A-FX-X</a>	振動スイッチ
<a href="#">365AD8</a>	
<a href="#">366-A0</a>	
<a href="#">EAC-4L , 203-05-SSH-450</a>	THERMOSTST
<a href="#">E87C515</a>	サーモスタットコントロールバルブ
<a href="#">E87C514</a>	サーモスタットコントロールバルブ
<a href="#">710-101</a>	非規制LCバルブ½」のX½」マニュアルモデルアウト
<a href="#">Smart 2000</a>	デジタルプログラマブルサーモスタット
<a href="#">110-326</a>	天然ガス給湯器バルブユニキット/1-3/8" ワット
<a href="#">631-NLU-TD07-B</a>	ミニテックレベルセンサー
<a href="#">82665-A10</a>	
<a href="#">606-191-00400</a>	
<a href="#">606-191-00401</a>	
<a href="#">606-191-00412</a>	
<a href="#">606-191-00406</a>	
<a href="#">606-191-00407</a>	
<a href="#">606-191-00403</a>	
<a href="#">606-191-00405</a>	
<a href="#">606-191-00420</a>	
<a href="#">606-191-00421</a>	
<a href="#">606-191-00426</a>	
<a href="#">606-191-00427</a>	
<a href="#">606-191-00424</a>	
<a href="#">606-191-00425</a>	

商品名	説明
<a href="#">606-191-00429</a>	
<a href="#">606-191-00404</a>	
<a href="#">571A-A</a>	スタッドマウント振動トランスミッタ
<a href="#">167-A1</a>	レベルトランスミッタ
<a href="#">366-A8</a>	バイブレーションスイッチ、スペット、120VAC
<a href="#">22777-C1</a>	Oリング
<a href="#">96995-A18</a>	パワービル
<a href="#">90-360013</a>	
<a href="#">RT-1010-A2</a>	
<a href="#">613-NLU-0000-C</a>	センサー
<a href="#">365A-A8</a>	振動スイッチ
<a href="#">EURO366-D0-H1-H-FX-X</a>	振動スイッチ、DPDT、金接点
<a href="#">CR 101-A2</a>	レシオリレー調整機能付きバイアス、1:2 レシオ (81032-G1)
<a href="#">CR-101-A1</a>	ボリュームブースターリレー (調整可能なバイアス付き)
<a href="#">EURO366-D9-H2-E-FX-M</a>	Robertshaw Vibraswitch防暴。
<a href="#">P/N: 5S4-501-889, Model: U701ODERHC-S7C</a>	ガスバルブ
<a href="#">613-NLG-0000-B</a>	ミニテックレベルセンサー
<a href="#">90-285-LSD-00</a>	クーラントレベルセンサー
<a href="#">4290-006</a>	Robertshaw 商業用ガスフライヤーオープンサーモスタット
<a href="#">GSF 90602300</a>	
<a href="#">EURO366-D8-H2-E-FX-X</a>	
<a href="#">S18*24*JG1/4*BHB*A0.35</a>	
<a href="#">613-NHU-0000-B</a>	クーラントレベル検出
<a href="#">624-NHU-0000-B</a>	
<a href="#">82653-B2</a>	ステータスインジケータリレー (ON / OFF)
<a href="#">83939-H321</a>	DRIVE RELAY。
<a href="#">83939-F211</a>	プッシュボタンのRELAY
<a href="#">83939-Q3</a>	アラームリレー
<a href="#">83939-B34</a>	3-PORT RELAYオリフィス
<a href="#">90-285-LSD-10</a>	
<a href="#">P/N: 100-00834-38 Model: SP 845</a>	イグニッションモジュール
<a href="#">R-1220</a>	
<a href="#">366A-A8</a>	JB PUMP振動スイッチ
<a href="#">624-NLU-0000-B</a>	ミニテックレベルセンサー
<a href="#">82059-C1</a>	レシーバー・インジケータ・
<a href="#">81073-A2</a>	逆止め弁
<a href="#">360026</a>	
<a href="#">MODEL 613-NLU-TD07-B</a>	レベルセンサー
<a href="#">84370-A1</a>	
<a href="#">4350-040</a>	ガスサーモスタット
<a href="#">1720-004</a>	ガス安全バルブ
<a href="#">EURO366-A0-H2-A-FX-X</a>	振動スイッチ
<a href="#">V180</a>	
<a href="#">UW-GE158A7585P052</a>	
<a href="#">S1615 S6660</a>	ウォーターバルブ

商品名	説明
<a href="#">5500-202</a>	
<a href="#">EURO366-A0-HorW2-A-FX-X</a>	VIBRATION DETECTOR
<a href="#">VC-210-BQR 1/2"</a>	圧縮空気式ダイヤフラムCONTROL VALVE
<a href="#">EURO366-A7-H2-A-FX-X</a>	vibraswitch
<a href="#">R-700-059 (U7000 DERHC)</a>	ガスバルブ
<a href="#">365A-D0</a>	
<a href="#">9200H</a>	サーモスタット
<a href="#">R-5500-202</a>	
<a href="#">12601530</a>	
<a href="#">6220</a>	
<a href="#">SP715A</a>	間欠パイロット点火制御
<a href="#">NGV 10MU</a>	テルモスタット
<a href="#">RT1001-R5413</a>	温度調節器
<a href="#">780-845</a>	サーモスタット
<a href="#">R-402-811-460</a>	バルブ
<a href="#">P/N:1262780; Type:S 19 05 V19</a>	水弁
<a href="#">624-NLU-0000</a>	レベルセンサー
<a href="#">571A-F</a>	送信機
<a href="#">TA-GE158A7585P0 46</a>	サーモスタットアセンブリ
<a href="#">365A-A7</a>	誤動作検出器
<a href="#">5318B-A1-A</a>	
<a href="#">700-059</a>	バルブ
<a href="#">5000-202</a>	
<a href="#">570B-E</a>	SENS.VIBRA
<a href="#">GE347A5759P001</a>	5" 温度レギュレータ
<a href="#">MiniTek 613-NLG-TD12-C</a>	
<a href="#">U7010DERHC</a>	
<a href="#">613-NLU-TD12-C</a>	クーラントレベル検出器
<a href="#">R-5000-811</a>	
<a href="#">RT1010A1</a>	3インチ温度調節器
<a href="#">365A-D2</a>	
<a href="#">SP735P (R-780-746)</a>	
<a href="#">TA-GE158A7585P0</a>	4インチRT-1010-A3レギュレーター用サーモスタットアセンブリ
<a href="#">1950-001</a>	
<a href="#">E98B553 (RT1010-A1)</a>	3" 温度レギュレータ
<a href="#">RX-2-24</a>	RX アセンブリ
<a href="#">82158-A1</a>	スプリングアセンブリ
<a href="#">22777-B1</a>	
<a href="#">82159-C4</a>	
<a href="#">376A-A1-D0</a>	
<a href="#">614-NLG-0000-C</a>	Mini-Tek レベルセンサー
<a href="#">1265800</a>	ソレノイドバルブ
<a href="#">816291317 \ LED145/201</a>	デジタルタイマー組立
<a href="#">086568A0016</a>	ケーブル
<a href="#">RSCERT ( Certificate of conformance and origin )</a>	

商品名	説明
<a href="#">R-700-522</a>	ガス制御バルブ
<a href="#">83939-Q1</a>	ロックアウトリレー
<a href="#">83939-H211</a>	リレー
<a href="#">366-D8</a>	振動スイッチ
<a href="#">EUR 366-A8-H2-A-FX-X</a>	
<a href="#">365A-D0E</a>	
<a href="#">83939-G221</a>	押しボタン式リレー
<a href="#">82059-C2</a>	インジケータリレー
<a href="#">VC-210-BR 3/4"</a>	
<a href="#">VC-210-BR 1/2"</a>	
<a href="#">SL-705-E3-S11-B21-1</a>	
<a href="#">365A-D8-H</a>	
<a href="#">84392-B2</a>	
<a href="#">84392-A3</a>	
<a href="#">EURO366-D0-H2-H-FX-X</a>	バイブレーションスイッチ
<a href="#">EURO366-A8-H2-A-FX-X</a>	振動検出器
<a href="#">compression spring for 1010A200</a>	フィッティング用圧縮スプリング
<a href="#">571A-E</a>	バイブレーショントランスミッター
<a href="#">624-NHG-000-C</a>	レベルセンサー
<a href="#">1491350</a>	マイクロポンプ
<a href="#">85380 E0012</a>	バルブ
<a href="#">624-NLU-TD12-C</a>	レベルインジケータ
<a href="#">R-5300-711</a>	
<a href="#">7000DERHC</a>	ガスバルブ
<a href="#">E365A-A2</a>	ビブラスイッチ
<a href="#">613-NLU-TD12-B</a>	レベルインジケータ
<a href="#">5500-213M</a>	エネルギー規制当局
<a href="#">R-402-811-460 (7000BMVR nat 4)</a>	
<a href="#">7000ERHC-120-S7C</a>	
<a href="#">1009-A1</a>	サーモスタットバルブ
<a href="#">366-A7</a>	振動スイッチ
<a href="#">7000derch s7c</a>	
<a href="#">Euro366-A7-W1-A-XX-X (USA version)</a>	バイブラスイッチ誤動作検出器
<a href="#">5318B-B1-A</a>	レベルスイッチ
<a href="#">5000-814</a>	ホットサーモスタット
<a href="#">375A-A3-F4</a>	バイブラスイッチ
<a href="#">365A-D2-E</a>	
<a href="#">K-79392</a>	
<a href="#">7000 DERHC-S7C</a>	ガスバルブ
<a href="#">EURO366G-A2-W3-A-X-X</a>	バイブレーションスイッチ
<a href="#">H2170840200</a>	
<a href="#">EA5-7-60U</a>	
<a href="#">WH9</a>	
<a href="#">1285QS102</a>	温度調節器
<a href="#">22700130</a>	ソレノイドバルブ

商品名	説明
<a href="#">375A-A1-C0</a>	
<a href="#">Z-94406-6</a>	FJ コイル 120 ボルト
<a href="#">84370-A2</a>	バルブ
<a href="#">7835800</a>	
<a href="#">365A-A8-E</a>	スイッチ
<a href="#">K-909-42</a>	
<a href="#">12602130</a>	
<a href="#">K-65354-2</a>	バルブ
<a href="#">41-604</a>	オープンイグナイター
<a href="#">570B-F</a>	振動センサー
<a href="#">2560021</a>	
<a href="#">366-A8 /117V</a>	
<a href="#">086568A0064</a>	振動トランスミッター用ケーブル
<a href="#">6000-005 (366-A8)</a>	
<a href="#">EURO366 D9-W2-G-FL-X</a>	センサー
<a href="#">086568A0032</a>	
<a href="#">614-NLU-0000-C</a>	液体レベル検出器
<a href="#">614-NLU-0000-0</a>	液体レベル検出器
<a href="#">9200V</a>	
<a href="#">365A-A2-E</a>	誤動作検出器
<a href="#">376A-A3-D3</a>	パイプ。センサー
<a href="#">6000-007</a>	ピブラ
<a href="#">D1AG0360400 (5000-071)</a>	
<a href="#">IMV-202</a>	ウォーターバルブ
<a href="#">DOCUMENTS FOR HAZARDOUS MATERIALS</a>	
<a href="#">HAZARDOUS BOX</a>	
<a href="#">EA5-10-36U</a>	サーモスタット
<a href="#">040KB132-10</a>	モデル366/368振動スイッチ用プラスチックカバー
<a href="#">904GC402-04</a>	抵抗器、ヒーター 120V